

## Geräteersatztable für einen Teil der C48C- und C48T-Serie

Alte Artikelnummer	Ersatzgerät
C48CB004	C48CB103
C48CB005	C48CB105
C48CB008	C48CB108
C48CB009	C48CB108
C48CB011	C48CB110
C48CB014	PAXC0030 plus Zusatzkarten
C48CB019	PAXI0030 plus Zusatzkarten
C48CB114	PAXC0030 plus Zusatzkarten
C48CB119	PAXI0030 plus Zusatzkarten
C48CD011	C48CD111
C48CD012	C48CD112
C48CD015	CUB5R000 plus Zusatzkarten
C48CD017	CUB5R000 plus Zusatzkarten
C48CD115	CUB5B000 plus Zusatzkarten
C48CD116	CUB5B000 plus Zusatzkarten
C48CD117	CUB5B000 plus Zusatzkarten
C48CP001	PAXI0020 plus Zusatzkarten
C48CP005	PAXI0020 plus Zusatzkarten
C48CP011	PAXI0030 plus Zusatzkarten
C48CP015	PAXI0030 plus Zusatzkarten
C48CP100	PAXI0020 plus Zusatzkarten
C48CP101	PAXI0020 plus Zusatzkarten
C48CP105	PAXI0020 plus Zusatzkarten
C48CP110	PAXI0030 plus Zusatzkarten
C48CP111	PAXI0030 plus Zusatzkarten
C48CP115	PAXI0030 plus Zusatzkarten
C48TD001	C48TD102
C48TD002	C48TD102
C48TD005	C48TD107
C48TD007	C48TD107
C48TD017	C48TD117