

## FAQ

# Handtachometer Handy ohne Anzeige

**Betrifft folgende Geräte :** Handy 1, Handy2, Handy 3

**Fragestellung:** Handtachometer Handy 1, Handy2 oder Handy 3 ist ohne Anzeige. Das Display bleibt nach Aktivierung des Einschalttasters leer.

**Lösung:** Überprüfen Sie als erstes die Batterien auf korrekten Einbau und ihren Ladungszustand.

Gegebenenfalls ersetzen Sie die Batterien und wiederholen den Einschaltvorgang.

Wenn dies das Problem nicht beseitigt, überprüfen Sie bitte die Kontrasteinstellung. Hierzu halten Sie den Einschalttaster gedrückt und drehen an dem Kontrastregler, bis eine Anzeige erscheint.



Wenn durch die oben genannten Massnahmen keine Besserung zu erreichen ist, kontaktieren Sie bitte unseren Technischen Support Herrn Stingl unter :

Tel.: 06722/996511

oder

cs@wachendorff.de

Gerne helfen wir Ihnen bei Fragen oder Unklarheiten weiter,