

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG Industriestraße 7 D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20 Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 78

www.wachendorff-prozesstechnik.de

# **Ethernet basierendes I/O System**

## ETHIO4PI 4 Pt100 Eingänge



V1.0

Copyright by Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG, Industriestraße 7, D-65366 Geisenheim, Tel.: 06722/9965-20, Fax.: -78

Stand 05/2009



## Inhalt

<u>1.</u>	ETHIO4PI MODUL	3
		3
		5
		4
		4
		4
-		5
-		0
		7 8
-	1.6 MECHANISCHE INSTALLATION	9
<u>2.</u>	KONFIGURATION	10
		10
4		10
	2.3 NEUE GERÄTE SUCHEN	12
-	2.4 Suche der Verfügbaren Geräte	14
	2.5 GERÄTE EINSTELLUNGEN	15
	2.6 GERÄTE SIMULATION	19
	2.7 KONFIGURATIONSSICHERUNG	20
	2.8 Terminal Modbus/TCP Kommando	21
	2.9 WEBBROWSER	23
	2.10 FIRMWARE UPGRADE	24
3		25
<u>J.</u>		2
	3.1 MODBUS/TCP PROTOKOLL	25
	3.2 FUNKTION CODE (FC)	25
÷	3.3 REGISTER ADRESSEN DES ETHIO4PI	26
<u>4.</u>	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	31



## 1. ETHIO4PI Modul

#### 1.1 Über das Modul ETHIO4PI



Das Modul ETHIO4PI kommt aus der Serie der Ethernet-basierenden Block-E/A-Module für distributive Überwachung und Kontrolle. Diese Module mit dem eingebauten RISC -basierenden Prozessor mit Power Architektur ermöglichen digitale und analoge E/A sowie Temperaturmessungen über das Modbus/TCP-Protokoll anzusprechen, und in einem Ethernet-Netz an LAN, Intranet oder Internet auszuführen.

Das Modul ETHIO4PI umfasst 4 Eingangskanäle für Pt100 und Ni120. Es können 2- / 3- / 4-Leiter angeschlossen werden.

Das Modul kann gleichzeitig in einem Ethernet-Netz für die Konfiguration (HTTP, Windows basierende Software) und als E/A-Datenerfassung oder zur Kontrolle in Echtzeit genutzt werden.

Ein OPC-Server für Modbus/TCP wird zur Verfügung gestellt. Mit diesem Server können die Block-E/A-Module bei HMI/SCADA-Systemen eingebunden werden.

Des Weiteren ist es möglich, mit den mitgelieferten Bibliotheken die Module in eigene C++, VB oder C# Anwendung zu integrieren.



#### 1.2 ETHIO4PI Funktionen

#### 1.2.1 Eigenschaften

- 10/100Mbps Ethernet Voll-Duplex
- Modbus/TCP Protokoll
- Konfigurationssoftware inkl. automatischer Gerätesuche
- Webbrowser Funktionalität für die Statusanzeige
- SNMP für E/A Anzeige
- SNMP Trap
- Eingebauter Watch Dog Timer und Echtzeituhr
- Einfache Montage auf der Hutschiene
- API Schnittstelle für C#, C++, VB inkl. Beispiele

#### 1.2.2 Spezifikationen

#### Allgemeine Punkte

- CPU: RISC-basierend, 100MHz
- SDRAM: 32K Bytes
- Flash ROM: 512K Bytes
- EEPROM: 256 Bytes
  - Watch Dog Timer: 1.0 sec H/W
- Netzwerk Protokoll: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, SNMP, HTTP, TFTP, BOOTP, DHCP
  - Ethernet: IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3u 100BASE-TX
  - Bus Anschluss: RJ-45 Stecker, Auto MDI/MDI-X
- Galvanische Trennung: 1.5 KV
- Spannungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss
- LED Anzeige:

PWR: Versorgungsspannung vorhanden	Grün EIN
RDY: System Bereit	Rot EIN
LAN Aktivität	Orange EIN /Blinkend
LAN Geschwindigkeit 100M/10M	Grün EIN/AUS

- Gehäuse:
  - I/O Systemanschluss: Steckbarer Federzuganschluss
- Abmessung (B x H x T): 40 x 108 x 73,48 mm
- Umgebungsbedingungen: Betrieb: 0 ℃ bis +50 ℃
   Lager: -20 ℃ bis +70 ℃

Luftfeuchtigkeit: 20 bis 90%, nicht kondensierend

ABS mit Standard Hutschienenmontage



#### 1.2.3 Elektrische Spezifikationen

<u>Versorgung</u> Spannungsversorgung:	18 bis 32VDC (125mA @ 24VDC)
<u>Eingangs Kanäle</u> Anzahl: Auflösung: Typ: Eingangsbereich:	4 16Bit Pt100 oder Ni120 (2- / 3- / 4-Leiter) Pt100 ( $\pm$ 100 °C a=0,00385) Pt100 (0-100 °C a=0,00385) Pt100 (0-200 °C a=0,00385) Pt100 (0-600 °C a=0,00392) Pt100 (0-100 °C a=0,00392) Pt100 (0-200 °C a=0,00392)
Genauigkeit: Abtastrate: Innenwiderstand: Isolationsspannung:	Pt100 (0-200 °C a=0,00392) Pt100 (0-600 °C a=0,00392) Ni120 (-80-260 °C a=0,00672) ±0,1% vom Messbereich 10 Werte / Sekunde 10MOhm 2500Vrms



#### 1.3 Anschlussdarstellung



• Versorgungsspannung (CN1):

Pin Nr.	Beschreibung
1(+24V)	DC+24V Versorgungsspannung
2(E.G)	PE
3(0V)	DC 0V Bezugsmasse

• Systemanschluss I/O (CN2):

Pin Nr.	Beschreibung	Pin Nr.	Beschreibung
1(IEXC0+)	Speisestrom Kanal 0 +	11(IEXC1+)	Speisestrom Kanal 1 +
2(SENSE0+)	Messleitung Kanal 0 +	12(SENSE+)	Messleitung Kanal 1 +
3(SENSE0-)	Messleitung Kanal 0 -	13(SENSE1-)	Messleitung Kanal 1 -
4(IEXC0-)	Speisestrom Kanal 0 -	14(IEXC1-)	Speisestrom Kanal 1 -
5(AGND)	Bezugsmasse Kanal 0	15(AGND)	Bezugsmasse Kanal 1
6(IEXC2+)	Speisestrom Kanal 2 +	16(IEXC4+)	Speisestrom Kanal 4 +
7(SENSE2+)	Messleitung Kanal 2 +	17(SENSE4+)	Messleitung Kanal 4 +
8(SENSE2-)	Messleitung Kanal 2 -	18(SENSE4-)	Messleitung Kanal 4 -
9(IEXC2-)	Speisestrom Kanal 2 -	19(IEXC4-)	Speisestrom Kanal 4 -
10(AGND)	Bezugsmasse Kanal 2	20(AGND)	Bezugsmasse Kanal 4



#### 1.4 Abmessungen



Vorderansicht



Unten



Seitenansicht

Maße in mm



#### 1.5 Anschluss Beispiel

• Anschluss 2-Leiter Temperaturfühler



• Anschluss 3-Leiter Temperaturfühler



• Anschluss 4-Leiter Temperaturfühler





#### 1.6 Mechanische Installation

Die Montage ist auf jeder 35mm DIN-Hutschiene möglich.



- Schritt 1: Ansicht Rückseite
- Schritt 2: Schieben Sie die Rastsicherung nach unten
- Schritt 3: Hängen Sie das Modul mit der Oberseite in die Hutschiene ein
- Schritt 4: Drücken Sie es dann nach unten gegen die Hutschiene
- Schritt 5: Drücken Sie nun die Rastsicherung nach oben. Überprüfen Sie den sicheren Sitz.





Das Gerät darf nur in Umgebung der zugelassenen Schutzart verwendet werden

Beachten Sie sämtliche Sicherheitshinweise im Bezug auf Maschinen und Menschen



Achtung! Das Gerät enthält ESD gefährdete Bauteile



## 2. Konfiguration

#### 2.1 Anschluss des ETHIO4PI

Nutzen Sie den folgenden Ablauf, um das Modul in Betrieb zu nehmen:

- 1. Verbinden Sie Ihren PC mittels eines Patchkabel mit einem Switch.
- 2. Verbinden Sie die Block I/O Module ebenfalls mittels eines Patchkabel mit dem Switch.
- 3. Schließen Sie die Spannungsversorgung an den Modulen an.
- 4. Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.
- 5. Starten Sie das Programm "Block I/O Utility".



#### Hinweis:

Alle neuen Module werden mit einer statischen IP-Adresse ausgeliefert. Bitte beachten Sie, dass diese Adresse nicht in Ihrem Netzwerk vergeben ist, da es ansonsten zu Problemen kommen kann. Befragen Sie ggf. Ihren Systemadministrator.



#### 2.2 Installation

Führen Sie die Datei "Setup.exe" von Ihrem Installationspfad aus, in dem Sie die Dateien abgelegt haben.

Sie werden durch einen Assistenten durch die Installation geführt.



Wenn die Installation beendet ist, finden Sie die folgenden zwei Programme in Ihrem Startmenü: 'Block I/O OPC Server' and 'Block I/O Utility'



#### Hinweist:

Das Programm 'Block I/O OPC Server' wird in einem separaten Handbuch beschrieben.



#### 2.3 Neue Geräte suchen

Führen Sie das Programm "Block I/O Utility" aus. Starten Sie danach die "Neue Hardware" Suche von der Symbolleiste, oder aus dem Menü "**Tools**" die "**Neue Hardware**". Hier werden alle Geräte aufgelistet, die Sie in Ihrem Netzwerk angeschlossen haben. Auch Geräte mit doppelter IP-Adresse! 1. Starten Sie die Suche mit einem Klick auf den entsprechenden Button. Nach Beendigung der

Suche werden alle gefundenen Geräte, wie unten dargestellt, aufgelistet.

ue Hardware								
i Gerät(e):								
ID	Bezeichnung	FW version	MAC	Beschreibung	DHCP	Aktuelle IP Adresse	Subnetzmaske	Gateway
	LD-5017	F207	00:1B:55:0C:05:1B	DSM1	Deaktiviert	172.16.100.142	255.255.0.0	192.168.10.1
2	LD-5018	F207	00:1B:55:0C:05:1C	DSM1	Deaktiviert	172.16.100.144	255.255.0.0	192.168.10.1
3	LD-5014	F207	00:1B:55:0C:01:92	Test	Deaktiviert	172.16.100.143	255.255.0.0	192.168.10.1
4	LD-5024	F207	00:18:55:0C:01:A2	DSM1	Deaktiviert	172.16.100.141	255.255.0.0	192.168.10.1
<b>5</b>	LD-5068	F207	00:1B:55:0C:02:60	DSM1	Deaktiviert	172.16.100.140	255.255.0.0	192.168.10.1
<u>S</u> u	chen	Setup	Neustart	Upgrade				Beende

Spalte	Beschreibung
ID	Fortlaufende Nummer der gefundenen Geräte
Bezeichnung	Name des Moduls, 16 bytes maximal
FW Version	Firmware Version
MAC	MAC Adresse
Beschreibung	Spezielle Beschreibung der Geräte
DHCP	Ein- oder ausgeschaltet
Aktuelle IP Adresse	<ul> <li>Wenn DHCP eingeschaltet, die vom Server zugewiesene Adresse</li> <li>Wenn DHCP ausgeschaltet, die statische IP-Adresse</li> </ul>
Subnetzmaske	Subnetzmaske
Gateway	Standardgateway



2. Markieren Sie das Modul, bei welchem Sie die IP-Adresse einstellen möchten. Gehen Sie anschließen auf "Setup" um die Werte zu verändern. Bestätigen Sie das entsprechende Fenster. Sie können danach weitere Geräte ebenfalls einstellen.



Parameter	Beschreibung
Model Name	Name des Moduls
FW Version	Firmware Version
Aktuelle IP Adresse	Aktuelle IP Adresse
Beschreibung	Spezielle Beschreibung der Geräte
Statische IP	Statische IP-Adresse
Subnetzmaske	Subnetzmaske
Gateway	Standardgateway
DHCP	DHCP ein- oder ausgeschaltet

- 3. Klicken Sie nach Abschluss Ihrer Änderungen auf "Neustart". Sie können nur markierte oder auch alle Geräte neu starten.
- 4. Mit der Funktion "Upgrade" können Firmwareänderungen in die Geräte übertragen werden.
- 5. Beenden Sie die Gerätesuche mit "Beenden".



#### 2.4 Suche der verfügbaren Geräte

Geräte, die eine IP-Adresse in dem IP-Adressbereich Ihres Netzwerkes haben, können hier gesucht werden, um deren Einstellungen zu ändern.

1. Starten Sie das Programm "Block I/O Utility". Betätigen Sie dann den Button "Open" um das Netzwerk (Modbus TCP) zu aktivieren. Die Statusanzeige rechts wird grün wenn dies aktiviert ist. Mit der Funktion "Close" kann das Netzwerk wieder beendet werden.

Starten Sie danach die "Neue Geräte" Suche Symbolleiste, oder aus dem Menü "Tools" die "Geräte Suche".

and which and a stiff of		
ater Tools Hife	<b>X</b>	
∃- PC └_Network	Cerele Suche Termina Schleden	

2. Mit einem Klick auf "Suche" wird das Netzwerk abgesucht. Markieren Sie die Geräte welche Sie parametrieren möchten. Mit der Funktion "Zufügen" werden diese übernommen. Beenden Sie das Fenster mit "Schließen".

		1 1 10 10131011	IF Aulesse
<b>7</b> 1	LD-5024	F207	172.16.100.141
2	LD-5018	F207	172.16.100.144
<b>7</b> 3	LD-5014	F207	172.16.100.143
✔ 4	LD-5017	F207	172.16.100.142
<b>7</b> 5	LD-5068	F207	172.16.100.140

3. Nun können Sie die Geräte in dem Menübaum auf der linken Seite sehen. Markieren Sie das gewünschte Gerät mit einem Mausklick, um die Einstellungen zu verändern.

E DIOCK 1/ O KONINGUI acionsprogramm	n (nur co Aucomación Ecu.)
Datei Tools Hilfe	
PC     PC     PC     PC     PC     D-5018 (172.16.100.141)     D-5018 (172.16.100.143)     D-5014 (172.16.100.143)     D-5017 (172.16.100.142)     D-5015 (172.16.100.140)	Allgemein I/O Konfiguration Daten Logische Regeln Regeln I/O Pi Zugangspasswort:



#### 2.5 Geräte Einstellungen

#### 1. Allgemein

Um Zugriff zu den Einstellungen zu erhalten, müssen Sie zunächst ein Passwort eingeben.

IP	172.16.100.140	
Subnetzmaske	255.255.0.0	
Gateway	192.168.10.1	
DHCP	Deaktiviert	
Modulname	5068	
FW version	F207	
	Daten schreiben	

Im Auslieferzustand ist das Passwort: "admin".

Wenn Sie das Passwort ändern möchten, können Sie dies mit einem Klick auf "Ändern" ausführen. Es erscheint ein neues Fenster in dem Sie das neue Passwort zweimal eingeben müssen.

asswort ändern		
Neues Passwort (max	. 6 Zeichen)	
Bestätigung Passwort		
	Daten schreiben	Abbruch



#### 2. Daten

Auf dieser Seite werden alle Eingangskanäle parametriert und die aktuellen Werte angezeigt.

anal	Eingangsbereich	Wert	Einheit	
🗹 СНО	Pt,0~600'c,a=0.00385	-3.50	'C	
CH1	Pt,+/-100'c,a=0.00385	-3.50	'C	
CH2	Pt,+/-100'c,a=0.00385	-3.50	'C	
🗹 СНЗ	Ni:-80~100 'C a=0.00672	-3.50	'С	
ereichsausw C Alle Ka Eing	vahl Kanäle näle gleiche Einstellung gangsbereich: Pt.0~100'c.a=(	<u></u>	Daten schreiben	]
ereichsausw C Alle Ka Eing C Jeder Kanal	vahl Kanäle näle gleiche Einstellung gangsbereich: Pt,0~100°c,a=t Kanal individuelle Einstellung Nummer: CH3		Daten schreiben	

Blinkend Blinkt wenn eine Verbindung zu dem Modul aktiv ist

Im unteren Bereich befindet sich die "Bereichsauswahl Kanäle". Dort kann die Funktion der Kanäle eingestellt werden.

Wählen Sie "Alle Kanäle gleiche Einstellung", wenn alle Kanäle gleiche Bereiche haben sollen. Wählen Sie anschließend aus dem Drop-Down-Menü den gewünschten Bereich. Mit Betätigen von "Daten Schreiben" werden die Einstellungen gespeichert.

Wählen Sie "Jeder Kanal individuelle Einstellung", wenn die Kanäle unterschiedliche Bereiche haben sollen. Wählen Sie den gewünschten Kanal, und anschließend aus dem Drop-Down-Menü den gewünschten Bereich. Mit Betätigen von "Daten Schreiben" werden die Einstellungen gespeichert.



#### 3. Alarm

Auf dieser Seite kann jedem Kanal ein Alarm zugeordnet werden. Aktive Alarme lösen eine SNMP-Nachricht aus.

Alarm Kanal	0	•
Alarm Funktion	Deaktiviert	
Max. Alarm Wert	+0.00	
Min. Alarm Wert	+0.00	
	Daten s	chreiben

Alarm Kanal	Hier muss der gewünschte Kanal ausgewählt werden
Alarm Funktion	Schaltet den Alarm ein oder aus
Max. Alarm Wert	Oberer Schaltpunkt des Alarms
Min. Alarm Wert	Unterer Schaltpunkt des Alarms



#### 4. SNMP

IP Einstellung: Hier können bis zu 4 SNMP Server eingestellt werden.

Geben Sie die IP-Adresse ein und drücken Sie "Daten schreiben" um diese zu übernehmen.

Mit der Funktion "Aktualisieren" können Sie die alten, noch nicht mit "Daten schreiben" überschriebenen Werte wiederherstellen.

Wenn der SNMP Trap einmal gestartet wurde, kann er über die Funktion "Reset" gestoppt werden.





#### 2.6 Geräte Simulation

Mit dieser Funktion können Sie offline sämtliche Funktionen in Ruhe ausprobieren

Wählen Sie dazu "**Tool -> Emulation**" um die Simulation zu starten. Suchen Sie dann alle verfügbaren Geräte.

Zu jedem Gerät sind div. Funktionen hinterlegt.

🔡 Block I/O Konfigurationsprogramm (Hurco Au	omation Ltd.)	
Datei Tools Hilfe		
Datei Tools Hilfe	I/O Konfiguration       Daten       Logische Regeln       Regeln I/O Punkt-zu         passwort	Punkt Kopplung   SNMP



#### 2.7 Konfigurationssicherung

Um die Funktion Backup und Wiederherstellen auszuführen, Klicken Sie im Menübaum mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Modul.

🚆 Block I/O Konfigurati	onsprogramn	n (Hurco Automati	on Ltd.)	
Datei Tools Hilfe				
	zwerk 🔄	]		
PC     PC     PC     LD-5024 (172.10     LD-5018 (172.10     LD-5014 (172.10     LD-5017 (172.11     LD-5017 (172.11     LD-5068 (172.11)	6.100.141) 6.100.144) 6.100.143) 6.100.142) Backup Konfi Wiederherste Neustart	Allgemein   1/0 Kr Zugangspasswo guration nach ellen Konfiguration vo	onfiguration Daten Logische Regeln Regeln I/O Pur rt:	ikt-zu-Punkt Kopplung   SNMP
	Wiederherst	ellen der Werkseinste DHCP Modulname FW version	Itung     68.10.1       Deaktivient     Image: Construction of the second seco	

Aktivieren Sie danach entweder den Backup um alle Einstellungen zu sichern, oder das Wiederherstellen einer gesicherten Konfiguration.

Es geht jeweils ein neues Fenster auf, in welchem Sie den Ort der gespeicherten Datei festlegen müssen.

ackup Konfiguration		×	
Name Backup-Datei:		Backup	
	Wiederherstellen Konfiguration		X
	Name Wiederherstellen-Datei:		
			Wiederherstellen

Wählen Sie Funktion "Wiederherstellen der Werkseinstellung", um alle Einstellungen des Moduls auf Auslieferzustand herzustellen.



#### 2.8 Terminal Modbus/TCP Kommando

Starten Sie das Modbus Terminal aus dem Menü "**Tools->Terminal**" oder per Mausklick auf das entsprechende Symbol  $\square$ .

Hier können Sie einzelne Kommandos oder auch eine Kommandofolge eingegeben werden.

minal - Netzv	erk			
• Einzelner I	efehl			
Befehl:			Beispiele:	10001
Antwort			Lesen Regist	ers: 30001 or
	1		30001.3 Sebreiben Co	JE 00001-1
IP Adresse:	192.168.10.3		Schreiben Re	egister: 40001:1234
C Befehls D	tei			
Datei:			Dure	hsuchen
IP Adresse:	192 168 10 3			
			1	
		Schließe	n	

#### • Einzelner Befehl

Geben Sie hier die IP Adresse von dem Modul ein, dass Sie ansprechen wollen. Geben Sie dann Ihre Abfrage ein und betätigen Sie die ENTER-Taste.

efehl:	40005	Lesen Coils: 10001 or 10001.2
Antwort:	01 03 02 50 68	Lesen Registers: 30001 or 30001.3
P Adresse:	172.16.100.140	Schreiben Coil: 00001:1

Wenn Sie die falsche IP-Adresse eingeben, wird es ein paar Sekunden dauern bist der Anfragezyklus beendet wird



#### Befehls Datei

Geben Sie hier die IP Adresse von dem Modul ein, dass Sie ansprechen wollen. Wählen Sie dann die gewünschte TXT-Datei aus.

In der Datei werden die Abfragen Zeilenweise geschrieben.

<u>Beispiel:</u>		
40001		
40002		
40003		
40004		
40005		

atei:	C:\log.txt	Durchsuchen
P Adresse:	172.16.100.140	 

#### Kommandoliste

Wenn Sie den Button "Send" betätigen, sehen Sie die Kommunikation zwischen dem Programm und dem Modul inkl. der Zeitdauer. Mit "Stop" beenden Sie diese Beobachtung.

192.168.10.68:<	[01 03 00 00 00 0	31 ]
192.168.10.68:>	01 03 02 00 00	(10 ms)
192.168.10.68:<	[01 03 00 01 00 0	91 ]
192.168.10.68:>	01 03 02 00 01	(10 ms)
192.168.10.68:<	[01 03 00 02 00 0	91 ]
192.168.10.68:>	01 03 02 00 00	(10 ms)
192.168.10.68:<	[01 03 00 03 00 0	91 ]
192.168.10.68:>	01 03 02 F2 06	(10 ms)
192.168.10.68:<	[01 03 00 04 00 0	91 ]
192.168.10.68:>	01 03 02 50 68	(10 ms)



#### 2.9 Webbrowser

Geben Sie in Ihrem Browser die IP-Adresse des Moduls ein.

Sie können sich hier einen Überblick über die Ein- und Ausgangskanäle verschaffen.

Hurco Automation Ltd.	Blockl/O-5014
	Analog Input
	Temperature
	-80.00
	-80.00
	-80.00
	-80.00



#### 2.10 Firmware Upgrade

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Firmware auf den Geräten zu aktualisieren. Beachten Sie dabei, dass die Module dann auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden!

- 1. Führen Sie das Programm "Block I/O Utility" aus. Starten Sie danach die Geräte Suche der Symbolleiste, oder aus dem Menü "**Tools**" die "**Geräte Suche**". Hier werden alle Geräte aufgelistet, die Sie in Ihrem Netzwerk angeschlossen haben.
- 2. Starten Sie die Suche mit einem Klick auf den entsprechenden Button. Nach Beendigung der Suche werden alle gefundenen Geräte, wie unten dargestellt, aufgelistet.
- 3. Markieren Sie das entsprechende Modul und betätigen Sie "Upgrade".
- 4. In dem sich öffneten Fenster suchen Sie die entsprechende Firmwaredatei auf Ihrem PC.
- 5. Betätigen Sie dann "Upgrade Firmware".

## Hinweis:

#### Bitte beachten Sie die folgenden Punkte zum sicheren Update!

- 1. Deaktivieren von DHCP/BOOTP Server
- 2. Deaktivieren der Firewall
- 3. Aktivieren Sie nur eine Netzwerkkarte auf Ihrem PC
- 4. Stellen Sie das Gerät mit der IP und Subnetzmaske auf Ihren PC ein
- 5. Stellen Sie sicher dass die IP-Adresse nur einmalig vergeben ist
- 6. Wählen Sie die korrekte Firmware-Version aus

D	Bezeichnung	EW version	MAC	Beschreibung	DHCP	Aktuelle IP Adresse	Subnetzmaske	Gateway	
11	LD-5017	F207	00:1B:55:0C:05:1B	DSM1	Deaktiviert	172.16.100.142	255.255.0.0	192.168.10.1	
2	LD-5018	F207	00:18:55:00:05:10	DSM1	Deaktiviert	172.16.100.144	255.255.0.0	192.168.10.1	
3	LD-5014	F207	00:1B:55:0C:01:92	Test	Deaktiviert	172.16.100.143	255.255.0.0	192.168.10.1	
4	LD-5024	F207	00:1B:55:0C:01:A2	DSM1	Deaktiviert	172.16.100.141	255.255.0.0	192.168.10.1	
5	LD-5068	F207	00:1B:55:0C:02:60	DSM1	Deaktiviert	172.16.100.140	255.255.0.0	192.168.10.1	
					Ger	re update äte IP Adresse			
<u>S</u> u	chen	Setup	Neustart	Upgrade		dul Aktuelle IP Adress	e		Update Firmwar
						d Geräte Firmware			
					Ber	merkungen Firmware L	Jpdate		
					Fü	einen stabilen Ab	lauf beachten	Sie bitte folge	nde Punkte:
					1.4	Deaktivieren von [	ЭНСР/ВООТР	Server	
					2.1	Deaktivieren der F	irewall		
					3.4	Aktivieren Sie nur Stellen Sie das Ge	eine Netzwerk rat mit der IP u	karte auf Ihrei ind Subnetzma	m PC aske auf Ibren
					PC	ein			
					5. 5	Stellen Sie sicher	dass die IP-Ad	esse nur einm	alig vergeben
					iet				
					ist 6. 1	₩ählen Sie die ko	rrekte Firmward	e-Version aus	



### 3. Modbus/TCP

#### 3.1 Modbus/TCP Protokoll

Das Modus-Protokoll, von Gould-Modicon entwickelt, ist ein in der Industriekommunikationen weit verbreitetes Protokoll, um SPS'en, PCs und andere verschiedene Bedienungsgeräte miteinander zu verknüpfen. Die Ethernet-Block-E/A-Serie, die mit dieser Modbus/TCP Kommunikationsschnittstelle ausgerüstet ist, reiht sich nahtlos in diese Welt mit ein.

Modbus/TCP ist eine Variante der Modbus-Familie. Modbus/TCP ist ein Master/Slave-Protokoll. Ein Master initiiert die Kommunikation mit einer Anfrage an den Slave. Dieser wiederum beantwortet dann genau diese eine Anfrage. Ansonsten geht von dem Slave keine aktive Kommunikation aus.

#### 3.2 Funktion Code (FC)

FC	Name	Beschreibung
01	Lesen Coils	Lesen des Status der Digitalen Ausgänge
02	Lesen Eingang Status	Lesen des Status der Digitalen Eingänge
03	Lesen Holding Register	Lesen Holding Register in 16-bit Format
04	Lesen Eingang Register	Lesen Eingangs Register in 16-bit Format
05	Schreiben Coil	Schreiben des Status der Digitalen Ausgänge
06	Schreiben Single Register	Schreiben Holding Register in 16-bit Format
15	Schreiben der Multivariable Coils	Schreiben des Status der Digitalen Ausgänge als Multivariable

Die Ethernet-Block-E/A-Serie unterstützt eine Reihe von div. Funktionscodes.



#### 3.3 Register Adressen des ETHIO4PI

In den nachfolgenden Listen sind alle möglichen Register mit deren Zugriffsrechte (R=Lesen; W=Schreiben) aufgelistet.

Holding Register Liste					
Adresse	Adresse				
(Hex)	(Dezimal)	Zugriff	Beschreibung		
0000	40001	R/W	Watch-dog aktiv / inaktiv R/W:AABB AABB:0000H (inaktiv) AABB:FF00H (aktiv)		
0001	40002	R/W	Watch-dog Zyklus Zähler R/W:AABB AABB:0001H~00FFH BB:1 ~255 BB x 0.1 (sek)=Zyklus Zeit (sek)		
0002	40003	R/W	R: Lesen des Host-Watchdog Status W: Reset des Host-Watchdog Status R:AABB AABB:0000H (Remote Modul OK) AABB:FF00H (Host-Watchdog fehlgeschlagen) W: AABB AABB:FF00H(reset)		
0003	40004	R	Lesen der Firmware Version R:AAAA AAAA:F10A (HEX)		
0004	40005	R	Lesen Module Name R:AAAA AAAA: 5068 (HEX)		
0005	40006	R	Lesen Reset Status (0xFF00 entspricht Werkseinstellungen) R:AABB AABB:0000H (nach dem Lesen Befehl) AABB:0001H (nach dem Reset des Moduls)		
0006	40007	R	Kalibrierungskoeffizient des Offset (Werksvorgabe) R:AABB AABB:bit 16~23		
0007	40008	R	Kalibrierungskoeffizient des Offset (Werksvorgabe) R:AABB AABB:bit 0~15		
0008	40009	R	Kalibrierungskoeffizient der Messspanne (Werksvorgabe) R:AABB AABB:bit 16~23		
0009	40010	R	Kalibrierungskoeffizient der Messspanne (Werksvorgabe) R:AABB AABB:bit 0~15		



000A	40011	R/W	Messbereich alle Kanäle
			R/W: AABB
			<b>AA:</b> Code 20H~28H
			20 <u>H:</u> Pt100 (±100 ℃ a=0,00385)
			21 <u>H∶</u> Pt100 (0-100℃ a=0,00385)
			22 <u>H∶</u> Pt100 (0-200℃ a=0,00385)
			23 <u>H∶</u> Pt100 (0-600℃ a=0,00385)
			24 <u>H∶</u> Pt100 (±100 ℃ a=0,00392)
			25 <u>H∶</u> Pt100 (0-100℃ a=0,00392)
			26 <u>H:</u> Pt100 (0-200 ℃ a=0,00392)
			27 <u>H:</u> Pt100 (0-600 ℃ a=0,00392)
			28 <u>H:</u> Ni120 (-80-260 °C a=0,00672)
000B	40012	R/W	Kalibrierung des Offset
			R: nicht benutzt
			W: AABB
			AABB: FF00H
000C	40013	R/W	Kalibrierung der Messspanne
			R: nicht benutzt
			W: AABB
			AABB: FF00H
000D	40014	R/W	Kanal 0 min. Alarm Wert
			R/W: AABB
000E	40015	R/W	Kanal 0 max. Alarm Wert
			R/W: AABB
000F	40016	R/W	Kanal 1 min. Alarm Wert
			R/W: AABB
0010	40017	R/W	Kanal 1 max. Alarm Wert
			R/W: AABB
0011	40018	R/W	Kanal 2 min. Alarm Wert
			R/W: AABB
0012	40019	R/W	Kanal 2 max. Alarm Wert
			R/W: AABB
0013	40020	R/W	Kanal 3 min. Alarm Wert
			R/W: AABB
0014	40021	R/W	Kanal 3 max. Alarm Wert
			R/W: AABB
0015	40022	R/W	Anzeige des Monitorstatus der einzelnen Kanäle
			R/W: AABB
			<b>AA:</b> 00
			BB:0000XXXX(Bit 0 ist Kanal 0)
			X: 1 Aktiv
			X: 0 Inaktiv
001E	40023	R/W	Alarm Status
			R/W: AABB
			<b>AA:</b> 00
			BB:XXXXXXX(Bit 0 ist Kanal 0)
			X: 1 Aktiv
			X: 0 Deaktiv
001F	40024	R/W	SNMP Trap Nummer
			R/W: AAAA
			<b>AAAA:</b> 0~4
			0: SNMP Trap geschlossen



0020	40025	R/W	Lesen der SNMP Trap IP 1 – Low Wort <b>R:</b> AABB(hex) <b>W:</b> AABB(hex) IP=X.X.AA.BB
0021	40026	R/W	Lesen der SNMP Trap IP 1 – High Wort <b>R:</b> AABB(hex) <b>W:</b> AABB(hex) IP=AA.BB.X.X
0022	40027	R/W	Lesen der SNMP Trap IP 2 – Low Wort <b>R:</b> AABB(hex) <b>W:</b> AABB(hex) IP=X.X.AA.BB
0023	40028	R/W	Lesen der SNMP Trap IP 2 – High Wort <b>R:</b> AABB(hex) <b>W:</b> AABB(hex) IP=AA.BB.X.X
0024	40029	R/W	Lesen der SNMP Trap IP 3 – Low Wort <b>R:</b> AABB(hex) <b>W:</b> AABB(hex) IP=X.X.AA.BB
0025	40030	R/W	Lesen der SNMP Trap IP 3 – High Wort <b>R:</b> AABB(hex) <b>W:</b> AABB(hex) IP=AA.BB.X.X
0026	40031	R/W	Lesen der SNMP Trap IP 4 – Low Wort <b>R:</b> AABB(hex) <b>W:</b> AABB(hex) IP=X.X.AA.BB
0027	40032	R/W	Lesen der SNMP Trap IP 4 – High Wort <b>R:</b> AABB(hex) <b>W:</b> AABB(hex) IP=AA.BB.X.X
0028	40033	R/W	SNMP Trap einschalten <b>R:</b> Immer 0 <b>W:</b> FF00(hex)
0029	40034	R	Kalibrierungskoeffizient des Offset (Werksvorgabe) R:AABB AABB:bit 16~23
002A	40035	R	Kalibrierungskoeffizient des Offset (Werksvorgabe) <b>R:</b> AABB <b>AABB:</b> bit 0~15
002B	40036	R	Kalibrierungskoeffizient des Messbereichs (Werksvorgabe) R:AABB AABB:bit 16~23
002C	40037	R	Kalibrierungskoeffizient des Messbereichs (Werksvorgabe) <b>R:</b> AABB <b>AABB:</b> bit 0~15
002D	40038	R/W	Einschalten von unterschiedlichen Messbereichen R/W: A A: 0 Inaktiv A: 1 Aktiv



002E	40039	R/W	Messbereich Kanal 0
			R/W: AABB
			AABB: Code 20H~28H
			20 <u>H:</u> Pt100 (±100 ℃ a=0,00385)
			21 <u>H:</u> Pt100 (0-100 ℃ a=0,00385)
			22 <u>H:</u> Pt100 (0-200 ℃ a=0,00385)
			23 <u>H:</u> Pt100 (0-600 ℃ a=0,00385)
			24 <u>H∶</u> Pt100 (±100℃ a=0,00392)
			25 <u>H:</u> Pt100 (0-100℃ a=0,00392)
			26 <u>H∶</u> Pt100 (0-200℃ a=0,00392)
			27 <u>H:</u> Pt100 (0-600 ℃ a=0,00392)
			28 <u>H:</u> Ni120 (-80-260℃ a=0,00672)
002F	40040	R	Messbereich Kanal 1
			R/W: AABB
			AABB: Code 20H~28H
			siehe Register 40039
0030	40041	R	Messbereich Kanal 2
			R/W: AABB
			AABB: Code 20H~28H
			siehe Register 40039
0031	40042	R	Messbereich Kanal 3
			R/W: AABB
			AABB: Code 20H~28H
			siehe Register 40039



Analoger Eingang Register							
Adresse	Adresse						
(Hex)	(Dezimal)	Zugriff	Beschreibung				
0000	30001	R	Kanal 0 Eingangssignal Vorzeichenbehaftet Rückgabewert bei Messbereich: Pt100 ( $\pm$ 100 °C a=0,00385) Pt100 (0-100 °C a=0,00385) Pt100 (0-200 °C a=0,00385) Pt100 (0-600 °C a=0,00385) Pt100 ( $\pm$ 100 °C a=0,00392) Pt100 (0-100 °C a=0,00392) Pt100 (0-200 °C a=0,00392) Pt100 (0-600 °C a=0,00392) Ni120 (-80-260 °C a=0,00672)	-2000~8500 -2000~8500 -2000~8500 -2000~8500 -2000~8300 -2000~8300 -2000~8300 -2000~8300 -2000~8300 -800~2600	F830~2134 F830~2134 F830~2134 F830~2134 F830~206C F830~206C F830~206C F830~206C F830~206C F830~206C F830~0A28		
0001	30002	R	Kanal 1 Eingangssignal				
0002	30003	R	Kanal 2 Eingangssignal Siehe Register 30001				
0003	30004	R	Kanal 3 Eingangssignal Siehe Register 30001				
0004	30005	R	Kanal 4 Eingangssignal Siehe Register 30001				
0005	30006	R	Kanal 5 Eingangssignal Siehe Register 30001				
0006	30007	R	Kanal 6 Eingangssignal Siehe Register 30001				
0007	30008	R	Kanal 7 Eingangssignal Siehe Register 30001				



### 4. Allgemeine Informationen

#### **Technischer Support**

Für einen einfachen und schnellen technischen Support dieses Produkts stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Sie finde unsere Mitarbeiter unter: www.wachendorff.de/wp/ansprechpartner

#### Eil-Service für Garantie und Reparatur

Sollte wider Erwarten dennoch ein Gerät ausfallen, haben wir eine Lösung für Sie, die Ihnen Schnelligkeit und Sicherheit garantiert. Füllen Sie die Formulare Garantieantrag oder Eil-Reparaturauftrag aus und senden Sie diese per Fax an: +49 (0) 6722 / 9965 – 78. Sie können diese auch im Internet einfach ausfüllen und ausdrucken.

www.wachendorff.de/wp/reparatur

#### Zubehör und ähnliche Produkte

Beschreibung	Bestellnummer
Ethernet I/O mit 14 digitalen Eingängen und 8 digitalen Ausgängen	ETHIO22D
Ethernet I/O mit 8 analogen Eingängen	ETHIO8AI
Ethernet I/O mit 4 analogen Ausgängen	ETHIO4AO
Ethernet I/O mit 4 Pt100 Eingängen	ETHIO4PI
Ethernet I/O mit 8 Thermoelemente Eingängen	ETHIO8TI
Ethernet Switch 6fach	ETHSW600
Ethernet Switch 8fach	ETHSW800