

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG Industriestr. 7, D-65366 Geisenheim Fon: 0 67 22 / 99 65 -20 Fax: 0 67 22 / 99 65 -78 E-Mail: wp@wachendorff.de www.wachendorff-prozesstechnik.de

ARCHMI Panel-PC 9xxB Serie

Bedienungsanleitung



Stand: 31.01.2023



Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Sicherheitshinweise	3
2.	1 Allgemeine Hinweise	3
2.	2 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2.	3 Qualifiziertes Personal	3
2.	4 Restgefahren	3
2.	5 Haftung	3
2.	6 CE-Konformität	3
3.	Technische Daten	4
3.	1 Eigenschaften	4
3.	2 Spezifikationen	. 4
	3.2.1 Anschlussdarstellung COM-Port	. 7
3	3 Abmessungen	. 8
3.	4 Anschlussdarstellung ARCHMI-9xxB	.12
3	5 Installation der Festplatte und SD-Karte – für 12 1" bis 21 5"	17
3	6 Installation der Festplatte – für 32"	18
3	7 Montage – VESA-Halterung	19
3	8 Montage – Schalttafeleinhau	19
4	Hardware	20
 	1 Motherboard SBC-7124	20
	4 1 1 Spezifikationen	20
	4.1.2 Maße Motherboard	21
	413 Anschluss- und Jumper-Finstellungen	22
5	RIOS Finstellungen	31
5.	1 POST-Screen	31
5.	2 BIOS-Setupprogramm	31
5	3 Sicherheitseinstellungen	32
6	Treiberinstallation	.02 33
0. 7	Software Funktionen	.55 .22
'. 7	1 Resistiver Touchscreen	. 33
7.	7 1 1 Device (Kalibrierung)	.00 22
	7.1.2 Multiple Monitors	20. 26
	7.1.2 Multiple Montol's	.00 .20
	7.1.3 About	20. 20
	7.1.4 Perividual Monitor Menu Icon	20
0	Convight	.00 20
о. О	Upyrigin	.59 20
Э. 10	Ranching Bastimmungan und Standards	20
10.	Sonstige Destiminungen und Standards	.39
11.	rechnische Deratung & Service	.39



1. Vorwort

Verehrter Kunde!

Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung ein Produkt unseres Hauses einzusetzen und gratulieren Ihnen zu diesem Entschluss. Panel-PCs der Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG können vor Ort für zahlreiche unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden. Um die Funktionsvielfalt dieser Geräte für Sie optimal zu nutzen, bitten wir Sie folgendes zu beachten:

Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Gerätes beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben!

2. Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Hinweise

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in der Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die industriellen Wachendorff Panel-PCs können in Schaltschränken, an Schalttafeln und Pulten oder frei - mittels VESA-Halterungen - montiert werden. Typische Einsatzbereiche für Panel-PCs der ARCHMI-Serie sind z. B. Fertigungs- oder Montagelinien; also überall dort, wo Fertigungsprozesse automatisiert ablaufen und überwacht werden müssen. Ein Panel-PC eignet sich hervorragend für Visualisierungsaufgaben, die direkt an der Maschine ablaufen.



Panel-PCs dürfen nicht als alleiniges Mittel zur Abwendung gefährliche Zustände an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden.

Maschinen und Anlagen müssen so konstruiert werden, dass fehlerhafte Zustände nicht zu einer für das Bedienpersonal gefährlichen Situation führen können (z.B. durch unabhängige Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen, etc.).

2.3 Qualifiziertes Personal

Panel-PCs dürfen nur von qualifiziertem Personal, ausschließlich entsprechend der technischen Daten verwendet werden. Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieses Gerätes vertraut sind und die über eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen.

2.4 Restgefahren

Ein Wachendorff Panel-PC entspricht dem Stand der Technik und ist betriebssicher. Von dem Gerät können Restgefahren ausgehen, wenn sie von ungeschultem Personal unsachgemäß eingesetzt und bedient werden. In dieser Anleitung wird auf Restgefahren mit dem folgenden Symbol hingewiesen:



Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise Gefahren für Menschen bis zur schweren Körperverletzung oder Tod und/oder die Möglichkeit von Sachschäden besteht.

2.5 Haftung

Eine Haftung ist für Sach- und Rechtsmängel dieser Dokumentation, insbesondere für deren Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder Verwendbarkeit – außer bei Vorsatz oder Arglist – ausgeschlossen.

2.6 CE-Konformität

Die Konformitätserklärung liegt bei uns aus. Sie können diese gerne beziehen.



3. Technische Daten

3.1 Eigenschaften

- o 12,1"/15"/15,6"/17"/18,5"/19"/21,5"/32" Industrieller Panel-PC in kompakter Bauform
- Flacher Bildschirm mit Touchscreen
- Lüfterloses Kühlsystem
- o Intel Whiskey Lake i3 / i5-Prozessor der 8. Gen / Optional 4305UE oder i7-Prozessor
- Onboard SO-DIMM Steckplatz für bis zu 32 GB DDR4 2400 MHz
- 9 VDC bis 36 VDC Spannungsversorgung
- o Staubdichte und wassergeschützte Frontscheibe gemäß IP66
- o Optionaler kapazitiver Touchscreen mit kratzfester Oberfläche (7H)
- o Optional mit High Brightness LCD mit hoher Helligkeit

Zusätzlich nur bei ARCHMI-932BP (32"):

o 90 VAC bis 264 VAC Spannungsversorgung

	ARCHMI-9xxB Serie
System	
Prozessor (CPU)	Intel. Core i3-8145UE (2C/4T, 2,20 GHz, 15 W TDP) Intel. Core i5-8365UE (4C/8T, 1,60 GHz, 15 W TDP) (Optional) Intel. Core i7-8665UE (4C/8T, 1,70 GHz, 15 W TDP) (Optional auf Anfrage) Intel. Celeron 4305UE (Optional auf Anfrage)
Chipsatz	SoC
Arbeitsspeicher (RAM)	1 x 260-Pin SO-DIMM 4305UE: bis zu 32 GB DDR4 2133 MHz FSB I3 / i5 / i7: bis zu 32 GB DDR4 2400 MHz FSB
Grafik	4305UE: Intel UHD Graphics 610 I3 / i5 / i7: Intel UHD Graphics 620
Schnittstellen	
USB	4 x USB 3.0 Typ A
Serielle / Parallele Schnittstellen	1 x RS232 (COM1) über 9-pol. Sub-D Anschluss 1 x RS232 / RS422 / RS485 (COM2) über 9-pol. Sub-D Anschluss
Audio	1 x Audio-Line-Out
LAN	2 x Gbit LAN RJ45 (Optional: vPro Unterstützung i5 / i7)
DP	1x DP-Port
Spannungsanschluss	Steckbare 3-polige Klemmleiste für DC-Versorgung (nicht bei ARCHMI-932BP) Kaltgeräte-Anschluss für AC-Versorgung (nur bei ARCHMI-932BP) 2-polige Anschluss für An- / Aus-Schalter
Optional	 TB-528 Erweiterungskarten: 4x USB 2.0 Typ A (TB-528U4) 1x COM (RS-232) + 2x USB 2.0 + 1x Mini PCIe Slot (TB-528C1U2P1) 2x CAN (TB-528CAN2) 2x COM (RS-232) + 1x Mini PCIe Slot (TB-528C2ME1) Weitere Optionen: USV Batterie (Turbo-Off über BIOS) Lautsprecher (über TB-38) Auto Dimmen (über TB-38) GPIO (4x DI, 4x DO, über TB-542) Wi-Fi (über M.2Converter-to-mPCIe Modul) (USV-Batterie und TB-528 Erweiterungskarte können nicht gleichzeitig genutzt werden bei ARCHMI-912B (P))
Speicherplatz	

3.2 Spezifikationen



Speicher	1x M.2 M Key (PCIex4 / SATA III Auto Detect), 2242 (Standard, leicht zugänglich), 2280 (bei TB-528 Erweiterungskarten) 1 x 2,5" SATAIII HDD (Optional auf Anfrage)					
Erweiterung						
Steckplatz	1 x Interner Mini-PCIe-Full-size Slot (PCIe 3.0x1, USB 2.0, SMBus, SIM-Bus) 1x Nano SIM Kartenhalter					
Touchscreen – Resistiv						
TS Control IC	PenMount 6000 Onboard					
Schnittstelle	USB					
Lichtdurchlässigkeit (%)	Über 80 %					
Touchscreen – Projiziert-ka	apazitiv					
TS Control IC	Chip on Tail					
Schnittstelle	USB					
Lichtdurchlässigkeit (%)	Über 90 %					
W-LAN und Antenne						
W-LAN	Optional: LTE via Mini-PCIe Modul mit rückseitiger Antennenöffnung					
Antenne	Anschlussöffnungen für 4x SMA-Buchsen für externe Antennen					
Technische Daten	Standard: 802.11 b/g/n Sendefrequenz: 2,4 GHz / 5 GHz Sendeleistung entsprechend Standard					
Bluetooth Standard: Bluetooth 4.0 Sendefrequenz: 2,4 GHz Sendeleistung entsprechend Standard						
Spannungsversorgung						
Eingangsspannung	9 VDC bis 36 VDC (nicht bei ARCHMI-932BP) 90 VAC bis 264 VAC / 50 Hz / 60 Hz (nur bei ARCHMI-932BP)					
Backup-Batterie						
Backup-Batterie	Optional: 21 W					
Gehäuse						
Material Aluminium Druckgussgehäuse (ARCHMI-912B / 915B / 916B / 92 Aluminiumfront und Druckgussgehäuse (ARCHMI-917B / 918B / 91						
Frontblende	Aluminiumfront (ARCHMI-932BP)					
Montage	VESA Halterung 100 x 100 (nicht bei ARCHMI-932BP) VESA Halterung 200 x 200 (nur bei ARCHMI-932BP)					
Gehäusefarbe RAL 9007						
Schutzart	IP66-konforme Displayfront					
Unterstützte Betriebssyste	me					
Betriebssysteme	Systeme Windows 10 IoT Enterprise Yocto Linux Linux Ubuntu 20.04 oder höher					
Umgebungsbedingung						
Betriebstemperatur (°C)	0 °C bis 50 °C Optional: -20 °C bis 60 °C					
Lagertemperatur (°C)	-20 °C bis 60 °C					
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 95 % @ 40 °C, nicht kondensierend					
Zertifikation CE / FCC Class A						



ARCHMI-9xxB-Serie:

	ARCHMI- 912BP/R (H)	ARCHMI- 912WBP/R (H)	ARCHMI- 915BP/R (H)	ARCHMI- 916BP/R (H)	ARCHMI- 917BP/R (H))
Technische Daten					
Display	12,1" TFT LCD	12,1" W TFT LCD	15" TFT LCD	15,6" TFT LCD	17" TFT LCD
Auflösung	800 x 600 / 1024 x 768	1280 x 800	1024 x 768	1366 x 768 / 1920 x 1080	1280 x 1024
Farben	16,2 M	16,7 M	16,2 M / 16,7 M 16,7 M*	16,7 M / 16,2 M	16,2 M / 16,7 M 16,7 M*
Helligkeit (cd / m²)	450-SVGA / 500-XGA 1000*	0-SVGA / 600 300 400-H 500-XGA 1000* 1000* 450-F 1000*		400-HD / 450-FHD 1000*	350 1000*
Kontrastverhältnis	1500 : 1-SVGA / 1000 : 1-XGA 700 : 1*	1000 : 1	2000 : 1 3000 : 1*	500 : 1-HD / 800 : 1-FHD	1000 : 1
Ablesewinkel (H / V)	178 / 178 178 / 178-SVGA* 160 / 140-XGA*	170 / 170 176 / 176*	168 / 168 176 / 176*	170 / 160 160 / 160-HD* 170 / 170-FHD*	178 / 178 170 / 160*
Lebensdauer Hintergrund- beleuchtung (h)	50.000-SVGA 30.000-XGA 50.000*	50.000	50.000 70.000*	50.000	30.000 50.000*
Leistung (max.)	56 W	k. A.	59 W	59 W	86 W
Montage VESA-Halterung 100 x 100					
Abmessung (B x H x T in mm)	319 x 245 x 51,7	328 x 227 x 57,6	410 x 310 x 54,67	412 x 277,5 x 58,9	439 x 348 x 64,8
Gewicht (Kg)	2,7	k. A.	4,29	4,32	6,01

* = High Brightness LCD-Display

	ARCHMI- 918BP/R (H)	ARCHMI- 919BP/R (H)	ARCHMI- 921BP/R (H)	ARCHMI- 932BP
Technische Daten				
Display	18,5" TFT LCD	19" TFT LCD	21,5" TFT LCD	32" TFT LCD
Auflösung 1366 x 768 / 1920 x 1080 1366 x 768*		1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080
Farben	16,7 M	16,7 M	16,7 M	16,7 M
Helligkeit (cd / m ²)	300 1000*	350 1000*	250 1000*	500
Kontrastverhältnis	1000 : 1	1000 : 1	3000 : 1 1000 : 1*	3000 : 1
Ablesewinkel (H / V)	170 / 170 170 / 160*	170 / 160	178 / 178	178 / 178
Lebensdauer Hintergrund- beleuchtung (h)	50.000	50.000	30.000 50.000*	30.000
Leistung (max.)	k. A.	82 W	74 W	k. A.
Montage	VESA-Halterung 100 x 100			VESA 200 x 200
Abmessung (B x H x T in mm)	499,6 x 314,6 x 65,4	468 x 380 x 64,8	3 557 x 362 x 64,8 810 x 490 x 65	
Gewicht (Kg)	k. A.	7,58	7,45	k. A.

* = High Brightness LCD-Display



3.2.1 Anschlussdarstellung COM-Port

PIN	COM1 (RS-232)	COM2 (RS-232)	COM2 (RS-422)	COM2 (RS-485)
1	RTS / 5V / 12 V*			
2	Rx			
3	Тx			
4	CTS			
5	GND	GND		
6		Тx	Rx+	
7			Rx-	
8			Tx-	D-
9		Rx	Tx+	D+

1x RS-232, Pin 1:TRS / 5V / 12V wählbar über Jumper (COM1) (siehe Kapitel Anschluss- und Jumper-Einstellungen)

1x RS-232 / RS 422 / RS-485 (COM2) über Y-Adaperkabel (COM1_2)

Achtung: Ein falsches Y-Adapterkabel kann zu einem Defekt am Gerät führen.



3.3 Abmessungen



Abb. 3.2: Maße ARCHMI-912WBP / BR (H)















Abb. 3.5: Maße ARCHMI-917BP / BR (H)



Abb. 3.6: Maße ARCHMI-918BP / BR (H)









Abb. 3.8: Maße ARCHMI-921BP / BR (H)





Abb. 3.9: Maße ARCHMI-932BP

3.4 Anschlussdarstellung ARCHMI-9xxB



Abb. 3.10: Frontansicht der ARCHMI-9xxB Serie





Abb. 3.11: Front- und Rückansicht des ARCHMI-912BP / BR (H)



Abb. 3.12: Front- und Rückansicht des ARCHMI-915BP / BR (H)





Abb. 3.13: Front- und Rückansicht des ARCHMI-916BP / BR (H)



Abb. 3.14: Front- und Rückansicht des ARCHMI-917BP / BR (H)





Abb. 3.15: Front- und Rückansicht des ARCHMI-918BP / BR (H)



Abb. 3.16: Front- und Rückansicht des ARCHMI-919BP / BR (H)





Abb. 3.17: Front- und Rückansicht des ARCHMI-921BP / BR (H)



Abb. 3.18: Front- und Rückansicht des ARCHMI-932BP



3.5 Installation der Festplatte und SD-Karte – für 12,1" bis 21,5"





3.6 Installation der Festplatte – für 32"

Schritt 1

Zum Öffnen des Gehäuses entfernen Sie vorsichtig die vier Schrauben der Gehäuseabdeckung und heben diesen vorsichtig heraus.

Achtung: Die Festplatte sowie die Anschlussverkabelung sind an der Unterseite der Gehäuseabdeckung befestigt.



Schritt 3

Ziehen Sie die Platte zum Tausch nun vom Stecker ab.



Schritt 2

Um die Festplatte zu wechseln entfernen Sie die vier Schrauben an der Seite.





3.7 Montage – VESA-Halterung

Die ARCHMI-Serie ist für die Montage an einer VESA-Halterung konzipiert. Benutzten Sie hierzu die vorgesehenen Schauben, um den Panel-PC mit der Halterung auf der Rückseite zu verbinden.



Abb. 3.22: ARCHMI Serie VESA-Befestigung

3.8 Montage – Schalttafeleinbau

Alternativ zur Montage an einer VESA-Halterung kann der Panel-PC in eine Schalttafel verbaut werden. Hierzu werden nach dem Einsetzen, die dafür vorgesehenen Klammern entlang der vier Seiten des Panel-PCs auf der Rückseite mit der Schalttafel verschraubt.



Abb. 3.23: ARCHMI Schalttafeleinbau



4. Hardware

4.1 Motherboard SBC-7124

Das SBC-7124 ist ein 4" Industrie-Motherboard, entwickelt auf Basis der Intel Whiskey Lake-U-Prozessoren. Es bietet vielfältige Peripherie-Schnittstellen, die den verschiedenen Bedürfnissen der Kunden gerecht werden. So besitzt es zweifach Gbit-Ports, 6 COM-Ports, eine M.2 M-Key Konfiguration, einen DP-Port und eine LVDS-Schnittstelle. Um auf die speziellen Bedürfnisse von High-End-Kunden einzugehen verfügt sie über reichliche Erweiterungsfunktionen (CN1 / CN2 / CN3) und kann in verschiedenen Bereichen der industriellen Steuerung verwendet werden.

4.1.1 Spezifikationen

Abmessung	170 mm x 113 mm			
Unterstützte Prozossoron	Intel Core™ i3-8145UE / 2,20 GHz bis zu 3,90 GHz			
Intel Core™ i7-8665UE / 1,70 GHz bis zu 4,10 GHz (Optional)				
	Intel Celeron 4305UE / 2,00 GHz (Optional)			
Chipsatz	SoC			
Unterstützter	1x SO-DIMM (260 Pin),			
Arbeitsspeicher	bis zu 32 GB DDR4 2133 MHz FSB (4305UE) bis zu 32 GB DDR4 2400 MHz FSB (i3-8145UE / i5-8365UE / i7-8665UE)			
Graphikkarten	karten Intel [®] UHD Graphics 610 (4305UE) Intel [®] UHD Graphics 620 (i3-8145UE / i5-8365UE / i7-8665UE)			
Anzeigemodus	1 x LVDS (18 / 24-Bit dual LVDS) 1 x DP-Port			
Auflösung	Bis zu 4096 x 2304 für DP1 Bis zu 1920 x 1200 für LVDS (PS8625)			
Dual-Bildschirm	LVDS + DP1			
Super I/O	Nuvoton NCT6106D			
BIOS	AMI / UEFI			
Speicher	1 x SATAIII Anschluss (7P) 1 x M 2 M-Key (PCIe x//SATAIII Auto Detect) Unterstützt 2242 NV/ME SSD			
	1 x PCIe Gbit LAN by Intel I219-LM (LAN1)			
Ethernet	1 x PCIe Gbit LAN by Intel I210-LM (LAN2)			
USB	 4 x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) Stack Ports (USB3_1 / USB3_2) (USB 3.2: USB3-1 / USB3-2 / USB3-3 / USB3-4, USB 2.0: USB1 / USB2 / USB3 / USB4) 2 x USB 2.0 Stiftleiste für CN3 (USB5 / USB6) 1 x USB 2.0 Stiftleiste für CN1 (USB7) 1 x USB 2.0 Stiftleiste für CN2 (USB8) 1 x USB 2.0 für MPCIE1 (USB9) 1 x USB 2.0 für MP6000 (USB10) 			
Serielle	1 x externer 9pol. Sub-D-Anschluss (COM1)			
Schnittstelle	1x RS232 Port, Pin 1 (5 V, 12 V oder Ring Indicator) (COM1-1)			
	1x RS232 / RS422 / RS485-Port (COM1-2)			
	2 x DART ful CN3 (COM3, COM4) 2 x RS422 / RS485 Stiftleiste für CN2 (COM5 / COM6)			
	8-Bit digital I/O über Stiftleiste (CN2)			
	4-Bit digital Input			
Digital I/O	4-Bit digital Output 4-Bit digital I/O über Stiftleiste (CN3)			
	2-Bit digital Input			
	2-Bit digital Output			
Batterie	CR2477 Li-Batterie über 2-polige Stiftleiste			
Smart Battery	1 x Smart Battery (Li-Batterie) Unterstützt 3 Serielle Li-Batterien über 10-polige Stiftleiste (BAT2)			
Audio	Unterstützt Audio via Realtek ALC888S-VD2 Audio-Codec			
	Line-Out uber Klinkenbuchse (LINE_OUT1) Line-In, Line-Out, MIC über 2 x 6-polige Stiftleiste (F AUDIO1)			
Erweiterungs-	1 x mini-PCI-express-Slot für mPCIe1			
Steckplatz	1 x PCI-express (CN3)			
I ouch-Ctrl	1 x Touch-Ctrl-Stiftleiste für TCH1 (USB10)			
Power	Eingangsspannungsbereich 9 VDC bis 36 VDC			
wanayement				



Schalter und 1 x Power On- / Off-Schalter (BT1 / CN2 / CN3) LEDs 1 x Reset (CN2) 1 x HDD Status-LED (CN2) 1 x Power Status-LED (CN1) 1 x Buzzer	
Externe I/O- 1 x COM-Port (COM1-1 / COM1-2) Schnittstellen 4 x USB 3.2 Gen. 1 Port (Stack) 2 x RJ45 Gbit LAN-Ports 2 x RJ45 Gbit LAN-Ports 1 x DP-Port 1 x Stack-Audio-Klinkenbuchse (Line-Out)	
TPM Infineon Trusted Platform Modul (TPM 2.0) (unterstütz nur Windows 10 IoT)	
Temperatur Betriebstemperatur: -20 °C bis 70 °C Lagertemperatur: -40 °C bis 85 °C	
Feuchtigkeit 10 % bis 90 %, nicht Kondensierend	
Stromverbrauch	24 V / 1,6 A (Intel i3-8145UE Prozessor mit 16 GB DDR4 DRAM / HDD) 24 V / 2,0 A (Intel i5-8365UE Prozessor mit 16 GB DDR4 DRAM / HDD)
EMI / EMS	CE / FCC Class A

4.1.2 Maße Motherboard







4.1.3 Anschluss- und Jumper-Einstellungen

Abb. 4.2: Jumper und Anschluss – Board Draufsicht



Abb. 4.3: Jumper und Anschluss – Board Rückansicht



1. CPU1:

(FCBGA1528) Onboard Intel Whiskey Lake-UE-Prozessor.

Model	Prozessor						
	Bez.	PBF	Cores / Threads	TDP	Embe dded	Intel VPro	Bemerkung
SBC-7124-i3-8145UE	i3-8145UE	2,20 bis zu 3,90 GHz	2 / 4	12,5 W 25 W	•	0	
SBC-7124-i5-8365UE	I5-8365UE	1,60 bis zu 4,10 GHz	4 / 8	12,5 W 25 W	•	•	Optional
SBC-7124-i7-8665UE	i7-8665UE	1,70 bis zu 3,00 GHz	4 / 8	12,5 W 25 W	•	•	Optional
SBC-7124-4305UE	Celeron 4305UE	2,00 GHz	2/2	15 W	•	0	Optional

2. H1 / H2 / H3 / H4 (Optional):

Montagelöcher zur Montage der CPU1 Intel Whiskey Lake-UE-Prozessor mittels Senkkopfschrauben.

3. FAN1:

(1 x 3-polige Stiftleiste mit 2,54 mm-Raster) Lüfteranschluss. An diesem Anschluss kann der Lüfter direkt betrieben werden. Im BIOS-CMOS-Setup haben Sie die Möglichkeit die Umdrehungsgeschwindigkeit des Lüfters einzustellen.

	Pin #	Bezeichnung
4 3 3 7	1	Ground
	2	VCC
	3	SYS_FANTACH
	4	SYS_FANPWM



Hinweis:

Die Ausgangsleistung des Lüfters muss unter 5 W liegen.

4. DDR4_1:

(SO-DIMM 260-poliger Sockel) DDR4 Arbeitsspeicher-Steckplatz. Auf dem Board befindet sich ein Steckplatz der 260-polige 1,2V DDR4 2133 / 2400 MHz FSB SO-DIMM Speichermodule bis zu einer Größe von 32 GB unterstützt.

Model	DDR4 Speichertyp (FSB)
SBC-7124-i3-8145UE	2400 MHz
SBC-7124-i5-8365UE	2400 MHz
SBC-7124-i7-8665UE	2400 MHz
SBC-7124-4305UE	2133 MHz

5. BAT1:

(1 x 2-polige Wannenstiftleiste mit 1,25 mm-Raster, SMD) Anschluss für verbaute 3,0 V Li-Batterie zur CMOS Versorgung. Ein CMOS-Reset setzt unwiderruflich alle BIOS-Einstellung auf Werkseinstellung zurück.

Pin #	Bezeichnung
1	Ground
2	VBAT

6. SW1 (Pin 1, Pin 2, Pin 3, Pin 6):

(DIP-Schalter, Pin 6) ATX Power- und Auto-Power-on-Einstellung.

S-1 (DIP-Schalter)	Mode
Pin 6 (Off)	ATX Power
Pin 6 (On)	Auto Power on (Standard)

(DIP-Schalter, Pin 1) PoE oder DCIN Eingangseinstellung.

S-1 (DIP-Schalter)	DC_IN1	BAT2(PoE)
Pin 1 (Off)	•	-
Pin 1 (On)	-	•
		·



(DIP-Schalter, Pin 2 / Pin 3) *CMOS-Reset-Jumper.* Setz die CMOS-Einstellung unwiderruflich auf Werkseinstellung zurück.

S-1 (DIP-Schalter)	Mode
Pin 2 (Off)	Normal (Standard)
Pin 2 (On)	Reset CMOS
Pin 3 (Off)	Normal (Standard)
Pin 3 (On)	Reset CMOS



Vorgehensweise CMOS-Reset:

- 1. Schalten Sie das System aus und trennen es von der Stromversorgung.
- 2. Schalten Sie für ca. 3 Sekunden Pin 2 des DIP-Schalter S-1 auf ON um die CMOS-Einstellungen zurückzusetzen.
- 3. Schalten Sie Pin 2 und Pin 3 des DIP-Schalter S-1 auf OFF.
- 4. Schalten Sie das System ein.
- 5. Drücken Sie während das POST-Screens die "ESC"- oder "DEL"-Taste um in das CMOS-Setup-System zu gelangen und Ihre Einstellungen vorzunehmen.

6

8

9

10

6. Speichern Sie danach Ihre Änderungen und verlassen das BIOS.

7. BAT2:

(1 x 10-polige Wannenstiftleiste mit 2,0 mm-Raster) Smart-Battery-Interface.

Funktion	Bezeichnung	Pin #	Bezeichnung
Nennspannung (3S1P)	11,1 V – 12,6 V	1	VCC_BAT1
Ladespannung	12,6 V	2	VCC_BAT1
Ladestrom	0,5 C	3	VCC_BAT1
		4	SMB_DAT_SW
		5	SMB_CLK_SW

8. DC_IN1:

(1 x 3-poliger Stecker mit 5,08 mm-Raster) 9 VDC bis 36 VDC Systemspannungsversorgung.

Pin #	Power Input
1	DC_IN+ (9 VDC bis 36 VDC)
2	DC_IN- (Ground)
3	FG

Model	DC_IN1
SBC-7124-i3-8145UE	180° Connector
SBC-7124-i5-8365UE	180° Connector
SBC-7124-i7-8665UE	180° Connector
SBC-7124-4305UE	180° Connector

BAT1_TEMP

Ground

Ground

Ground

N.C,

Anschluss	Power Input
DC_IN1 (Standard)	DC_IN1
BAT2 (Optional)	BAT2
DC_IN1 + BAT2 (Optional)	DC_IN1

9. BT1:

Power On- / Off-Schalter, Hier schließen Sie den Netzschalter an. Standardmäßig sind die Kontakte unterbrochen. Sie werden kurzzeitig verbunden um einen Systemstart, ein Herunterfahren oder ein Wake-Up aus dem Standby zu realisieren.

10. LED1 / LED2 / LED3 / LED4 / LED5 / LED6 / LED7 / LED8 / LED9:

LED1: LED STATUS. Grüne LED für die M2_M1 Powerstatus.

LED2: LED STATUS. Grüne LED für die PM6000 Powerstatus.

LED3: LED STATUS. Grüne LED für 3P3V_ALLS_EC Spannungsversorgung-Statusanzeige.

LED4: LED STATUS. Grüne LED für PM_S5_OK Statusanzeige.

LED5: LED STATUS. Grüne LED für PM_PCH_PWROK Statusanzeige.

LED6: LED STATUS. Grüne LED als H_CATERR Statusanzeige.

LED7: LED STATUS. Grüne LED für die Ladezustands-Power-Good-Statusanzeige.

LED8: LED STATUS. Grüne LED für die Ladezustands-Power-Good-Statusanzeige.

LED9: LED STATUS. Grüne LED für die Ladestatus-Komplett-Anzeige.



11. S_LVDS:

(DIP-Schalter) LVDS-Jumpereinstellungen.

S_LVDS (DIP-Schalter)	Funktion (CN1)
Pin 1 (ON)	3,3 V Level
Pin 1 (OFF)	5 V Level
Pin 2 (ON)	Single-Channel LVDS
Pin 2 (OFF)	Dual-Channel LVDS
Pin 3 (ON)	8 / 24 Bit
Pin 3 (OFF)	6 / 18 Bit
Pin 4 (ON)	DC Modus
Pin 4 (OFF)	PWM Modus
Pin 5 (ON)	aktiviere PS8625
Pin 5 (OFF)	deaktiviere PS8625

12. U11:

AT24C02-DIP8, Das EEPROM (U11) gibt die LVDS-Auflösung vor. Wird eine andere Auflösung benötigt, bedarf es für U11 ein Upgrade.

Model	LVDS Auflösung
SBC-7124-i3-8145UE SBC-7124-i5-8365UE SBC-7124-i7-8665UE SBC-7124-4305UE	1280*1024 (Standard)
	800*480 (Optional)
	800*600 (Optional)
	1024*768 (Optional)
	1920*1080 (Optional)

13. INVT1:

(1 x 6-polige Wannenstiftleiste mit 2,0 mm-Raster) Anschluss der LVDS-Hintergrundbeleuchtung.

	Pin #	Bezeichnung
1 🔳	1	+DC12V_LVDS
2 •	2	+DC12V_LVDS
3 •	3	Ground
4 •	4	Ground
5 •	5	BKLT_EN_OUT
6 •	6	BKLT_PWM_OUT

14. CN1:

(2 x 20-poliger Steckverbinder mit 1,25 mm-Raster, DF13-40P) LVDS *(Low Voltage Differential Signaling)*. Schnittstellenstandard für Hochgeschwindigkeits-Low-Power-Datenübertragung zur Displayverbindung von LCD-Panels, für 18 / 24-Bit-LVDS-Ausgang, unterstützt Parad PS8625 (DP zu LVDS). Die Schnittstelle unterstützt Dual-Channel-24-Bit-Ausgabe.

Funktion	Bezeichnung	Pin #	Pin #	Bezeichnung	Funktion
	12V_LVDS	2	1	12V_S0	
	BKLT_EN_OUT	4	3	BKLT_CTRL	
	Ground	6	5	Ground	
	LVDS_VDD5	8	7	LVDS_VDD5	
	LVDS_VDD3	10	9	LVDS_VDD3	
	Ground	12	11	Ground	
1.100	LA_D0_P	14	13	LA_D0_N	
LVDS	LA_D1_P	16	15	LA_D1_N	LVDS
	LA_D2_P	18	17	LA_D2_N	
	LA_D3_P	20	19	LA_D3_N	
	LA_CLKP	22	21	LA_CLKN	
	LB_D0_P	24	23	LB_D0_N	
	LB_D1_P	26	25	LB_D1_N	
	LB_D2_P	28	27	LB_D2_N	
	LB_D3_P	30	29	LB_D3_N	
	LB_CLKP	32	31	LB_CLKN	
USB7	Ground	34	33	Ground	
(Optional)	USB7_P	36	35	USB7_N	
	5V_S5_USB	38	37	5V_S5	
Power LED	PWR_LED+	40	39	Ground	



15. DP1:

(DP Anschluss) Display Port Interface Steckverbinder



16. SW1 (Pin 5):

(DIP-Schalter, Pin 5) Touch-Jumpereinstellung.

SW1 (DIP-Schalter)	Touch (TCH1)
Pin 5 (ON)	Aktiviert (Standard)
Pin 5 (OFF)	Deaktiviert

17. TCH1:

(1 x 6-polige Wannenstiftleiste mit 2,0 mm-Raster) interner Anschluss für Touch-Steuerung.

Pin #	Bezeichnung
1	SENSE
2	X+
3	X-
4	Y+
5	Y-
6	GND_EARCH

18. JP2:

(2 x 3-polige Stiftleiste mit 2,0 mm-Raster) COM1-Jumpereinstellung. Mit Pin 1 bis 6 wählen Sie das Signal, das an Pin 1 des COM1-Ports anliegt.

JP1 Pin #	Funktion
Pin 1 – Pin 2 (Geschlossen)	COM1 Pin 1 RTS (Standard)
Pin 3 – Pin 4 (Geschlossen)	COM1 Pin 1: +5 VDC (Optional)
Pin 5 – Pin 6 (Geschlossen)	COM1 Pin 1: +12 VDC (Optional)

Achtung: An Pin 1 des COM1 Ports können 5 V / 12 V anliegen. Überprüfen Sie vor dem Anschließen, die Pin-Belegung des Kabels, andernfalls kann es zu Schäden am Gerät führen.

19. COM1:

(Type DB9M) Rückseitige serielle Schnittstelle. Standard Sub-D9-Stecker für eine direkte Verbindung von seriellen Geräten. Die Einstellung erfolgt über **JP2** (siehe Punkte 18).



Pin	COM1	COM2	COM2	COM2
#	(RS232)	(RS232)	(RS422)	(RS485)
1	RTS / 5V / 12 V			
2	RXD1			
3	TXD1			
4	CTS1-			
5	Ground	Ground	Ground	Ground
6		TXD2	422_RX+	-
7		DTR2-	422_Rx-	-
8		DCD2-	422_TX-	485-
9		RXD	422_TX+	485+
COM1 BIOS-Setup: Advanced / NTC6106D Super IO Configuration / Serial Port 1 Configuration (RS-232)				
COM2 BIOS-Setup: Advanced / NTC6106D Super IO Configuration / Serial Port 1 Configuration (RS-232) Advanced / NTC6106D Super IO Configuration / Serial Port 1 Configuration (RS-422) Advanced / NTC6106D Super IO Configuration / Serial Port 1 Configuration (RS-485)				



20. SATA_P1 (Optional):

(1 x 2-polige Stiftleiste mit 2,5 mm-Raster) 5 VDC Versorgungsanschluss für SATA-Festplatte.

Pin #	Bezeichnung		
1	5V_S0 (+5 VDC Ausgang)		
2	Ground		

Hinweis: Der Ausg

Der Ausgangsstrom darf 1 A nicht überschreiten.

21. SATA1:

(SATA 7-Pin) SATA-Anschluss. Für Geschwindigkeiten bis zu 6,0 Gbit/s.

22. M2_M1:

(NGFF M.2 Anschluss) M-Key (M.2) Anschluss. Unterstützt M.2 M-Key Geräte mit vier PCIe oder SATA-Signalen. Unterstützt 2242-Karten.

23. H5:

M2_M1 Montagelöcher. Montagelöcher zur Montage für M2-M1 Karten.

24. MPCIE1:

(50,95 mm x 30 mm, 52-polige Steckbuchse) Mini PCIe-Sockel. Unterstützt mini PCIe-Karten mit USB 2.0, SIM und SM-Bus. Die PCIe-Kartengröße beträgt 30 x 50,95 mm.

Funktion	Unterstützt
Mini PCIe (PCIe 13)	•
SM-Bus	•
SIM	•
USB 2.0 (USB9)	•

25. H7:

MPCIE1 Montagelöcher. Montagelöcher zur Montage für mini-PCIe-Karte (30 x 50,95 mm).

26. SIM1:

(Nano-SIM Kartenanschluss) Unterstützt Nano SIM-Karten Geräte

4	8	
3	7	
2	6	
1	5	

27. F_AUDIO1:

(2 x 6-polige Stiftleiste mit 2,0 mm-Raster) Front-Audio. Onboard Realtek ALC888S-VD2-Codec für High-Quality-Audio. Am Line-Out können Kopfhörer oder Verstärker angeschlossen werden, am Line-In externe Audioquellen via Line-In-Kabel. Mikrofone können über den MIC-Anschluss verwendet werden.

Bezeichnung	Pin #	Pin #	Bezeichnung
+5V_F_AUDIO	1	2	GND_AUD
LINE-OUT-L	3	4	LINE-OUT-R
FRONT_JD	5	6	LINE_IN_JD
LINE_IN-L	7	8	LINE-IN-R
MIC-IN-L	9	10	MIC-IN-R
GND-AUD	11	12	MIC1_JD

28. LINE_OUT1:

(3,5 mm Klinkenbuchse) HD-Audio-Port. Onboard Realtek ALC888S-VD2-Codec für High-Quality-Audio. Am Line-Out können Kopfhörer oder Verstärker angeschlossen werden.



Line out



29. USB3_1:

USB3-1 / USB3-2: (zweifach USB Type A) Rückseitiger USB-Anschluss mit zwei USB 3.2 Gen. 1 Ports. High-Speed USB 2.0 ermöglicht Datenraten bis zu 480 Mbit/s, USB 3.2 Gen. 1 ermöglicht Datenraten bis zu 5,0 Gbit/s. Ebenfalls werden USB-Full-Speed und Low-Speed-Datenraten unterstützt.





Hinweis:

Jede USB-Type-A-Buchse (2 Ports) hat eine max. Stromabgabe von 2,0 A. Benötigt das externe Gerät mehr als 1,5 A, schließen Sie die Anschlüsse in verschiedenen Buchsen an!

30. USB3_2:

USB3-3 / USB3-4: (zweifach USB Type A) Rückseitiger USB-Anschluss mit zwei USB 3.2 Gen. 1 Ports. High-Speed USB 2.0 ermöglicht Datenraten bis zu 480 Mbit/s, USB 3.2 Gen. 1 ermöglicht Datenraten bis zu 5,0 Gbit/s. Ebenfalls werden USB-Full-Speed und Low-Speed-Datenraten unterstützt.





Hinweis:

Jede USB-Type-A-Buchse (2 Ports) hat eine max. Stromabgabe von 2,0 A. Benötigt das externe Gerät mehr als 1,5 A, schließen Sie die Anschlüsse in verschiedenen Buchsen an!

31. LAN1:

(RJ45-Buchse) Rückseitige LAN-Ports. Zwei Standard 10 / 100 / 1000 Mbit/s Ethernet-RJ45-Buchsen. Mit Intel[®] I219-LM Chipsatz, LINK-LED (grün) und ACTIVE-LED (gelb) zum Anzeigen der Aktivität und Übertragung. LAN Produkt für Unternehmen. Unterstützt die Intel[®] AMT2-Technologie.



32. LAN2:

(RJ45-Buchse) Rückseitige LAN-Ports. Zwei Standard 10 / 100 / 1000 Mbit/s Ethernet-RJ45-Buchsen. Mit Intel[®] I210-AT Chipsatz, LINK-LED (grün) und ACTIVE-LED (gelb) zum Anzeigen der Aktivität und Übertragung.



33. BUZ1:

Onboard Buzzer (Summer)



34. CN2:

(DF13-30-poliger Steckverbinder) Anschluss für Ausgangserweiterungsmodule. Der Anschluss verfügt über acht GPIO-Kontakte, zwei RS422 oder RS485-Schnittstellen, einen USB 2.0 Port, einen Power On / Off und ein Reset-Anschluss.

Funktion	Bezeichnung	Pin #	Pin #	Bezeichnung	Funktion
5V	5V_S5	2	1	5V_S5	5V
SIO_GP31	GPIO_IN2	4	3	GPIO_IN1	SIO_GP30
SIO_GP33	GPIO_IN4	6	5	GPIO_IN3	SIO_GP32
SIO_GP35	GPIO_OUT2	8	7	GPIO_OUT1	SIO_GP34
SIO_GP37	GPIO_OUT4	10	9	GPIO_OUT3	SIO_GP36
	Ground	12	11	Ground	
485 oder 422	485+_422TX5+	14	13	485422TX5-	485 oder 422
(COM5)	422_RX5+	16	15	422_RX5-	(COM5)
485 oder 422 (COM6)	485+_422TX6+	18	17	485422TX6-	485 oder 422
	422_RX6+	20	19	422_RX6-	(COM6)
5V	5V_S0	22	21	HDD_LED+	HDD LED
	5V_S5	24	23	5V_S5	USB2.0
USB2.0	USB8_P	26	25	USB8_N	
	Ground	28	27	FP_RST-	RESET
Power Auto on PWRBTN_ON 30 29 Ground					
COM5 BIOS-Setup:					
Advanced / NCT6106D Super IO Configuration / Serial Port 5 Configuration (RS422)					
Advanced / NCT6106D Super IO Configuration / Serial Port 5 Configuration (RS485)					
COM6 BIOS-Setup:					

Advanced / NCT6106D Super IO Configuration / Serial Port 6 Configuration (RS422)

Advanced / NCT6106D Super IO Configuration / Serial Port 6 Configuration (RS485)

35. DEBUG1 (Optional):

(1 x 9-polige Stiftleiste mit 1,25 mm-Raster, SMD) Debug-Port.

Pin #	Signal-Bezeichnung
1	3P3V_S0
2	CLK_24M_SIO
3	PLT_RST_BUF1
4	Gound
5	LPC_AD0
6	LPC_AD1
7	LPC_AD2
8	LPC_AD3
9	LPC_FRAME-

36. U1 (Optional):

Infineon Trusted Platform Modul (TPM 2.0) Das Trusted Platform Modul SLB9665 ist ein vollständig Standardkonformes TPM, das auf den neuesten Spezifikationen 2.0 der Trusted Computing Group (TCG) basiert.

Achtung: Unterstützt nur Windows 10 IoT.



37. CN3:

(2 x 30-polige Buchsenleiste mit 1,27 mm-Raster). Anschluss für Ausgangserweiterungsmodule. Der Anschluss verfügt über vier GPIO-Kontakte, zwei USB 2.0 Ports, einen SPI, zwei UART, einen PCIex1 und einen SM-Bus-Anschluss. Zur Verwendung mit der TB-528 Riser-Karte.

Funktion	Bezeichnung	Pin #	Pin #	Bezeichnung	Funktion
	5V_S5_USB	1	2	5V_S5_USB	
	5V_S5_USB	3	4	5V_S5_USB	
	USB0506_OC	5	6	PS_ON_ALL-	
USB5	USB5_N	7	8	USB5_P	USB5
USB6	USB6_N	9	10	USB6_P	USB6
	Ground	11	12	Ground	
SDI	PCH_SPI1_CLK	13	14	SPI1_MISO_PCH	6 DI
351	PCH_SPI1_CS0-	15	16	PCH_SPI1_MOSI	351
	COM4_RI	17	18	COM4_DCD-	
COM4	COM4_TXD	19	20	COM4_RXD	COM4
(UART)	COM4_DTR	21	22	COM4_RTS-	(UART)
	COM4_DSR	23	24	COM4_CTS-	
	Ground	25	26	Ground	
	COM3_RI	27	28	COM3_DCD-	
COM3	COM3_TXD	29	30	COM3_RXD	COM3
(UART)	COM3_DTR	31	32	COM3_RTS-	(UART)
	COM3_DSR	33	34	COM3_CTS-	
	SIO_GP45	35	36	SIO_GP44	
	SIO_GP47	37	38	SIO_GP46	
	Ground	39	40	Ground	
	PCIE14_TX_N0	41	42	PE14_TX_P0	
	PCIE14_RX_N0	43	44	PE14_RX_P0	
PCIE14	Ground	45	46	Ground	PCIE14
	CLK_100M_PE4_N	47	48	CLK_100M_PE4_P	
	PCIE_WAKE_N	49	50	PLT_RST_BUF2-	
SM-BUS	SMB_CLK_S0	51	52	SMB_DATA_S0	SM-BUS
PCIE	CLKREQ_PE4-	53	54	Ground	
	3P3V_S5	55	56	PWRBTN_ON-	Power Auto on
	3P3V_S5	57	58	3P3V_S5	
12V	12V_S0	59	60	12V_S0	12V



5. BIOS Einstellungen

5.1 POST-Screen

Nach dem Flashen des BIOS oder dem Entladen des CMOS gelangen Sie durch Drücken der [ESC]-Taste in das CMOS-Setup.



Abb. 5.1: POST-Screen

Nach Optimierung und Verlassen des CMOS-Setups erscheint der POST-Bildschirm und erfasst Basisinformationen des BIOS, der CPU, dem Speicher und der Speichergeräte.

5.2 BIOS-Setupprogramm

Durch Drücken der [ESC]-Taste während des POST's gelangen Sie in das BIOS-Setup. Das Hauptmenü mit der Übersicht der Systeminformationen wird geöffnet. Stellen Sie hier die Systemzeit und das Datum ein:

System Time:

Stellen Sie die Systemzeit ein. Die Einstellmöglichkeiten sind:

Stunde: 0 bis	23
Minute:	0 bis 59
Sekunde:	0 bis 59

System Date:

Stellen Sie das Systemdatum ein. Die Einstellmöglichkeiten sind:

Wochentag: Automatische Anpassung anhand des eingestellten Datums

Monat:	01 bis 12
Tag:	01 bis 31
Jahr:	1998 bis 2099

Eine Übersicht der Standard- / Werkseinstellung bekommen Sie auf Anfrage.



5.3 Sicherheitseinstellungen

Administrator und User Password

Sie haben die Möglichkeit, die Passwort-Funktion zu aktivieren. Dadurch werden Sie jedes Mal aufgefordert das Passwort bei Starten des BIOS-Setup einzugeben. Dies soll verhindern, dass Unbefugte Ihre Systemkonfigurationen ändern.

(Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit ein Passwort zum Booten des Systems festzulegen, um einen unbefugten Zugriff auf den Computer zu verhindern. Diese Funktion können Sie unter Sicherheitsoption im Erweiterten BIOS einstellen Die Auswahl "*System*" sperrt sowohl den Bootvorgang als auch den Zugang zum BIOS, die Auswahl "*Setup*" sperrt nur den Zugang zum BIOS.)

Geben Sie ein Passwort mit max. 20 Zeichen ein und drücken dann die Eingabetaste (dadurch werden alle zuvor eingegebenen CMOS-Passwörter gelöscht). Geben Sie das Password erneut ein und drücken dann die Eingabetaste. Sie können die Passworteingabe durch Drücken der ESC-Taste verlassen.

Um das Passwort zu löschen, drücken Sie die Eingabetaste wenn das Passwort-Eingabefenster erscheint, ohne vorher eine Eingabe gemacht zu haben. Es öffnet sich ein Bestätigungsfenster, mit der Meldung, dass das Passwort deaktiviert wurde. Nun haben Sie direkten Zugriff auf das BIOS-Setup, ohne ein Passwort nach Neustart des Systems eingeben zu müssen.



6. Treiberinstallation

Die aktuellen Treiber finden Sie im Downloadbereich auf <u>aplex.com</u>. Hier müssen Sie Ihr Produkt auswählen und erhalten eine Übersicht aller aktuellen Treiber zum Herunterladen.

Hinweis: Um diesen Bereich nutzen zu können ist eine einmalige Registrierung erforderlich.

7. Software Funktionen

7.1 Resistiver Touchscreen

Nach dem Neustart wird das neue 6000-Controller Board vom Computer automatisch erkannt. Der Touchscreen ist nun angeschlossen, aber noch nicht kalibriert. Führen Sie für die Kalibrierung die folgenden Schritte durch:

- 1. Nach der Installation klicken Sie auf das PenMount Monitor-Symbol "PM" in der Menüleiste
- 2. Wenn die PenMount Systemsteuerung erscheint, gehen Sie auf "Kalibrieren".

PenMount-Control-Panel (resistiver Touchscreen)

Im Fenster der PenMount-Systemsteuerung können die Funktionen **Device, Multiple Monitors**, **Tools** und **About** angewählt werden. Einzelheiten hierzu sind im folgenden Teil beschrieben.

7.1.1 Device (Kalibrierung)

Schritt 1. In diesem Fenster sehen Sie welche Geräte von Ihrem System erkannt werden. Wählen Sie ein Gerät und klicken auf "Configure". Alternativ gelangen Sie auch mit einem Doppelklick auf das Gerät zur Konfiguration.

March PenMount Control Panel	
Device Multiple Monitors Tools About	
Select a device to configure.	
6	
PenMount 6000 USB	
, Configure Defrech	
Kellest	
	ОК

Schritt 2. Im Reiter "Calibrate" finden Sie zwei Möglichkeiten, um Ihren Touchscreen zu kalibrieren. Mit der Standard-Kalibrierung lassen sich die meisten Touchscreens einstellen. Für ältere Touchscreens benötigt man die erweiterte Kalibrierung. Die Vorgehensweise wird in den folgenden Punkten beschreiben.

Z Device 0 (PenMount 6000 USB)	
Calibrate Setting Edge Compensation About	
	Advanced Mode 9 Plot calibration data
Standard <u>C</u> alibration	Advanced Calibration
Turn off EEPROM storage.	
	ОК

Standard Calibration (Schritt 3a)Durch Auswahl dieser Option erscheinen auf der Schaltfläche Pfeile, die auf rote Felder zeigen. Verwenden Sie Ihre Finger oder einen geeigneten Stift, um die roten Felder in der angegebenen Reihenfolge zu berühren. Mit Berührung des fünften roten Feldes ist die Kalibrierung abgeschlossen. Um die Kalibrierung vorher abzubrechen drücken Sie die "ESC-Taste".Advanced Calibration (Schritt 3b)Die erweiterte Kalibrierung arbeitet mit 4, 9, 16 oder 25 Punkten, um eine effektive Kalibrierung auch von älteren Touchscreens zu ermöglichen. Verwenden Sie Ihre Finger oder einen geeigneten Stift um die roten Felder in der angegebenen Reihenfolge zu berühren. Mit Berührung des letzten roten Felder in der angegebenen Reihenfolge zu berühren. Mit Berührung des letzten roten Felder ist die Kalibrierung abgeschlossen. Um die Kalibrierung vorher abzubrechen drücken Sie die "ESC-Taste".Plot Calibration Data Turn off EEPROM storageMit Aktivierung diese Funktion wird ein Touch-Panel-Linearität nach der Kalibrierung an.Turn off EEPROM storageDiese Funktion deaktiviert das Speichern der Kalibrierungsdaten im Controller. In der Grundeinstellung ist diese Funktion aktiviert.		
Advanced Calibration (Schritt 3b)Die erweiterte Kalibrierung arbeitet mit 4, 9, 16 oder 25 Punkten, um eine effektive Kalibrierung auch von älteren Touchscreens zu ermöglichen. Verwenden Sie Ihre Finger oder einen geeigneten Stift um die roten Felder in der angegebenen Reihenfolge zu berühren. Mit Berührung des letzten roten Feldes ist die Kalibrierung abgeschlossen. Um die Kalibrierung vorher abzubrechen drücken Sie die "ESC-Taste".Plot Calibration DataMit Aktivierung diese Funktion wird ein Touch-Panel-Linearitätsvergleich-Diagramm nach Beendigung der Kalibrierung angezeigt. Die blauen Linien zeigen dabei die Linearität vor der Kalibrierung und die schwarzen Linien die Linearität nach der Kalibrierung an.Turn off EEPROM storageDiese Funktion deaktiviert das Speichern der Kalibrierungsdaten im Controller. In der Grundeinstellung ist diese Funktion aktiviert.	Standard Calibration (Schritt 3a)	Durch Auswahl dieser Option erscheinen auf der Schaltfläche Pfeile, die auf rote Felder zeigen. Verwenden Sie Ihre Finger oder einen geeigneten Stift, um die roten Felder in der angegebenen Reihenfolge zu berühren. Mit Berührung des fünften roten Feldes ist die Kalibrierung abgeschlossen. Um die Kalibrierung vorher abzubrechen drücken Sie die "ESC-Taste".
Plot Calibration Data Mit Aktivierung diese Funktion wird ein Touch-Panel-Linearitätsvergleich-Diagramm nach Beendigung der Kalibrierung angezeigt. Die blauen Linien zeigen dabei die Linearität vor der Kalibrierung und die schwarzen Linien die Linearität nach der Kalibrierung an. Turn off EEPROM storage Diese Funktion deaktiviert das Speichern der Kalibrierungsdaten im Controller. In der Grundeinstellung ist diese Funktion aktiviert.	Advanced Calibration (Schritt 3b)	Die erweiterte Kalibrierung arbeitet mit 4, 9, 16 oder 25 Punkten, um eine effektive Kalibrierung auch von älteren Touchscreens zu ermöglichen. Verwenden Sie Ihre Finger oder einen geeigneten Stift um die roten Felder in der angegebenen Reihenfolge zu berühren. Mit Berührung des letzten roten Feldes ist die Kalibrierung abgeschlossen. Um die Kalibrierung vorher abzubrechen drücken Sie die "ESC-Taste".
Turn off EEPROMDiese Funktion deaktiviert das Speichern der Kalibrierungsdaten im Controller.storageIn der Grundeinstellung ist diese Funktion aktiviert.	Plot Calibration Data	Mit Aktivierung diese Funktion wird ein Touch-Panel-Linearitätsvergleich-Diagramm nach Beendigung der Kalibrierung angezeigt. Die blauen Linien zeigen dabei die Linearität vor der Kalibrierung und die schwarzen Linien die Linearität nach der Kalibrierung an.
storage In der Grundeinstellung ist diese Funktion aktiviert.	Turn off EEPROM	Diese Funktion deaktiviert das Speichern der Kalibrierungsdaten im Controller.
	storage	In der Grundeinstellung ist diese Funktion aktiviert.

Schritt 3a. Nach Klicken auf "Standard Calibration" erscheint diese Kalibrierungsoberfläche.



HINWEIS: Je älter der Touchscreen ist, umso mehr Punkte werden zur Kalibrierung benötigt. Bitte verwenden Sie hierfür die "Advanced Calibration". Diese wird im Folgenden beschrieben. Für eine höhere Genauigkeit wird die Verwendung eines geeigneten Stiftes empfohlen.

Schritt 3b. Nach Klicken auf "Advanced Calibration" erscheint diese Kalibrierungsoberfläche.



HINWEIS: Für eine höhere Genauigkeit wird die Verwendung eines geeigneten Stiftes empfohlen.

Schritt 4. Im Reiter "Setting" können Sie Einstellungen für Ihren Touchscreen vornehmen.

🗶 Device 0 (PenMount 6000 US	B)	
Calibrate Setting Edge Compen	sation About	
Operation Mode	Mouse Emulation	
Eeep Sound	Kind of Sound	Buzzer Beep 👻
Beep Mode Beep on pen down Beep on pen yp Beep on both	Beep Frequency Beep Duration	1000 Hz 100 ms
Cursor Stabilizer You can use Cursor Stabilizer to remove jitter of cursor.	Use press and hold as right Delay:	nt dick 2.0 sec
	Back to De	faul <u>t</u> OK

Touch Mode	Hier aktivieren bzw. dea verschieben - nützlich fü Maus-Emulation - In di Verschieben der Symbo	aktivieren Sie die Fähigkeit der Maus, Symbole auf dem Bildschirm zu ür die Konfigurierung von POS-Terminals. iesem Modus funktioniert die Maus wie gewohnt und ermöglicht das ole.
	nutzten und keine Symt	sem Modus konnen Sie mit der Maus lediglich die Klick-Funktion pole verschieben.
Beep Sound	Enable Beep Sound Beep on Pen Down	 Hier aktivieren bzw. deaktivieren Sie die akustische Funktion. Mit dieser Funktion ertönt ein Signalton, wenn der Stift den Touchscreen berührt
	Beep on Pen Up	 Mit dieser Funktion ertönt ein Signalton, wenn der Stift den Touchscreen verlässt
	Beep on both	 Mit dieser Funktion ertönt ein Signalton, wenn der Stift den Touchscreen berührt oder verlässt
	Beep Frequency Beep Duration	– hier Ändern Sie die Tonfrequenz – hier Ändern Sie die Tondauer
Cursor Stabilizer	Aktivieren Sie diese Fur	nktion um Cursor Erschütterungen zu vermeiden.
Use press and hold as right click	Hier aktivieren bzw. "Rechtsklick" der Maus die Größe der Fläche ei	deaktivieren Sie die Fähigkeit durch Berühren und Halten einen durchzuführen. Darunter stellen Sie die Haltedauer zur Betätigung und in, die Sie benötigen.

Schritt 5. Im Reiter "Edge Compensation" können Sie die Randeinstellungen feiner einstellen.

🗶 Device 0 (PenMount 6000	USB)				
Calibrate Setting Edge Com	pensation	About			
Small					Large
Left					5
Right					5
Тор					5
	1		1		
Bottom					5
			Back to De	efaul <u>t</u>	ОК



Schritt 6. Im Reiter "About" finden Sie Informationen über Ihren Versionsstand.

🟒 Device 0 (PenMou	unt 6000 USB)		X
Calibrate Setting I	Edge Compensation About		
	Perimount 6000 USB (10-bit)	2.4.2	
	Driver version	2.4.2	
	Firmware Version	6000.6.0.0	
	Firmware Config Data	2,36864,852,32,7,500,12	
		(ж

7.1.2 Multiple Monitors

Mit der Multiple-Monitors-Funktion können bis zu sechs Touchscreens an einem System angeschlossen werden. Der PenMount-Treiber für Windows unterstützt diese Funktion. Jeder der Monitore benötigt hierfür eine eigene PenMount-Touchscreen-Steuerplatine, die entweder im Display verbaut ist oder durch eine Zentraleinheit realisiert wird. Die PenMount-Steuerkarten müssen über die COM-Ports des Computers mit den USB-Schnittstellen verbunden werden. Die Treiberinstallation erfolgt wie bei der Installation eines einzelnen Monitors. Die Multiple-Monitors-Funktion unterstützt die folgenden Modi:

- Windows Extends Monitor Function
- Matrox DualHead Multi-Screen Function
- nVidia nView Function

HINWEIS: Die Multiple-Monitor-Funktion ist nur für den Betrieb mit mehreren Displays gedacht. Verwenden Sie diese Funktion daher nicht, wenn Sie nur einen Touchscreen angeschlossen haben. Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung dieser Funktion die Rotations-Funktion deaktiviert ist.

Aktivieren Sie die Multiple-Monitor-Funktion wie folgt:

1. Aktivieren Sie "Enable Multiple Monitor Support" und klicken auf "Map Touch Screens" um die Monitore zuzuweisen.

PenMount Control Panel	
Device Multiple Monitors Tools About	
Multiple Monitor Support	
Map <u>T</u> ouch Screens	
	ОК

2. Bestätigen Sie das Mapping durch Klicken auf "OK".



3. Berühren Sie nun nacheinander die Bildschirme, sobald auf diesen "**Please touch this monitor**" anzeigt wird. Berühren Sie dabei nur den Monitor mit der Anzeige.



- 4. Nach Berühren aller Bildschirme ist das Mapping der Touchscreens abgeschlossen und der Desktop erscheint wieder auf den Monitoren.
- 5. Wählen Sie einen Monitor und führen Sie die Funktion "**Kalibrieren**" aus. Eine Meldung zum Starten der Kalibrierung erscheint. Klicken Sie auf "**OK**".

Calibrate	
To start calibration, please to	uch the panel to calibrate in the following screen.

- 6. Auf dem Monitor erscheint die Aufforderung **"Touch this screen to start its calibration**". Berühren Sie nun den Bildschirm um mit der Kalibrierung zu starten.
- 7. Nach dem die Nachricht "**Touch the red square**" erscheint, berühren Sie nacheinander die roten Quadrate.
- 8. Wiederholen Sie nun diesen Vorgang für jeden einzelnen Monitor durch Aufrufen und Ausführen der "**Standard Calibration**".

HINWEISE:

- 1. Benutzen Sie bei Verwendung eines Single-VGA-Adapters für mehrere Monitore nicht die Multiple-Monitor-Funktion. Kalibrieren Sie lediglich jeden der Monitore einzeln.
- 2. Bei Verwendung der Multiple-Monitor-Funktion ist die Drehfunktion deaktiviert.
- 3. Beim Wechseln der Displayauflösung oder Umstellung der Bildschirme muss erneut im Reiter "**Multiple Monitors**" die Funktion "**Map Touch Screens**" durchlaufen werden, damit das System die Anzeige richtig darstellen kann.



7.1.3 About

In diesem Reiter finden Sie Informationen über den PenMount-Controller und die Treiberversion.

📲 PenMount C	ontrol Panel			
Calibrate Draw	Multiple Monit	ors Option	About	
	PenMount DMC	:9000 and D1	MC9100	
4	Driver Ver	sion 4.0	1	
	Firmware \	/ersion		
	A1.20 A2.00) [COM1@19) [COM2@19	200bps] 200bps]	
E-mail : <u>salt(</u>	<u>@salt.com.tw</u> Copyright(C) 2I	Website : ,	www.salt.co Corp.	<u>m.tw</u>
				OK

7.1.4 PenMount Monitor Menü Icon

Das PenMount-Monitor-Icon (PM) erscheint unter Windows in der Menüleiste, wenn Sie PenMount Monitor im PenMount Programm aktivieren.

PM10:15 AM

PenMount Monitor verfügt über folgende Funktionen:



Control Panel	Hier öffnen Sie das Control-Panel-Fenster	
Веер	Hier können Sie die Einstellung für die Piep-Funktion vornehmen.	
Right Button	Bei Auswahl dieser Funktion öffnet sich im unteren rechten Rand das nebenstehende Maus-Icon. Durch Klicken auf diese können Sie zwischen der Rechte-Maustaste- und Linke-Maustaste-Funktion umschalten.	(D)
Exit	Verlässt die PenMount-Monitor-Funktionen.	

7.1.5 Rotate Function (Drehfunktion)

- 1. Installieren Sie die Rotationssoftware.
- 2. Wählen Sie in der Software des Drittanbieters die Rotationsfunktion (0°, 90°, 180°, 270°). Die Kalibrierung startet automatisch. Tippen Sie nun auf den Punkt, und die Drehung wird ausgeführt.

ease touch the poi	int		

HINWEIS: Bei Verwendung der Multiple-Monitor-Funktion ist die Drehfunktion deaktiviert.



8. Copyright

Dieses Dokument ist Eigentum der Fa. Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co.KG. Das Kopieren und die Vervielfältigung sind ohne vorherige Genehmigung verboten. Inhalte der vorliegenden Dokumentation beziehen sich auf das dort beschriebene Gerät.

9. Haftungsausschluß

Alle technischen Inhalte innerhalb dieses Dokuments können ohne vorherige Benachrichtigung modifiziert werden. Der Inhalt des Dokuments ist Inhalt einer wiederkehrenden Revision.

Bei Verlusten durch Feuer, Erdbeben, Eingriffe durch Dritte oder anderen Unfällen, oder bei absichtlichem oder versehentlichem Missbrauch oder falscher Verwendung, oder Verwendung unter unnormalen Bedingungen werden Reparaturen dem Benutzer in Rechnung gestellt. Wachendorff Prozesstechnik ist nicht haftbar für versehentlichen Verlust durch Verwendung oder Nichtverwendung dieses Produkts, wie etwa Verlust von Geschäftserträgen.

Wachendorff Prozesstechnik haftet nicht für Folgen einer unsachgemäßen Verwendung.

10. Sonstige Bestimmungen und Standards

FCC Bedingungen

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht Klasse A der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren und diese beinhalten Störungen, die durch unerwünschten Betrieb verursacht werden.

WEEE Informationen

Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeräten (gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separatem Sammelsystem)

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen soll dieses Produkt zu dem geeigneten Entsorgungspunkt zum Recyceln von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. Wird das Produkt korrekt entsorgt, helfen Sie mit, negativen Umwelteinflüssen und Gesundheitsschäden vorzubeugen, die durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Das Recycling von Material wird unsere Naturressourcen erhalten. Für nähere Informationen über das Recyceln dieses Produktes kontaktieren Sie bitte ihre kommunale Sammelstelle, ihren Entsorgungsbetrieb oder den Lieferanten bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

RoHS Richtlinie



Das Gerät steht im Einklang mit der 2011/65/EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (gemeinhin als Restriction of Hazardous Substances-Richtlinie oder RoHS genannt).

11. Technische Beratung & Service

Bei Fragen rund um das Produkt finden Sie technische Unterstützung auf unserer Homepage: <u>https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/tbs/</u>

- Für den technischen Support nach einem Kauf (Inbetriebnahme, Projektierung, Konfiguration, Parametrierung, Programmierung, etc.) wählen Sie bitte: +49 6722 9965-966 oder schreiben Sie eine E-Mail an: <u>support@wachendorff.de</u>
- Für eine Anwendungsberatung vor einem möglichen Kauf (Produktauswahl, -eignung, Empfehlung) wählen Sie bitte: +49 6722 9965-544 oder schreiben Sie eine E-Mail an: <u>beratung@wachendorff.de</u>



Im Falle einer Reparatur oder eines Geräteausfalls kontaktieren Sie bitte zunächst unsere technische Beratung & Service. Hier klären sich bereits mehr als 75% aller Fälle am Telefon und erspart Ihnen eventuelle Kosten bzw. die Versendung Ihres Produktes. Außerdem erhalten Sie Informationen zum Ablauf des Rücksendevorgangs.

Für den Rücksendevorgang gehen Sie bitte unsere Homepage auf unter https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/garantie-und-reparatur, öffnen das Formular "Anforderung Rücksendenummer" und folgen den Anweisungen. Nach einer Eingangsprüfung Ihres Formulars schicken wir Ihnen ein Dokument mit einer Rücksendenummer (RSN) per E-Mail zu. Dieses Dokument legen Sie bitte Ihrer Rücksendung bei.

<u>Hinweis:</u>



Die Rücksendenummer (RSN) wird speziell für Ihre Warenrücksendung generiert. Sie regelt die Bedingungen und gewährleistet eine direkte Zuordnung und eine schnellere Abwicklung Ihrer Rücksendung. Daher ist es äußerst wichtig, dass die RSN Ihrer Rücksendung beiliegt.



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co.KG Industriestraße 7 65366 Geisenheim, GERMANY Phone +49 6722 996520 Email: wp@wachendorff.de www.wachendorff-prozesstechnik.de

