

**Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG** Industriestrasse 7 D-65366 Geisenheim Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20 Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 78 www.wachendorff.de

# Betriebsanleitung für

# Elektronischen Zähler und Tachometer CUB 5

Version: 5.1



## Inhalt

S	Seite
1 Vorwort	1
2 Sicherheitshinweise	1
2.1 Allgemeine Hinweise	1
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	g 1
2.3 Qualifiziertes Personal	1
2.4 Restgefahren	2
2.5 Konformitätserklärung	2
3 Funktionsbeschreibung	2
4 Funktionstest	2
5 Montage	3
6 Elektrische Installation	4
6.1 Allgemeines	4
6.2 Spannungsversorgung	4
6.3 Benutzereingang	4
6.4 Ausgangskarte	4
6.5 Schnittstellenkarte	4
6.6 DIP-Schaltereinstellungen	5
6.7 Sensoranschlusse	5
7 Fronttasten und deren Funktion	
8 Programmierung	
8.1 Aligemeine Hinweise	8
8.2 Abschnitt 1 -Eingangsparameter	9
8.3 Abschnitt 2 - lachometer	11
6.4 Abschnitt 4 Cronzwortharamator	15
6.5 Abschnitt 5 Soriollo Sobnittatallo	10
0.0 Abschnill 5 - Senelle Schnillstelle	10
9 Wanung und Pliege	22
10 Spezilikalionen	23
12 Restellhipwoise	20
	21

## 1 Vorwort

## Verehrter Kunde!

Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung ein Produkt unseres Hauses einzusetzen und gratulieren Ihnen zu diesem Entschluss.

Der CUB5 gehört zu unserer Serie industrieller Zähler und Tachometer, die vor Ort für zahlreiche unterschiedliche Anwendungen programmiert werden können.

Um die Funktionsvielfalt dieses Gerätes für Sie optimal zu nutzen, bitten wir Sie folgendes zu beachten:

Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Gerätes beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben!

## 2 Sicherheitshinweise

## 2.1 Allgemeine Hinweise

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in der Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den ieweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.

## 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der CUB5 dient zur Anzeige von Prozessgrößen. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß.

R Der CUB5 darf nicht als alleiniges Mittel zur Abwendung gefährlicher Zustände an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden. Maschinen und Anlagen müssen so konstruiert werden, dass fehlerhafte Zustände nicht zu einer für das Bedienpersonal gefährlichen Situation führen können (z.B. durch unabhängige Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen, etc.).

## 2.3 Qualifiziertes Personal

Der CUB5 darf nur von qualifiziertem Personal, ausschließlich entsprechend der technischen Daten verwendet werden.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieses Gerätes vertraut sind und die über eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen.

### 2.4 Restgefahren

Der CUB5 entspricht dem Stand der Technik und ist betriebssicher. Von dem Gerät können Restgefahren ausgehen, wenn es von ungeschultem Personal unsachgemäß eingesetzt und bedient wird.

In dieser Anleitung wird auf Restgefahren mit dem folgenden Symbol hingewiesen:

Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise Gefahren für Menschen bis zur schweren Körperverletzung oder Tod und/ oder die Möglichkeit von Sachschäden besteht.

### 2.5 Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung liegt bei uns aus. Sie können diese gerne beziehen. Rufen Sie einfach an.

## **3 Funktionsbeschreibung**

Der CUB5 kann als Zähler und Tachometer eingesetzt werden. Zähler und Tachometer haben separate Skalierungs- und Dezimalpunkteinstellungen.

## Zählerfunktion

Die Zähler können in 8 verschiedenen Betriebsarten programmiert werden.

Die eingehenden Impulse werden mit einem programmierbaren Faktor multipliziert und angezeigt.

Beide Eingänge werden gleichzeitig überwacht, so dass kein Impuls verloren geht. Als Anzeige kann die Summe oder Differenz der beiden Signale gewählt werden.

Zudem kann ein Zähler als Stapelzähler verwendet werden (zählt die Aktivierung der Schaltausgänge)

#### Tachometerfunktion

Der Tachometer arbeitet nach dem Prinzip der Periodendauermessung. Eine programmierbare minimale und maximale Aktualisierungszeit ermöglicht die optimale Einstellung auf die Eingangsfrequenz.

#### Schaltausgang (Option)

Der CUB5 kann mit einer zusätzlichen Relaisausgangskarte ( ein Schaltausgang ) oder einer Transistorausgangskarte ( zwei Schaltausgänge ) bestückt werden. Die Schaltausgänge können dem Zähler A oder dem Tachometer zugeordnet werden.

#### Serielle Schnittstelle (Option)

Der CUB5 kann mit einer zusätzlichen seriellen Schnittstelle (RS232 oder RS485) bestückt werden. Über die Schnittstelle kann der CUB5 programmiert werden (Software Crimson 2) oder es können auch bestimmte Daten geschrieben oder ausgelesen werden.

#### Anzeige

Die Anzeige kann entweder manuell oder automatisch zwischen Tachometer- und Zählerfunktion umgeschaltet werden. Der CUB5 mit Hintergrundbeleuchtung kann zwischen roter und grüner Anzeige umgeschaltet und in der Intensität verändert werden. Bei Eintreten eines Schaltzustandes kann die Anzeige zweifarbig blinken.

## **4** Funktionstest

Der folgende Ablauf bezieht sich auf Geräte mit Werkseinstellung der Programm parameter und Dipschalter.

Um die Funktionsfähigkeit des CUB5 zu testen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schließen Sie die Versorgungsspannung (9 - 28 VDC) an das Gerät an. Nach einer internen Selbstdiagnose erscheint auf dem Display 0.
- Stellen Sie die DIP-Schalter auf die Position f
  ür "Potentialfreier Kontakt" gemäß Seite 6.
- Geben Sie Impulse auf den Eingang A, indem Sie eine Drahtbrücke (z.B. eine Büroklammer) auf der einen Seite an Masse (common) halten und mit der anderen Seite auf den Eingang A (input A) tippen. Der CUB5 erhöht mit jedem Impuls den Zählerstand.
- Setzen Sie den Z\u00e4hlerstand mit der RST-Taste zur\u00fcck. Der Funktionstest ist abgeschlossen.

#### Copyright by Wachendorff

## 5 Montage

- 1. Schalttafelausschnitt nach angegebenen Maßen anfertigen, entgraten und fettfrei reinigen.
- 2. Dichtung von hinten über das Gerät schieben.
- Vierkantmuttern zuerst einlegen, bevor die Befestigungsschrauben auf beiden Seiten eingeschraubt werden. Die Spitze der Schraube darf nicht aus dem Loch vorstehen.
- 4. CUB5 von der Frontseite durch den Ausschnitt schieben.
- Den Montagerahmen von der Rückseite über das Gerät schieben (gleichzeitig von vorne gegendrücken), bis beide Teile eingerastet sind.
- Abwechselnd beide Schrauben langsam anziehen, bis die Dichtung auf 75 - 80 % ihrer ursprünglichen Dicke zusammengedrücktist.

Das Gerät ist nun fertig montiert.



Bild 5.1: Montage



Bild 5.2: Schalttafelausschnitt (Angaben in mm)



Bild 5.3: Abmessungen und Schalttafelausschnitt (Angaben in mm)

Für die Montage wird auf der Rückseite ein Bereich von ca. B 77 mm x H 55 mm benötigt!





Die Steckkarten werden extra gekauft und haben eine eigene Funktion. Die Karten werden in den 4/6-poligen Stecker auf dem Main-Board gesteckt.

Achtung: Die Steckkarten und das Mainboard beinhalten empfindliche Bauteile. Achten Sie bei der Installation auf die vorherige Entladung von statischer Ladung.

## **6 Elektrische Installation**

### 6.1 Allgemeines

Die Anschlußklemmen des CUB5 befinden sich auf der Rückseite des Gerätes. Die Belegung der Schraubklemmen ist auf dem Etikett ersichtlich.

#### Impulsquellen

Folgende Impulsquellen können verwendet werden: Reed-Relais, goldbeschichtete Kontakte, Schalter mit geringem Übergangswiderstand, NPN- und PNP Sensoren, Transistoren, Drehimpulsgeber mit und ohne um 90° phasenverschobenen Impulsen.

Bei einer maximalen Eingangsfrequenz <50 Hz aktivieren Sie den Eingangsfilter über die DIP-Schalter.



Bild 6.1: Anschlussklemmen

#### 6.2 Spannungsversorgung



#### 6.3 Benutzereingang



Der Benutzereingang wird über einen potentialfreien Kontakt aktiviert. Intern wird der Benutzereingang über einen 10 KOhm-Widerstand auf 9-28 VDC hochgezogen. Der Eingang ist aktiv, wenn er auf Low geschaltet (<1 VDC) wird.

### 6.4 Ausgangskarten



Relais Ausgangs-Karte

Transistor Ausgangs-Karte

#### 6.5 Schnittstellenkarte



### Bild 6.2: Karte mit Pin-Belegungen

#### Hinweise zur Verlegung der Signal- und Steuerleitungen

1. Verlegen Sie Signal- und Steuerleitungen niemals zusammen mit Netzleitungen, Ansteuerleitungen für Gleichrichter, Motorzuleitungen, etc.

 Verlegen Sie Signalleitungen innerhalb von Schaltschränken so weit entfernt wie möglich von Schützen, Steuerrelais, Transformatoren und anderen Rauschspannungsquellen.
 Wenn abgeschirmte Leitungen verwendet werden, verbinden Sie die Abschirmung nur auf der CUB5-Seite mit Masse. Lassen Sie die andere Seite offen.

4. Verbinden Sie den Masseanschluss des CUB5 nur an einem Punkt mit dem Masseanschluss der Maschine(n).

### 6.6 DIP-Schaltereinstellungen

Um die DIP-Schalter einstellen zu können, entfernen Sie die hintere Abdeckung des CUB5. Ein Block mit 4 DIP-Schaltern erscheint in der rechten oberen Ecke.

Offene Spannungspotenziale existieren auf der Hauptplatine. Entfernen Sie die Spannungsversorgung, bevor Sie das Gerät öffnen.

#### Entfernen der hinteren Abdeckung

Zum Öffnen der hinteren Abdeckung suchen Sie die Verschlussmechanismen unterhalb der 2. und 3. Eingangsklemme. Drücken Sie mit einem flachen kleinen Schraubenzieher ,den Sie zwischen das Gehäuse und die Verschlussklammern schieben, die Riegel so weit nach innen, dass sich der hintere Gehäusedeckel entfernen lässt. Zum Installieren der Abdeckung richten Sie diese an den Schraubklemmen aus und drücken Sie diese auf den CUB5.



Bild 6.3: DIP-Schalter

Der CUB5 hat vier DIP-Schalter für die Eingänge A und B. Diese müssen vor dem Einschalten der Spannungsversorgung eingestellt werden. Nur der Eingang A kann bezüglich der Eingangspegel über DIP-Schalter angepasst werden. Folgende Spezifikationen können über DIP-Schalter eingestellt werden:

#### DIP-Schalter 3 und 4

- HI: Für Eingangsfrequenzen über 50 Hz.
- LO: Für Eingangsfrequenzen bis 50 Hz; Einfügung eines Dämpfungskondensators gegen Kontaktprellen und Begrenzung der Eingangsfrequenz auf 50 Hz mit einer max. Impulsbreite von 10 ms.

#### **DIP-Schalter 2**

- **PNP:** Interner 3,9 KOhm pull-down Widerstand, 7,7 mA max. bei 30 VDC max..
- NPN: Interner 7,8 KOhm pull-up Widerstand auf 9 - 28 VDC, Imax= 3,8 mA.

#### DIP-Schalter 1

- **LOGIC:**Setzt Triggerniveau auf  $V_{\parallel}$ = 1,25 V max.;  $V_{\parallel}$ = 2,75 V min.
  - MAG.: Empfindlichkeit 200 mV Spitze (SRC auf ON). Nicht empfohlen bei Zähleranwendungen.

### Sensoranschluss B siehe Spezifikationen Seite 23

#### 6.7 Sensoranschlüsse

#### Achtung:

Die Masse der Spannungsversorgung, die Sensormasse und die Masse des Benutzereingangs ( USR ) sind nicht galvanisch getrennt. Beim elektrischen Anschluss ist unbedingt darauf zu achten, dass der Sensor, der Benutzereingang (USR) und die Geräte-Versorgungsspannung das gleiche Potential besitzen. Zwischen den Bezugsmassen ( PWR COMMON , USR und INP COMM ) darf keine COMM wesentliche Spannungsdifferenz bestehen. Ansonsten kann des Gerät beschädigt werden! Die Masse der Spannungsversorgung sollte von gefährlichen Spannungen isoliert werden. Oder die Masse der Signaleingänge sollte ein geerdetes Massepotenzial besitzen. Ist dies nicht der Fall, könnten gefährliche Spannungen an den Masseklemmen der Eingänge und des Benutzereingangs anliegen. Die gleichen Betrachtungen gelten auch umgekehrt für den Benutzereingang.





6



## 7 Fronttasten und deren Funktion



Taste	Anzeigemodus	Zugang zur Programmierung	Programmierung
SEL	Anzeigenauswahl	2 Sekunden lang drücken	Speichern der Einstellungen und nächster Menüpunkt.
RST	Reset Zähler		Auswahl der Möglichkeiten.

### Indikatoren im Betriebsmodul

- "P" im linken Bereich der Anzeige ist der Wert des Tachometers.
- -Der Zähler A hat keinen Indikator.
- "b" im linken Bereich der Anzeige ist der Wert des Zählers B
- "1" im linken Bereich der Anzeige zeigt den Status des Grenzwert 1 an.
- "2" im linken Bereich der Anzeige zeigt den Status des Grenzwert 2 an.

Drückt man die **SEL**-Taste schaltet man durch die verschiedenen Anzeigen durch. Ist das automatische Weiterschalten der Anzeige ausgewählt, so schaltet der CUB5 alle 4 Sekunden zwischen der Zähler- und Tachometeranzeige um.

#### 8 Programmierung Übersicht Programmierungsmenü DISPLAY MODE SEL 00 Grenzwerte\* Schnittstelle\* Benutzereingänge, Tachometer Zähler A & B Eingangs-Funktionstasten Eingangs-1 parameter parameter Pro RS1 SE SE I- INPUL 2-rALE 3-JSPL RY 4-SELPL 5-SEr AL

\*Nur mit entsprechendem Modul aufrufbar.

## 8.1 Allgemeine Hinweise

#### Programmiermodus (SEL-Taste)

Es wird empfohlen, alle Änderungen der Programmierung vor der Installation durchzuführen. Der CUB5 arbeitet normalerweise im Anzeigemodus. In diesem Betriebszustand können keine Parameter verändert werden. Um in die Programmierung zu gelangen drücken Sie die **SEL**-Taste und halten die gedrückt. Falls der Zugang weiterhin nicht möglich ist, ist die Programmiersperre durch ein Passwort oder über Hardware (Benutzereingang) aktiviert.

#### Zugang zu den Programmierabschnitten

Die Programmierung ist in vier Programmierabschnitte unterteilt. Die Anzeige wechselt zwischen **Pra** und dem aktuellen Abschnitt hin und her. Mit der **RST**-Taste kann man den gewünschten Abschnitt auswählen. Den Anzeigemodus erhält man durch Drücken der **SEL**-Taste.

### Programmierabschnitt (SEL-Taste)

Jeder Programmierabschnitt hat diverse Unterabschnitte. Mit der **SEL**-Taste kann man die einzelnen Unterabschnitte auswählen, ohne jedoch den dort eingetragenen Wert zu verändern. Nach Durchlauf des kompletten Unterabschnittes erscheint auf der Anzeige **Pro III**.

#### Auswahl/Werteeingabe

Für jeden Parameter wechselt die Anzeige zwischen der Beschreibung des Untermenüs und dem programmierten Wert hin und her. Mit der **RST**-Taste kann man zwischen den unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten/ Werten blättern. Durch Drücken der **SEL**-Taste wird der eingestellte Wert/Parameter gespeichert und der nächste Unterabschnitt ausgewählt.

Die Eingabe von numerischen Werten erfolgt durch Drücken der **RST**-Taste. Die ganz rechte Ziffer blinkt und kann durch Drücken der **RST**-Taste verändert werden. Durch kurzes Drücken der **SEL**-Taste springt man zur nächsten Ziffer nach links. Hält man die **SEL**-Taste gedrückt, wird der Wert gespeichert.

### Beenden der Programmierung (SEL-Taste)

Die Programmierung kann durch Drücken der **SEL**-Taste bei der Anzeige **Pra 10** beendet werden. Dadurch werden alle gespeicherten Werte bestätigt und der CUB5 springt in den Anzeigemodus..

#### Hinweise zur Programmierung

Es wird empfohlen die Programmierung mit dem Programmierabschnitt 1 für Zählaufgaben und Programmierabschnitt 2 für Tachometeraufgaben zu beginnen. Nach Abschluss der Programmierung wird zusätzlich empfohlen die Parameter schriftlich festzuhalten und die Programmierung über eine Programmiersperre (Passwort oder Benutzereingang) zu sichern.

#### Werkseinstellungen

Die Werkseinstellung kann in Programmierabschnitt 3 geladen werden. Dies ist sinnvoll, wenn erhebliche Probleme bei der Programmierung aufgetreten sind.

Durch gleichzeitiges Drücken der **RST**- und der **SEL**-Taste beim Einschalten der Spannungsversorgung wird die Werkseinstellung ebenso geladen. Dies wird durch *rESEL* im Display angezeigt.



## 8.2 Programmierabschnitt 1 - Eingangsparameter ( 1 - INPUL)

## (IIP R-b - Zählermodus

Einstellung	Funktionsbeschreibung	
Ent ud	Eingang A: Zählimpulse Eingang B: Steuereingang High = Vorwärtszähler, Low = Rückwärtszähler	
RREE Ent	Vorwärtszähler, Eingang B: Zählimpulse Eingang A: Tachometer	
dUAL Ent	Impuls an Eingang A: Zähler A wird erhöht Impuls an Eingang B: Zähler B wird erhöht	
ዓ』ጸፊ የ	Phasendiskriminator, Auswertung x 1	
ዳጣሄዋ 5	Phasendiskriminator, Auswertung x 2	
<i>ሚ<sub>ሀ</sub>ጸፊ ሣ</i>	Phasendiskriminator, Auswertung x 4	
844 844	Impulse an Eingängen A und B werden summiert,	
Add 2ºP	Differenzeingang Impuls an Eingang A: Zähler wird erhöht. Impuls an Eingang B: Zähler wird erniedrigt.	

R Die Funktionen **9uRd1**, **9uRd2** und **9uRd4** benötigen zwei um 90° phasenverschobene Rechtecksignale. (z.B.: inkrementaler Drehgeber)

## [nER dP - Dezimalpunkteinstellung des Zählers A

Stellen Sie die gewünschte Dezimalpunktanzeige des aktiven Zählers A ein.

Eingabe:	0 00 000
	00000 000000

## [n] R 5cF - Skalierfaktor für Zähler A

Stellen Sie die gewünschte Skalierung des Zählers A ein.

Eingabe: 00.000 / bis 99.9999

#### Skalierung für Zählanwendungen:

Der CUB5 hat einen werkseitigen Skalierfator von 1, so dass jeder Impuls auch

Die Auflösung eines Zählers kann nicht durch einen Skalierfaktor > 1 verbessert werden.

als einzelner Impuls auf der Anzeige dargestellt wird. In vielen Anwendungen ist jedoch eine 1-zu-1 Darstellung nicht sinnvoll und somit eine andere Einstellung des Skalierfaktors erforderlich.

Die folgende Formel wird zur Berechnung des Skalierfaktors verwendet:

### Skalierf. = Anzeigewert/Impulse \* Dezimalp.

Anzeigewert: Gewünschter Anzeigewert, nachdem alle Impulse erfasst wurden

**Impulse:** Anzahl der eingegangenen Impulse bis zum gewünschten Anzeigewert.

## Dezimalpunktposition:

0	=	1
0,0	=	10
0,00	=	100
0,000	=	1000
0,0000	=	10000
0,00000	=	100000

### **Beispiel:**

Die Anzeige soll die gesamte Länge in Metern anzeigen mit einer Auflösung von 1 cm, wobei 125 Impulse/Meter auftreten.

Skalierfaktor = 1,00/125 \* 100 = 0,8

## [nER r5E - Zähler A Rückstellart

Ł٥	28,0	Zähler A wird bei Rückstellung auf Null gesetzt.
Ł٥	<u>[</u> F <sub>1</sub>	Zähler A wird bei Rückstellung auf einen Startwert gesetzt

## [nER d or - Zähler A Zählrichtung

Eingabe: *NOr* oder *r***EU** 

Bei Eingabe von **r E U** wird die Zählrichtung von Zähler A umgedreht.

## EnER Ld - Zähler A Startwert

Eingabe: -9999999 bis 99999999

Wenn bei der Rückstellart **Ła [ŁŁd** gewählt wurde, springt der Zähler A bei Rückstellung auf diesen Wert.

## **Ent balt** - Aktivierung Stapelzähler Fingabe:

ПО	nicht aktiviert
5P (	Zählguelle Grenzk

**577** Zählquelle Grenzkontakt 1 Zählquelle Grenzkontakt 2

**5P 1-2** Zählguelle Grenzkontakt 1 und 2

Der Zähler B kann als Stapelzähler benutzt werden. Er zählt dann die Aktivierungen der ausgewählten Schaltausgänge. Diese Funktion ist nicht im *düRL Lok* Modus möglich. Dieser Programmpunkt erscheint nur wenn eine Relais- oder Transistor-Ausgangskarte installiert ist.

# **Cheb dP** - Dezimalpunkteinstellung des Zählers B

Nur im **düRLEnt** Zählermodus verfügbar

Stellen Sie die gewünschte Dezimalpunktanzeige des aktiven Zählers B ein.



## Entb 5cF - Skalierfaktor für Zähler B

Nur im **durle** Zählermodus verfügbar

Stellen Sie die gewünschte Skalierung des Zählers B ein.

## Eingabe: 00.000 / bis 99.9999

Die Auflösung eines Zählers kann <u>nicht</u> durch einen Skalierfaktor > 1 verbessert werden.

## r 5Ł P-UP - Zählerrückstellung bei Einschalten

Geben Sie hier an welche Zählerwerte bei Einschalten der Spannungsversorgung zurückgesetzt werden sollen.

ЛО	Keine Rückstellung
Eount b	Zähler B wird zurückgesetzt.
Eount R	Zähler A wird zurückgesetzt
6o£h 8-6	Zähler A und B werden
	zurückgesetzt

## **USEr** INP - Funktion Benutzereingang

Einstellung	Funktionsbeschreibung
по	Keine Funktion, Eingang nicht aktiviert.
Proloc	Programmiersperre gemais Tabelle 8.1 (Seite 14)
lah ib it	Unterdrückt Zählimpulse für ausgewählte Zähler.
rESEE	Rückstellung solange der Eingang aktiv ist.
StorE	Einfrieren der Anzeige für ausgewählte Zähler. Intern zählen die Zähler weiter.
5tor-r5t	Einfrieren und Rückstellung für ausgewählte Zähler.
d-SELECE	Auswahl der Anzeige (Flankengesteuert)
d-leuel	Erhöhung der Anzeigen- intensität um eine Stufe bei jeder Aktivierung. ( nur CUB5B000 )
d-[OLOr	Wechsel der Anzeigen- Farbe bei jeder Aktivierung. ( nur CUB5B000 )

Einstellung	Funktionsbeschreibung
Pr int	Serielle Übertragung der ausgewählten Daten. ( Programmierabschnitt 5 )
Prnt-r5t	Serielle Übertragung der ausgewählten Daten und Rückstellung der gewählten Zählerstände. ( Programmierabschnitt 5 )
rESEE-1	Rückstellung Grenzkontakt 1
rESEE-2	Rückstellung Grenzkontakt 2
r ESEE - 12	Rückstellung Grenzkontakt 1 und Grenzkontakt 2

## USEr RSN - Zuordnung Benutzereingang

Eount A	Zähler A
Eount b	Zähler B
Ьо£Һ Я-Ь	Zähler A + B

Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn sie den du AL Ent Zählerbetrieb aktiviert haben und eine rESEt StorE oder Inh.b.t Funktion zugeordnet wurde.

8.3 Programmierabschnitt 2 - Tachometer (2 - r REE)

YE 5



## REE Enb - Aktivierung Tachometer

Für die maximal mögliche Eingangsfrequenz sollte der Tachometer nur dann aktiviert werden, wenn er auch tatsächlich genutzt wird. Wird **nD** programmiert, sind alle weiteren Parameter nicht zugänglich.

Eingabe:

Stellen Sie die gewünschte Dezimalpunktanzeige des Tachometers ein.

Eingabe: 0 00 000 0000 00000 00000 00000

## RRE dSP - Anzeigewert

Stellen Sie den gewünschten Anzeigewert für die bekannte Eingangsfrequenz ein. Diese wird im nächsten Abschnitt eingegeben.

Eingabe: **1** bis **999999** 

## RRE INP - Eingangsfrequenz

Stellen Sie die zur Anzeige gehörende Eingangsfrequenz ein.

Eingabe: **0.1** bis **99999.9** 

Der Tachometer des CUB5 ermittelt die Eingangsfreguenz durch Aufsummierung der fallenden Impulsflanken während einer Messperiode. Die Messperiode beginnt bei der ersten auftretenden fallenden Flänke und endet bei der programmierten minimalen Aktualisierungszeit. Innerhalb dieser Zeit werden die auftretenden fallenden Flanken summiert. Die Messperiode wird durch eine fallende Flanke nach dem definierten Ende der Messzeit beendet, der ermittelte Wert wird angezeigt und die neue Messperiode gestartet. Bei Fehlen einer fallenden Flanke zwischen der minimalen und maximalen Aktualisierungszeit wird der Wert "0" angezeigt.



Bild 8.1: Aktualisierungszeiten

#### Skalierung:

Sie können den Tachometer durch die Eingabe von Wertepaaren (Eingangsfrequenz in Hz) programmieren.

Bei dieser Methode wird intern eine lineare Beziehung zwischen den definierten Werten und dem Ursprung gebildet, so dass jede Eingangsfrequenz zwischen diesen Punkten durch einen entsprechenden Anzeigewert dargestellt werden kann.

#### Skalierungsbeispiele:

Sind die Eingangsfrequenz und der dazugehörige Anzeigewert bekannt, so geben Sie dieses Wertepaar entsprechend ein, da keine Berechnung benötigt wird. Ist nur die Anzahl der Impulse für einen bestimmten Einheitswert bekannt (z.B. # Impulse pro Meter), dann ermitteln Sie das einzugebende Wertepaar gemäß folgender Liste:

Geschwindigkeit pro Sekunde

**RE INP** = # Impulse pro Einheit

Geschwindigkeit pro Minute RALE dSP = 60; RALE INP = # Impulse pro Einheit

Geschwindigkeit pro Stunde RALE dSP = 3600; RALE INP = # Impulse pro Einheit

#### Bemerkungen:

1. Ist die Anzahl (#) der Impulse < 10, multiplizieren Sie den Anzeige- und Eingangswert mit 10.

2. Ist die Anzahl (#) der Impulse < 1, multiplizieren Sie den Anzeige- und Eingangswert mit 100.

 Soll der Anzeigewert erhöht/erniedrigt werden, so erniedrigen/erhöhen Sie den Eingangswert im gleichen Verhältnis. Dies gilt auch für den umgekehrten Fall.

4. Beide Eingabewerte müssen größer als 0 sein.



#### Beispiel:

- 1. Bei 15,1 Impulsen pro Meter soll eine Geschwindigkeit von Meter/Min. angezeigt werden mit einer Dezimalstelle angezeigt werden: RALE dSP = 60.0; RALE INP = 15,1.
- Bei 0,25 Impulsen pro Liter soll ein Durchlauf von Liter/Std. angezeigt werden (Zur Erhöhung der Genauigkeit verwenden Sie den Multiplikator 10) RALE d5P = 36000; RALE INP = 2,5.

## LO-UdE - Minimale Aktualisierungszeit

Geben Sie hier die minimale Aktualisierungszeit ein. Ein Wert von 0,1 oder 0,2 aktualisiert die Anzeige zwar korrekt, kann aber zu einer unstabilen Anzeige führen.

Eingabe: 0.1 bis 99.9

## HI-Udt - Maximale Aktualisierungszeit

Die maximale Aktualisierungszeit ist die Zeit, die vergeht bis die Anzeige auf den Wert "0" g e st ellt wird. Die maximale Aktualisierungszeit MUSS größer als die minimale Aktualisierungszeit sein, bzw. größer als die gewünschte langsamste anzuzeigende Geschwindigkeit. Die Werkseinstellung 2,0 stellt die Anzeige für Eingangsfrequenzen kleiner 0,5 Hz auf den Wert "0".

## Eingabe: 0.2 bis 99.9

## 8.4 Programmierabschnitt 3 - Benutzereingang/Fronttasten (3 - d5PLRY)



Wird **YE5** programmiert, kann mit der SEL-Fronttaste zwischen den freigegebenen Anzeigen umgeschaltet werden.

Eingabe: *П* 

YE 5

## **P5L Enb** - Rückstellung Zähler über Fronttaste

Wird **YE5** programmiert, kann mit der RST-Fronttaste der/die freigegebene/n Zähler zurückgestellt werden.

ЛО	Keine Rückstellung
Eount R	Zähler A
Count b	Zähler B
<b>602h</b> R-6	Zähler A und B
dsplay	aktuelle Anzeige



Wird **YE5** programmiert, so schaltet die Anzeige automatisch alle 4 Sekunden zwischen den aktivierten Anzeigen um.

Eingabe: **NO YE5** 

## d-[0L0r - Farbe der Anzeige

Dieser Parameter ist nur für Geräte mit Hintergrundbeleuchtung. Sie können zwischen roter und grüner Hintergrundbeleuchtung auswählen.

Eingabe: rEd 6rn

## d-LEUEL - Intensität der Anzeige

Es gibt 5 Stufen der Intensität. Sofort nach der Auswahl ändert sich die Anzeige entsprechend. Dieser Parameter ist nur für Geräte mit Hintergrundbeleuchtung.

Eingabe: 1 bis 5

## Pro [odE - Programmiercode

Der Programmiercode bestimmt den Programmiermodus und den Zugriff auf die Programmierparameter.

Der Code kann in Verbindung mit der

**Pro Loc** – Funktion des Benutzereingang genutzt werden.

Zwei Programmmodi stehen zur Verfügung:

**Full Programming** - Alle Parameter können aufgerufen und geändert werden.

Quick Programming - Nur die ausgewählten Werte können aufgerufen und geändert werden. Das Programmiermenü als solches bleibt gespert. Nach Eingabe eines Programmiercode ungleich "0" ist zum Erreichen des Programmiermenüs eine Codeeingabe erforderlich. Eine Codeeingabe von 1 bis 99 ermöglicht das Quick Prog. Menü und es folgt eine Auflistung der in diesem Menü möglichen Werte. Werte die in diesem Menü erscheinen sollen, werden mit ¥£5 bestätigt. Zur Auswahl stehen :

- die Grenzwerte ( 5P / URL, 5P2 URL )

- die Grenzwertschaltzeiten (5P / EOUE, 5P2 EOUE)

- der Zähler A Startwert ( [nER Ld )
- die Anzeigenhelligkeit ( d-LEUEL ) bei Geräten mit Hintergrundbeleuchtung

" 222 " ist ein Universalcode und erlaubt unabhängig von ihrem Code den Zugriff.

Eingabe: **D** bis **999** 

## Lode UEr - Softwarestand Eingabe: NO YES

Wird **YE5** programmiert, so wird der Softwarestand angezeigt.

## FREE SEE - Werkseinstellung

Wird **YE5** programmiert, so wird die Werkseinstellung geladen.

Eingabe: **NO YE5** 

Einstellung Benutzer- Eingang	Status Benutzer- Eingang	Programmier- code	Modus nachdem " SEL " gedrückt wurde	Zugriff auf den Programmiermodus
		0	komplette Programmierung mögl.	Zugriff sofort möglich
nicht Pro LOC		1-99	Quick Programming	Zugriff nach Quick Programming und Codeeingabe
		100-999	Codeabfrage	Zugriff nach Codeeingabe
		0	Programmierung gesperrt	kein Zugriff möglich
	oktiv	1-99	Quick Programming	kein Zugriff möglich
FFO LUL	anuv	100-999	Codeabfrage	Zugriff nach Codeeingabe
	nicht aktiv	0-999	komplette Programmierung mögl.	Zugriff sofort möglich

Tabelle 8.1 : Programmiercode Übersicht



## 5PL 5EL - Auswahl Grenzwert

ЛО	Kein Grenzwert
5P-1	Grenzwert 1
57-2	Grenzwert 2

Wählen Sie den Grenzwert aus, dessen Parameter geändert werden sollen.

" 🧖 " in den folgenden Menüpunkten steht für den ausgewählten Grenzwert.

Nachdem der Grenzwert komplett programmiert ist, erscheint wieder die Anzeige : " SPŁ SEL ". Nun können Sie den zweiten Grenzwert auswählen und parametrieren. Durch die Eingabe von " 🞵 " verlassen Sie das Grenzwert-Menü.



Die Anzahl der Grenzwerte ist abhängig von der Grenzwertkarte die installiert ist.

## 5P2 Enb - Aktivierung Grenzwert 2

YE 5 Eingabe:

Wird **YE5** programmiert ist Grenzwert 2 aktiviert und die Einstellparameter werden angezeigt

Wird no programmiert, erscheint wieder 5PE 5EL und Grenzwert 2 ist deaktiviert.

## 5Pn R5R - Zuordnung Grenzkontakt

Wählen Sie die Anzeige, zu der der Grenzkontakt zugeordnet werden soll.

Eount A	Zähler A
Count b	Zähler B
rREE	Tachometer

## 5Po REE - Betriebsart

Wählen Sie die Betriebsart des Grenzkontakts aus. Siehe hierzu auch Tabelle 8.2!

LRFEH	gehalten
F - 011F	Wischsignal
ролия	Absolute Grenze

## 5Pn ŁOUŁ - Wischsignalzeit

Geben Sie hier die Zeit ein, wie lange der Ausgang aktiviert sein soll, wenn der Sollwert erreicht wird. Dieser Parameter ist erst dann aktiv, wenn *t* - *out* programmiert wurde.

## Eingabe: 00 | bis 59999 Sekunden

Betriebsart	Beschreibung.	Ausgang aktiv	Ausgang deaktiviert
LAFEH	Ausgang gehalten	Wenn Zählwert = Sollwert	Bei manueller Rückstellung (wenn <b>SPL                                   </b>
F - ONF	Wischsignal	Wenn Zählwert = Sollwert	Wenn Wisch-Zeit ver- gangen ist.
РОЛИЯ	absoluter Grenzwert	Wenn Zählwert >/= Sollwert	Wenn Zählwert < Sollwert

## Betriebsarten des Grenzkontaktes

Tabelle 8.2: Betriebsarten

## 5PE URL - Sollwert

Geben Sie hier den Sollwert ein. Für negative Sollwerte wählen Sie an der 8. Stelle ein Minuszeichen aus.

Zähler A	- 99999999 bis 99999999
Zähler B	0 bis 9999999
Tachometer	0 bis 9999999

## 5Pn DUE - Schaltlogik Grenzkontakt

Eingabe: Nor rEU

Normal (flor) schaltet den Ausgang durch bei Aktivierung; Reverse (r Ell) schaltet den Ausgang bei Deaktivierung durch.

## 5Pn L IE - Anzeige Grenzkontakt

Eingabe: Nor rEU

Normal (*flar*) schaltet die Grenzwertanzeige im Display ein, wenn der Ausgang aktiviert ist ; Reverse (*r E U*) die Grenzwertanzeige im Display ein, wenn der Ausgang deaktiviert ist.

## 5PL P-UP - Status beim Einschalten

Geben Sie hier an, wie sich der Schaltausgang bei Ausfall der Spannungsversorgung und erneutem Einschalten verhalten soll. Bei **SRUE** wird der Status vor dem Ausfall gespeichert und wieder hergestellt.

0 F F	deaktiviert
חח	aktiviert
SRUE	letzter Zustand

## 5Pn EYPE - Schaltart Grenzkontakt

## Eingabe: HI-REL LO-REL

Bei Eingabe *HI-RIL* wird der Schaltausgang aktiviert, wenn der Display-Anzeigewert gleich dem Sollwert ist oder diesen überschreitet. Bei Eingabe *LI-RIL* wird der Schaltausgang aktiviert, wenn der Display-Anzeigwert gleich dem Sollwert ist oder diesen unterschreitet.

## 5Po 5Eby - Anfahrschaltung Grenzkontakt Eingabe: 00 9E5

Dieser Programmpunkt erscheint nur bei Auswahl LO-RCE als Schaltart Grenzkontakt. Wird YE5 programmiert bleibt nach dem Einschalten des CUB5 der Schaltausgang deaktiviert, bis der Sollwert einmal überschritten wurde.

## 5Pn RULD - Autom. Rückstellung Zähler

Geben Sie hier an, ob der Bezugszähler (**5***P***n R5I**) bei Aktivierung des Grenzkontakts automatisch resetet werden soll (die Rückstellung auf Startwert ist nur bei Zähler möglich). Die Rückstellung bei Deaktivierung ist nur bei Wischsignal möglich.

ΠΟ	deaktiviert
2Ero-Str	Rückstellung auf Null bei Aktivierung
EtLd-5tr	Rückstellung auf Startwert bei Aktivierung
2Ero-End	Rückstellung auf Null bei Deaktivierung
[FFTq-Euq	Rückstellung auf Startwert bei Deaktivierung

## 5P 1 0FF2 - Rückstellung Grenzkontakt 1 durch Grenzkontakt 2

Eingabe nur für Grenzkontakt 1!

Geben Sie hier an, ob der Grenzkontakt 1bei Aktivierung von Grenzkontakt 2 automatisch zurückgestellt werden soll. Die Rückstellung bei Deaktivierung ist nur bei Wischsignal für Grenzkontakt 2 möglich.

ЛО	deaktiviert
0UE2-5Er	Rückstellung bei
	Aktivierung von Grenzk. 2
<b>Düt 2 - E n d</b> Rückstellung bei	
	Deaktivierung von Grenzk. 2

## 5P2 OFF / - Rückstellung Grenzkontakt 2 durch Grenzkontakt 1

Eingabe nur für Grenzkontakt 2!

Geben Sie hier an, ob der Grenzkontakt 2 bei Aktivierung von Grenzkontakt 1 automatisch zurückgestellt werden soll. Die Rückstellung bei Deaktivierung ist nur bei Wischsignal für Grenzkontakt 1möglich.

ЛО	deaktiviert	
0UE 1-5Er	Rückstellung bei	
	Aktivierung von Grenzk. 1	
OUE I-End	IL I-End Rückstellung bei	
	Deaktivierung von Grenzk. 1	

## 5PE r 5E - Manuelle Rückstellung Grenzkontakt

Wird **YE5** programmiert, so wird der Ausgang zurückgesetzt, wenn der Bezugszähler (**5Pn R5n**) resetet wird. Dieser Menuepunkt erscheint nicht, wenn der Bezugszähler durch den Grenzkontakt resetet wird (**5Pn Riitii**).

Eingabe: **NO YE5** 

## 5Pn [h[ - Farbänderung bei Aktivierung des Grenzkontakt

Wird **YE5** programmiert, so ändert sich die Displayfarbe bei Aktivierung des Grenzkontakts. Dieser Menuepunkterscheint nurbei CUB5B000.

Eingabe: **П** 

YE5



## 8.6 Programmierabschnitt 5 - Serielle Schnittstelle (5 - 5 Er (RL)

## bRUd - Baudrate

Stellen Sie die gewünschte Baudrate ein.

## dRLR - Datenbits

Wählen Sie hier die geforderte Datenwortlänge aus.

```
Eingabe: 7-b .Ł oder 8-b .Ł
```

## PRr 12 - Parität

Dieser Parameter erscheint nur, wenn die Wortlänge auf 7 Bits gesetzt wurde. Die Parität für empfangene Daten wird ignoriert. Wird die Parität auf "**D**" gesetzt wird automatisch ein zusätzliches Stopbit gesetzt, um ein 10 Bit-Rahmen zu erzeugen.

ΠΟ	keine Parität
0 d d	ungleich
ЕШЕЛ	gleich

## Rddr - Geräteadresse

Geben Sie hier die Geräteadresse ein. Bei einer RS232-Karte sollte die Adresse "0" gewählt werden. Bei dem Anschluss mehrerer Geräte über RS485 geben Sie jedem Gerät eine eigene Adresse.

Eingabe: **1** bis **99** 

## Rbbr - Abgekürzte Übertragung

Dieser Parameter gibt die Art der Übertragung an. Wird "**//**" ausgewählt, werden Geräteadresse, Mnemonic und der Datenwert übertragen. Bei "**YE5**" wird nur der Datenwert übertragen.

ЛО	volle Übertragung
YE5	nur Datenwert

## Prot OPE - Druckoptionen

Geben Sie hier an, welche Werte bei Erteilung eines Druckbefehls ausgegeben werden sollen. Bei der Eingabe von "**¥E5**" erscheint eine Auswahlliste von Werten die per Schnittstelle ausgegeben werden können. Wenn ein Wert ausgegeben werden soll, markieren Sie diesen mit "**¥E5**".

(Durch Eingabe von "**YE5** "bei Print All (*Pr int RLL*)werden alle Werte übertragen). Bitte beachten Sie, dass nur Werte ausgegeben werden, deren Funktion auch aktiv ist. Z.B. wenn kein Grenzwert aktiviert wurde, kann dieser auch nicht ausgegeben werden.

Count R	Zähler A		
Count b	Zähler B		
rREE	Tachometer		
EnER ScF	Skalierfaktor Zähler A		
Entb ScF	Skalierfaktor Zähler B		
5P (	Grenzwert 1		
572	Grenzwert 2		
EntR Ld	Startwert Zähler A		

Eingabe: **Л** 

YE S

## **<b>[[PY**] - Einstelldaten kopieren

Dieser Programmierpunkt bietet die Möglichkeit die Einstelldaten (Geräteparameter) des CUB5 per Schnittstelle (RS232 oder RS485) auf einen anderen CUB5 zu übertragen/kopieren. Hierzu wird kein PC oder zusätzliche Software benötigt.

### Für diese Funktion müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden :

- Die CUB5's müssen den gleichen Softwarestand haben. (Version 3.1 oder höher) Dieser wird beim Einschalten des Gerätes angezeigt oder kann in Programmierabschnitt 3 (*LodE UEr*) abgelesen werden.
- 2. Der CUB5 der Daten empfangen soll (Empfänger) muss auf 9600 Baud (Programmierabschnitt 5) eingestellt sein. Dies entspricht der Werkseinstellung der CUB5's, so das ein neuer bzw. " unbenutzter " CUB5 diese Einstellung bereits besitzt. Bei dem CUB5 der Daten sendet (Sender / Master) stellen Sie die Baud-Rate auf den für ihre Anwendung benötigten Wert ein. Diese Baud-Rate wird dann an den Empfänger übertragen.

## Geräteverbindung bei Datenkopierung:

In den Geräten muss je eine serielle Schnittstellenkarte des gleichen Typs (RS232 oder RS 485) installiert sein. Verbinden Sie die Geräte mit einem der unten aufgeführten Kabel.

Тур	Beschreibung	Bestellnum.
RS232	Kopierkabel RS232 RJ12 auf RJ12	CBLRLC02
RS485	Kopierkabel RS485 RJ12 auf RJ12	CBLRLCS2



### Ablauf der Datenkopierung:

- 1. Verbinden Sie den Sender (Master) mit dem Empfänger.
- Legen Sie die Betriebspannung an. Der Empfänger muss im normalen Betriebsmodus sein (nicht im Programmiermenü).
- 3. Stellen Sie beim Sender ( Master ) den Programmierpunkt *נמיץ* auf *צנז* ( Programmierabschnitt 5 ). Jetzt startet der Kopiervorgang.
- Während des Kopiervorgangs (ca. 2Sek.) zeigt der Sender die Meldung uP-Lund und der Empfänger zeigt dn-Lund im Display.
- 5. Wenn das Kopieren der Daten beendet ist, dann startet der Empfänger neu und besitzt nun die gleiche Programmierung wie der Sender. Der Sender befindet sich dann wieder beim Programmierpunkt COPY.

#### Kommunikationsformat

Die Spannungspegel der Logik-Zustände entsprechen dem internationalen Standard:

Logik-	RS232 *	RS485*	
Zustand	(TXD, RXD)	(a-b)	
1	-3 bis -15 V	<-200 mV	
0	+3 bis +15 V	>+200 mV	
* Spannungspegel am Empfangsgerät			

Folgende Einstellungen werden in Programmabschnitt5 vorgenommen:

- Baudrate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200

- Wortlänge: 7 oder 8 Datenbits
- Parität: no, odd, even
- -Adressierung: 0 bis 99
- Druckformat: komplett oder verkürzt

Befehl	Beschreibung	
N	Adressierung eines bestimmten	
	Gerätes. Nach "N" muß die	
	eigentliche Adresse folgen. Wird	
	nicht bei Adresse 0 benötigt.	
Т	Wertübertragung (lesen). Nach	
	"T" muß ein Kennbuchstabe folgen.	
V	Wertänderung (schreiben). Nach	
	"V" müssen ein Kennbuchstabe	
	und eine Zahl folgen.	
R	Rücksetzen. Nach "R" muß ein	
	Kennbuchstabe folgen.	
P	Drucken (lesen). Druckformat wird	
	in Programmabschnitt 5 festgelegt.	

#### Tabelle I: Befehle

#### Übertragen von Kommandos und Daten

Werden Daten an ein Gerät übertragen, muß eine Zeichenkette gebildet werden. Diese besteht aus einem Befehlsbuchstaben, einem Kennbuchstaben für die Wertidentifikation, einem Zahlenwert (falls ein Wert übertragen werden soll) und dem Zeichen "\*" bzw. "\$", welches das Ende einer Zeichenkette angibt.

#### Aufbau einer Zeichenkette:

Das Gerät gibt bei einer fehlerhaften Zeichenkette keine Fehlermeldung aus. Jede Zeichenkette muß in folgender Weise aufgebaut werden:

1. Die ersten 2 bzw. 3 Zeichen geben die Adresse des Geräts an. Zuerst steht der Adressierbefehl "N" gefolgt von der ein- oder zweistelligen Adresse.

Bei Adresse "0", entfällt die Adressierung.

2. Es folgt der eigentliche Befehl (siehe Tabelle I).

3. Als nächstes folgt ein Kennbuchstabe, der den eigentlichen Wert spezifiziert.

Beim Druck-Befehl "P" entfällt der Kennbuchstabe.

4. Bei einer Wertänderung folgt jetzt der zu übertragende Wert.

5. Die Zeichenkette wird mit "\*" oder "\$" abgeschlossen.

"\*": Verzögerungszeit zwischen 2 und 50 ms.

Kennbuchstabe	Bedeutung	Kürzel	Mögliche Befehle	Übertragungsgröße
А	Zähler A	СТА	T, V, R	8 Ziffern oder 7 Ziffern + Vorz.
В	Zähler B	CTB	T, V, R	7 Ziffern nur positiv
С	Tachometer	RTE	Т	6 Ziffern, positiv
D	Skalierfaktor A	SFA	T, V	6 Ziffern, positiv
E	Skalierfaktor B	SFB	T, V	6 Ziffern, positiv
F	Grenzwert 1	SP1	T, V, R	wie der Wert der Funktion
G	Grenzwert 2	SP2	T, V, R	wie der Wert der Funktion
Н	Startwert Zähl. A	CLD	T, V	8 Ziffern oder 7 Ziffern + Vorz.

### Tabelle II: Kennbuchstaben

#### Beispiele:

Geräteadresse: 17, Grenzwert 1 auf 350 ändern, Zeichenkette: N17VF350\$ Geräteadresse: 5, Wert Zähler A lesen, Verzögerungszeit min. 50 ms. Zeichenkette: N5TA\* Geräteadresse: 0, Ausgang zurücksetzen, Verzögerungszeit min. 2 ms. Zeichenkette: RF\*

### Empfangen von Daten

Eine Übertragung von Daten erfolgt bei:

- Befehl "Wertübertragung" (T)
- Befehl "Drucken" (P)
- Aktivierung des Befehls "Drucken" über einen entsprechend programmierten Benutzereingang.

Der Übertragungsumfang kann in Programmabschnitt 5 wie folgt gewählt werden:

## Vollständige Übertragung:

#### Zeichen Beschreibung

Geräteadresse (Bei Adresse "0" 1.2 werden 2 Leerzeichen übertragen). l eerzeichen 3 4-6 Kürzel (siehe Tabelle 1.2). 7-18 Zahlenwert (inkl. Minuszeichen und Komma). 19 <CR> <| F> 20 21 Leerzeichen\* 22 <CR>\* 23 <| F>\*

\* nur in letzter Zeile bei Befehl Drucken (P)

#### Gekürzte Übertragung:

#### Zeichen Beschreibung

1-12	Zahlenwert (inkl. Minuszeichen
	und Komma).
13	<cr></cr>
14	<lf></lf>
15	Leerzeichen*
16	<cr>*</cr>
17	<lf>*</lf>
* nurin l	atztar Zaila bai Bafahl Druckan (P)

\* nur in letzter Zeile bei Befehl Drucken (P)

#### Beispiele:

1. Geräteadresse: 17, vollständige Übertragung des Wertes Zähler A (=875).

17CTA 875<CR><LF>

2. Geräteadresse: 0, vollständige Übertragung des Grenzwert 1 (= -250,5).

Sp1 -250,5<CR><LF>

3. Geräteadresse: 0, gekürzte Übertragung des Grenzwertes 2 (= 250), letzte Zeile bei Befehl Drucken (P).

250<CR><LF><SP1><CR><LF>

### Übertragungszeiten

Der CUB5 kann nur Daten empfangen oder senden. Während der Übertragung von Daten werden Befehle ignoriert. Werden Befehle und Daten zum CUB5 gesendet, ist eine Zeitverzögerung notwendig, bevor ein neuer Befehl gesendet werden kann. Dies ist notwendig, damit der CUB5 den empfangenen Befehl ausführen kann und für den nächsten Befehl vorbereitet ist. Am Beginn des Zeitintervalls t, übergibt der Rechner den Befehl an die serielle Schnittstelle und initiiert die Übertragung.

Schnittstelle und initiiert die Ubertragung. Das Ende des Intervalls t, wird dadurch festgelegt, wenn der CUB5 das Befehlsabschlußzeichen (\* oder \$) erhalten hat. Die Länge des Übertragungsintervalls wird durch die Anzahl der zu übertragenen Zeichen und die eingestellte Baudrate bestimmt.

 $t_1 = (10x Anzahl der Zeichen)/Baudrate$ 

Zu Beginn des Zeitintervalls t<sub>2</sub> interpretiert der CUB5 den gesendeten Befehl und führt ihn anschließend aus. Die Größe dieses Zeitintervalls variiert und wird durch den Befehl selbst sowie durch das Befehlsabschlußzeichen (\* oder \$) bestimmt. Überträgt der CUB5 Daten zum Rechner, so

ergibt sich die Größe des Zeitintervalls t<sub>3</sub> entsprechend der Formel durch die zu übertragenden Zeichen und die Baudrate.

 $t_3$  = (10x Anzahl der Zeichen)/Baudrate Die gesamte Übertragungszeit des CUB5 und somit der maximale Datendurchsatz ergeben sich durch die Addition der drei Zeitintervalle.

Folgende Antwortzeiten werden durch die Abschlusszeichen festgelegt: "\*" = 50 mSek. Minimum

## 9 Wartung und Pflege

Das Gerät braucht bei sachgerechter Verwendung und Behandlung nicht gewartet werden.

Zur Reinigung des Displays nur weiche Tücher mit etwas Seifenwasser bzw. mildem Hausspülmittel verwenden.

Scharfe Putz- und Lösungsmittel vermeiden!

## **10 Spezifikationen**

**Anzeige:** 8-stellige, 12 mm hohe brillante LCD, Standard oder mit rot/grün umschaltbarer Hintergrundbeleuchtung. Die Intensität kann in 5 Stufen gewählt werden.

### Tasten:

**SEL**: Wechsel zwischen Tachometer- und Zähleranzeige. Zugriff zur Programmierebene und Speichern der Parameter.

RST: Rückstellung.

Mit diesen Tasten wird der Zähler auch programmiert, sie sind sperrbar.

### **Tachometer:**

min. Eingangsfrequenz = 0,01 Hz, max. 20 kHz. Genauigkeit: +/-0,01 %.

**Sensoranschluss A:** Über DIP-Schalter ist fast jeder handelsübliche Sensor anpassbar. Max. Eingangsspannung 28 VDC.

#### Sensoranschluss B:

NPN: Interner, 10 k Ohm, Pull-Up Widerstand auf Betriebsspannung.

PNP: Externer, 330 Ohm Widerstand gegen Masse benötigt.

Achtung! Sensorbelastung ca. 85 mA  $V_{ILmax}$ = 0,7V,  $V_{IHmin}$  = +2,4V,  $V_{max}$  = +28V.

**Benutzereingang:** USER INPUT: Low-Aktiv, Verzögerungszeit: ca.50 ms Programmierbare Funktion (siehe Programmierung).

10kOhm, Pull-Up Widerstand auf Betriebsspannung.

 $V_{ILmax} = 1V$ ,  $V_{IHmin} = +2,4V$ ,  $V_{max} = +28V$ .

## Relais-Ausgangskarte (Option):

Typ: Form-C Relais, 1 A bei 30 VDC oder 0,3 A bei 125 VAC.

Schliess- und Öffnungsverzögerung: 4 msec. Max.

## Transistor-Ausgangskarte (Option):

Typ: NPN Open drain MOSFET, 100 mA max.

 $V_{DS on} = 0,7V bei 100 mA/V_{DS max} = 30 V$ 

### Serielle Schnittstelle (Option):

Typ: RS232 oder RS485, Baudrate 300 bis 38,4 Kbaud.

**Programmierung:** Die Programmierung erfolgt über die beiden Fronttasten oder über Software (nur mit Schnittstellenkarte). Die einfache und logisch aufgebaute Menüführung erlaubt eine sehr schnelle Inbetriebnahme. Zusätzlich können Zugriffsrechte vergeben werden.

#### Minimale Eingangsfrequenz bei Tachometerfunktion: 0,01 Hz

### Maximale Zählereingangsfrequenz:

- ohne Ausgangskarte : 20 KHz

-mitAusgangskarte: 20KHz ausser Zählermodus: 9URd 2: 14KHz 9URd 4: 13KHz dURL Ent: 16KHz

## Datensicherung: EEPROM

Spannungsversorgung: 9 bis 28 VDC, Standard-LCD: max. 30 mA, mit Hintergrundbeleuchtung max. 125 mA. 230 VAC-Versorgung über direkt aufschraubbares Netzteil möglich (siehe Zubehör Seite 27).

Schutzart: Von vorne strahlwasserfest und staubdicht nach IP65.

**Gehäuse:** Kunststoffgehäuse B 75 mm x H 39 mm x T 44 mm. Schalttafelausschnitt: DIN 68 mm x 33 mm. Befestigung über Montagerahmen.

Anschluss: Über Schraubklemmen.

#### Umgebungstemperatur:

Standard-LCD: -35 bis +75°C Hinterleuchtete LCD-Anzeige: -35 bis +35/75°C (je nach Intensität des Displays) Lager: -35 bis +85°C.

Gewicht: ca. 100 g.



**Lieferumfang:** Gerät, Befestigungsmaterial, Dichtung, Betriebsanleitung.

Zubehör: Siehe Seite 27

Hersteller: Red Lion Controls, USA.





- Raum für Notizen -

## **12 Bestellhinweise**

Тур	Bestell-Nr.
Zähler und Tachometer CUB5 - mit Standard-LCD - mit rot/grüner LCD <b>Zubehör</b> Relaiskarte für CUB5	CUB5R000 CUB5B000 CUB5RLY0
Transistorkarte für CUB5	CUB5SNK0
Schnittstellenkarte USB	CUB5USB0
Schnittstellenkarte RS485 Schnittstellenkarte RS232	CUB5COM1 CUB5COM2
Entwicklerpaket: Schnittstellenkarte USB , Programmiersoftw. Crimson 2, Verbindungskabel zum PC	SFCRUSB0
Netzteil für CUB5 Eingang : 85 bis 250 VAC Ausgang : 12 VDC / 400 mA	MLPS1000
Netzteil für CUB5 Eingang : 85 bis 250 VAC Ausgang : 24 VDC / 200 mA	MLPS2000
Rundum IP65-Kunstoffgehäuse	ENC8A000
Rundum IP65-Kunstoffgehäuse für Geräte mit Netzteil	ENC8B000

Dieses Dokument ist Eigentum der Fa. Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co.KG. Das Kopieren und die Vervielfältigung, auch auszugsweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung verboten. Inhalte der vorliegenden Dokumentation beziehen sich auf das dort beschriebene Gerät. Alle technischen Inhalte innerhalb dieses Dokuments können ohne vorherige Benachrichtigung modifiziert werden. Der Inhalt des Dokuments ist Inhalt einer wiederkehrenden Revision.