

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG Industriestrasse 7 D-65366 Geisenheim Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20 Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 78 www.wachendorff.de

Betriebsanleitung für

PID-Regler T16 & P16

Version: 1.03



Inhalt

		Seite
1	Vorwort	1
2	Sicherheitshinweise	1
	2.1 Allgemeine Hinweise	1
	2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	1
	2.3 Qualifiziertes Personal	1
	2.4 Restgefahren	2
3	Beschreibung	2
	3.1 Funktionsweise	2
	3.2 Frontansicht	2
	3.3 Seitenansicht, Einbautiete	2
	3.4 Gerateruckseite	2
	3.5 BIOCKSCHAITDIID	3
4	Montage	4
	4.1 Schalttafeleinbau	5
	4.2 Ausbau des Reglers	5
	4.3 Ausbau des Elektronikeinschubs	5
	4.4 EINDAU des Elektronikeinschubs	5
F	4.5 Jumpereinstellung Analogausgang	0
э		0
	5.1 Anschlusse	0
	5.2 Spannungsversorgung	7
	5.4 Anschluß des Signaleingangs P16	/ 8
	5.5 Anschluß des Benutzereingangs F10	0
	5.6 Anschluß der Ausgänge	8
	5.7 Installationshinweise	9
6	Funktionsweise	10
	6.1 Einschaltroutine	10
	6.2 Anpassung	10
	6.3 Betriebsarten	10
	6.4 Konfiguration von Parametern	10
	6.5 Eingabe von Parametern	10
	6.6 Programmiersperre	11
7	Programmierung	12
	7.1 Ungeschützter / geschützter Modus	12
	7.2 Konfigurations-Modus	13
8	PID-Regelung	21
	8.1 Proportionalband (ProP)	21
	8.2 Integralzeit (Intt)	22
	8.3 Differentialzeit (dErt)	22
	8.4 Ausgangsleistungs-Offset	22
	8.5 PID-Anpassung	22
9	2-Punkt/3-Punkt-Regelung	23
10	Optimierung der PID-Werte	24
	10.1 Selbstoptimierung	24
۸	10.2 Ivianuelle Optimierung	25
Ar	Inang Asisitas sa Estas sa b	26
	Anieitung zur Feniersuche	26
iii.	Snezifikationen	20
iv	Bestellhinweise	29

1 Vorwort

Verehrter Kunde!

Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung ein Produkt unseres Hauses einzusetzen und gratulieren Ihnen zu diesem Entschluss.

Der PID-Regler T/P16 gehört zu unserer Serie industrieller Regler, die vor Ort für zahlreiche unterschiedliche Anwendungen programmiert werden können.

Um die Funktionsvielfalt dieses Gerätes für Sie optimal zu nutzen, bitten wir Sie folgendes zu beachten:

Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Gerätes beauftragt ist, muß die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben!

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Hinweise

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in der Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der PID-Regler T/P16 dient zur Anzeige und Überwachung von Prozessgrößen. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß.

R Der PID-Regler T/P16 darf nicht als alleiniges Mittel zur Abwendung gefährlicher Zustände an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden. Maschinen und Anlagen müssen so konstruiert werden, daß fehlerhafte Zustände nicht zu einer für das Bedienpersonal gefährlichen Situation führen können (z.B. durch unabhängige Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen, etc.).

2.3 Qualifiziertes Personal

Der PID-Regler T/P16 darf nur von gualifiziertem Personal, ausschließlich entsprechend der technischen Daten verwendet werden.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieses Gerätes vertraut sind und die über eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen.

2.4 Restgefahren

Der PID-Regler T/P16 entspricht dem Stand der Technik und ist betriebssicher. Von dem Gerät können Restgefahren ausgehen, wenn es von ungeschultem Personal unsachgemäß eingesetzt und bedient wird. In dieser Anleitung wird auf Restgefahren mit dem folgenden Symbol hingewiesen:

Dieses Symbol weist darauf hin, daß bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise Gefahren für Menschen bis zur schweren Körperverletzung oder Tod und/oder die Möglichkeit von Sachschäden besteht.

3 Beschreibung

3.1 Funktionsweise

Der PID-Regler T16 erfasst die Temperatur eines Prozesses über ein Thermoelement oder Pt100 .Der PID -aRegler P16 erfasst die Prozessdaten als 0-10VDC Spannungssignal oder als 0/4 - 20 mA Stromsignal. Mittels eines digitalen PID-Algorithmus wird die Ansteuerung des Regelausgangs errechnet. Zusätzlich können Alarme in Abhängigkeit der Temperatur geschaltet werden. Die Reglerdaten und alle anderen Parameter werden über die Fronttasten eingegeben und können über eine Programmiersperre vor Veränderung geschützt werden. Der T/P16 verfügt über eine Selbstoptimierung, wodurch eine schnelle Inbetriebnahme ermöglicht wird.

3.2 Frontansicht



Bild 3.2: Frontansicht

3.3 Seitenansicht, Einbautiefe





3.4 Geräterückseite



Bild 3.4: Geräterückseite (Angaben in mm)

3.5 Blockschaltbild

ي ال



Bild 3.1: Blockdiagramm





Bild 4.1: Schalttafeleinbau (Angaben in mm)

Der PID-Regler T/P16 wurde so konstruiert, daß sowohl horizontal als auch vertikal mehrere Geräte aneinandergereiht werden können (siehe Bild 4.1). Falls die Geräte vertikal aneinandergereiht werden, muß der Halterahmen so montiert werden, daß sich die Befestigungsschrauben seitlich am Gerät befinden. Sollen die Geräte horizontal aneinandergereiht werden, müssen sich die Befestigungsschrauben oben und unten befinden. Die Abstände der einzelnen Schalttafelausschnitte sind aus Bild 4.2 ersichtlich.





4.1 Schalttafeleinbau

Montieren Sie den Regler so weit entfernt wie möglich von Wärmequellen und achten Sie darauf, daß er nicht in direkten Kontakt mit ätzenden Flüssigkeiten, heißem Dampf oder Ähnlichem kommt.

Montageanleitung

- 1. Schalttafelausschnitt nach angegebenen Maßen anfertigen, entgraten und fettfrei reinigen.
- 2. Halterahmen vom Gerät entfernen.
- Dichtung von hinten bis zur Kante des Einschubrahmens über das Gerät schieben.
- 4. Gerät von der Frontseite durch den Ausschnitt schieben.
- 5. Gerät von vorne festhalten und Halterahmen von hinten über das Gerät schieben, bis er einrastet und sich nicht mehr weiterschieben läßt.
- Abwechselnd beide Schrauben langsam anziehen, bis das Gerät fest im Ausschnitt sitzt.

Schrauben nicht zu fest anziehen, da sonst das Gerät oder die Schalttafel beschädigt werden kann!

Das Gerät ist nun fertig montiert.

Bei der Montage des Gerätes muß der Elektronikeinschub eingebaut sein!

4.2 Ausbau des Reglers

Um den Regler aus der Schalttafel auszubauen, lösen Sie zuerst die Befestigungsschrauben. Schieben Sie dann flache Schraubendreher an beiden Seiten zwischen den Halterahmen und das Gerät und lösen Sie den Halterahmen aus den Einrastschlitzen.Das Gerät kann nun von hinten durch den Schalttafelausschnitt geschoben werden.

4.3 Ausbau des Elektronikeinschubs

Bevor Sie den Elektronikeinschub herausziehen, muß die Spannungsversorgung und alle unter Spannung stehenden Leitungen spannungsfrei gemacht werden !

Setzen Sie einen passenden Schraubendreher in die Nut an der Seite des Einschubrahmens. Drehen Sie ihn langsam, bis sich der Elektronikeinschub aus dem Rahmen löst und ziehen ihn vorsichtig heraus (siehe Bild 4.3).



Bild 4.3: Aus- bzw. Einbau des Einschubs

Achten Sie darauf, dass Sie beim Ausbau des Elektronikeinschubs geerdet bzw. potentialfrei sind, da elektrostatische Ladungen die Elektronik des Reglers beschädigen können. Der Elektronikeinschub darf nur am Frontrahmen oder am Platinenrand berührt werden.

4.4 Einbau des Elektronikeinschubs

Zum Einbau des Elektronikeinschubs schieben Sie ihn vorsichtig in das Gehäuse, bis er einrastet.

WACHENDORFF PROZESSTECHNIK GMBH & CO KG

4.5 Jumpereinstellung Analogausgang

Bei Geräten mit Analogausgang müssen die Jumper entsprechend des gewünschten Ausgangssignals gesteckt werden. Die Werkseinstellung beträgt 4-20 mA.

Zum Ändern der Jumpereinstellung verfahren Sie wie folgt:

- 1. Ziehen Sie den Elektronikeinschub aus dem Gehäuse (siehe Bild 4.3).
- 2. Stecken Sie die Jumper auf die gewünschte Position. (Siehe Bild 4.5)
- 3. Stecken Sie den Elektronikeinschub wieder in das Gehäuse. Achten Sie hierbei auf die richtige Lager der Jumper links Oben (Bild 4.4)..







Bild 4.5: Jumpereinstellung Analogausgang

5 Elektrische Installation

5.1 Anschlüsse

Die Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Geräts. Die Belegung ist auf dem Aufkleber, seitlich am Gehäuse ersichtlich. Um das Gerät anzuschließen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Jeweiliges Anschlußkabel auf ca. 6 mm abisolieren. Flexibles Kabel verzinnen bzw. mit Aderendhülse versehen.
- 2. Kabelende in Klemme einführen und Schraube festziehen, bis das Kabel festgeklemmt ist.

5.2 Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung (Klemmen 11 und 12) beträgt 85-250 VAC; 50/60 Hz, 8 VA max. Oder 18-36 VDC, 4W in Abhängigkeit von dem gewählten Modell.

Um den Einfluss elektromagnetischer Störfelder zu verringern, sollte die Versorgungsspannung möglichst "sauber" sein. Die Spannung sollte nicht aus einem Stromkreis stammen, in dem sich Kontakte, Schütze, Relais, Motoren, Maschinen, usw. befinden.

5.3 Anschluß des Signaleingangs T16

Wenn das Thermoelement nicht direkt an den Regler angeschlossen werden kann, muß ein Thermoelement-Kabel verwendet werden. Kupferkabel ist nicht geeignet! Beachten Sie in Bezug auf Einbau, Temperaturbereich, Abschirmung, etc. die jeweiligen Angaben des Sensor-Herstellers.

Thermoelemente

Bei Anwendungen, bei denen aus den Meßwerten mehrerer Thermoelemente der Durchschnittswert gebildet werden soll, können zwei oder mehr Thermoelemente an den Regler angeschlossen werden. Es muß sich jedoch bei allen Thermoelementen um den gleichen Typ handeln!

Es empfiehlt sich nicht, ein Thermoelement an mehr als einen Regler anzuschließen.

Pt100-Sensoren

Pt100-Sensoren haben eine größere Genauigkeit und Stabilität als Thermoelemente. Die meisten Pt100-Sensoren arbeiten in 3-Leiterschaltung. Die dritte Leitung ist eine Kompensationsleitung, welche die Auswirkungen des Leitungswiderstands ausgleichen soll. Pt100-Sensoren in 4-Leiterschaltung können ebenfalls verwendet werden, indem eine der Kompensationsleitungen nicht angeschlossen wird.

Pt100-Sensoren in 2-Leiterschaltung können auf 2 verschiedene Arten angeschlossen werden:

- A Schließen Sie den Pt100-Sensor an die Klemmen 8 und 10 an. Verbinden Sie ein Kupferkabel, das die gleichen Eigenschaften besitzt wie die Leitungen des Sensors, auf der einen Seite mit Klemme 9 und auf der anderen direkt mit dem Meßfühler. Auf diese Weise wird der Leitungswiderstand vollständig kompensiert.
- B Schließen Sie den Pt100-Sensor an die Klemmen 8 und 10 an. Brücken Sie Klemme 9 und 10 (siehe Bild 5.2). Es ergibt sich eine Temperaturabweichung von 2,5 °C/Ohm Leitungswiderstand, die durch eine entsprechende Programmierung ausgeglichen werden kann.

Falls es möglich ist, verwenden Sie Methode A zum Anschluß eines Pt100-Sensors.



Bild 5.1: Anschluss eines Thermoelementes



Bild 5.2: Anschluß eines Pt100

Achten Sie darauf, dass der Leitungswiderstand unter 15 Ohm/ Leitung liegt!

5.3 Anschluss des Signaleingangs P16

Bei Anschluss der Signalleitungen achten Sie bitte darauf, daß die Kontakte fettfrei und sauber sind.

Schliessen Sie das Spannungssignal an Klemme 9 und die Masse an Klemme 8 an.

Verwenden Sie ein Stromsignal, benutzen Sie die Klemmen 10 (Stromeingang) und 8 (Masse).

Verwenden Sie mehrere Regler bei einem Prozesssignal, schalten Sie die Regler bei Stromsignalen in Reihe und bei Spannungssignalen parallel.



Bild 5.1: Anschluss der Signalleitung

Achten Sie auf die Polarität!

5.4 Anschluß des Benutzereingangs

Nur Geräte mit Alarmfunktion haben auch einen Benutzereingang.

An den Benutzereingang (Klemme 1) kann ein mechanischer Schalter oder ein NPN Open-Kollektor Transistor ($U_{sat} < 0,7$ V) angeschlossen werden.

Èr kann mit den unterschiedlichsten Funktionen programmiert werden (z. B. Programmiersperre) und wird aktiviert, indem er mit Masse (Klemme 8) verbunden wird.

Legen Sie nie die Masseanschlüsse mehrerer Geräte auf einen Schalter. Benutzen Sie einen mehrpoligen Schalter oder für jedes Gerät einen eigenen Schalter.

5.5 Anschluß der Ausgänge

Regelausgang

Der T/P16 besitzt einen Regelausgang für Zweipunkt-Regelung (Klemme 2 und 3), der je nach Typ als Relais- oder SSR-Treiberausgang ausgeführt ist (siehe Spezifikationen).

Alarmausgänge

Als Option ist der T/P16 mit bis zu 2 Alarmausgängen erhältlich (Klemme 2 bis 5). Die Alarmausgänge sind als Schließer ausgeführt. Der zweite Alarmausgang kann auch als zweiter Regelausgang (Kühlung) programmiert werden (siehe Spezifikationen).

Analogausgang

Als Option verfügt der T/P 16 über einen Analogausgang (Klemme 6 + 7). Dieser ist einstellbar auf 0-10VDC oder 0/4 - 20 mA.

Er kann dem Regelausgang , dem Eingangssignal oder dem Sollwert zugewiesen werden.

5.6 Installationshinweise

Obwohl das Gerät einen hohen Schutz gegenüber elektromagnetischen Störungen aufweist, muß die Installation und Kabelverlegung ordnungsgemäß durchgeführt werden, damit in allen Fällen eine elektromagnetische Störsicherheit gewährleistet ist.

Beachten Sie die folgenden Installationshinweise. Sie garantieren einen hohen Schutz gegenüber elektromagnetischen Störungen.

- 1. Das Gerät sollte in einem geerdeten Metallgehäuse (Schaltschrank) eingebaut sein.
- Verwenden Sie für die Signal- und Steuerleitungen abgeschirmtes Kabel. Der Anschlußdraht der Abschirmung sollte so kurz wie möglich sein. Der Anschlußpunkt der Abschirmung hängt von den jeweils vorliegenden Anschlußbedingungen ab:
- a. Verbinden Sie die Abschirmung nur mit der Schalttafel, wenn diese auch geerdet ist.
- b. Verbinden Sie beide Enden der Abschirmung mit Erde, falls die Frequenz der elektrischen Störgeräusche oberhalb von 1 MHz liegt.
- c. Verbinden Sie die Abschirmung nur auf der T/P16-Seite mit Masse und isolieren Sie die andere Seite.
- Verlegen Sie Signal- und Steuerleitungen niemals zusammen mit Netzleitungen, Motorzuleitungen, Zuleitungen von Zylinderspulen, Gleichrichtern, etc. Die Leitungen sollten in leitfähigen, geerdeten Kabelkanälen verlegt werden. Dies gilt besonders bei langen Leitungsstrecken, oder wenn die Leitungen starken Radiowellen durch Rundfunksender ausgesetzt sind.

- Verlegen Sie Signalleitungen innerhalb von Schaltschränken so weit entfernt wie möglich von Schützen, Steuerrelais, Transformatoren und anderen Störquellen.
- 4. Bei sehr starken elektromagnetischen Störungen sollte eine externe Filterung vorgenommen werden. Dies kann durch die Installation von Ferritperlen erreicht werden. Die Perlen sollten für Signal- und Steuerleitungen verwendet, und so nahe wie möglich am Gerät installiert werden. Um eine hohe Störsicherheit zu erreichen. legen Sie mehrere Schleifen durch eine Perle, oder benutzen Sie mehrere Perlen für ein Kabel. Um Störimpulse auf der Spannungsversorgungsleitung zu unterdrücken, sollten Netzfilter installiert werden. Installieren Sie diese nahe der Eintrittsstelle der Spannungsversorgungsleitung in den Schaltschrank. Folgende Teile werden zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen empfohlen:
- Ferritperlen für Signal- und Steuerleitungen: Fair-Rite #04431677251

(RLC #FCOR0000) TDK # ZCAT3035-1330A Steward # 28B2029-0A0 Netzfilter für Spannungsversorgung: Schaffner # FN610-1/07 (RLC #LFIL0000) Schaffner # FN670-1.8/07 Corcom # 1VR3 (Beachten Sie bei der Benutzung von

(Beachten Sie bei der Benutzung von Netzfiltern die jeweiligen Herstellerangaben.)

- Lange Leitungen sind anfälliger für elektromagnetische Störungen als kurze. Halten Sie deshalb die Leitungen so kurz wie möglich.
- 7. Vermeiden Sie das Schalten von induktiven Lasten, bzw. sorgen Sie für eine ausreichende Entstörung.

6 Funktionsweise

6.1 Einschaltroutine

Wird der Regler eingeschaltet, führt er zuerst einen Selbsttest mit anschließender Initialisierung durch (ca.5s):

- 1. Display-Test: Alle Segmente der Anzeige leuchten.
- 2. Anzeige des programmierten Sensortyps (oberes Display) und der aktuellen Version des Betriebssystems (unteres Display).
- 3. Überprüfung der internen Funktionen. Fehlermeldung "E-XX" bei internem Fehler.
- 4. Normaler Betrieb des Reglers: Anzeige der Temperatur (oberes Display) und Anzeige des Sollwerts (unteres Display). Sind der Sollwert und die Ausgangsleistung für die Anzeige gesperrt, bleibt die untere Zeile leer.

6.2 Anpassung

Nach dem ersten Start muß der Regler auf den jeweiligen Prozeß abgestimmt werden. Es müssen das Proportionalband, die Integral- und die Differentialzeit für eine optimale Regelung abgestimmt werden. Die Abstimmung kann durch verschiedene Methoden erfolgen:

- A Abstimmung durch Selbstoptimierung.
- B Manuelle Abstimmung.
- C Verwendung eines Softwarepaketes.
- D Übernahme von Erfahrungswerten.

Die Abstimmungsarten werden im weiteren Verlauf noch näher beschrieben.

Ist der Regler auf den Prozeß abgestimmt, muß die Spannungsversorgung für Last und Regler gleichzeitig eingeschaltet werden, um eine optimale Anfangsregelung zu erhalten.

6.3 Betriebsarten

Der Regler kann zwischen automatischer Regelung (geschlossener Regelkreis; PIDoder EIN/AUS-Regelung) und manueller Regelung (offener Regelkreis) umgeschaltet werden. Die Umschaltung erfolgt im VERDECKTEN MODUS. Beim Programmpunkt *trnf* kann die Umschaltung von automatischer auf manuelle Regelung freigegeben werden (**USEr**).

Eine Freigabe ist ebenfalls über den Benutzereingang möglich.

Die manuelle Regelung ermöglicht eine direkte Regelung der Ausgänge von 0 bis +100 %, bzw. von -100 bis +100 % bei vorhandenem Kühlausgang. Der Übergang zwischen automatischer und manueller Regelung erfolgt unterbrechungsfrei. Der obere und untere Grenzwert für den Regelausgang werden bei manueller Regelaung ignoriert.

6.4 Konfiguration von Parametern

Der Bediener kann die Parameter des Reglers leicht auf die spezielle Anwendung anpassen.

(Siehe auch Kap. 10: Optimierung der PID-Werte) Die Inbetriebnahme und der Betrieb des Reglers werden durch die Aufteilung in fünf verschiedene Modi vereinfacht (siehe Bild 6.1).

6.5 Eingabe von Parametern

Zur Änderung der Parameter gehen Sie bitte wie folgt vor:

- mit 🖻 den Konfigurationsmodus anwählen.
- Wert mit 🔺 💌 ändern.
- mit 🖻 zum nächsten Wert springen.
- mit 🖶 wird neuer Wert übernommen. In der Anzeige erschient kurz END, dann geht der Regler in den Anzeigemodus zurück.

Die Eingaben im geschützten und ungeschützten Modus werden sofort übernommen.

Bei Spannungsausfall während der Programmierung werden die Werte nicht gespeichert!





Bild 6.1: Eingabeebenen

Mit La kann jeder Modus verlassen und zum Anzeigemodus zurückgekehrt werden.

6.6 Programmiersperre

Der Benutzereingang kann im Konfigurations-Modus, Abschnitt 1 unter *InPt* als Programmiersperre festgelegt werden *(PLOC)*.

Bei aktiver Programmiersperre gelangt man

nur in den geschützten Modus.

In Programmierabschnitt 3 kann man ein Passwort definieren. Bei einer negativen Zahl von -1 bis -125 gelangt man nur in den geschützten Modus. Bei einem Passwort von 1 bis 125 gelangt man auch in die Programmierung.

Bei festgelegtem Passwort **0** erfolgt keine Abfrage des Passwortes.





7 Programmierung

7.1 Ungeschützter / geschützter Modus

Im ungeschützten bzw. geschützten Modus können die PID-Regelparameter, die Alarme ,die Ausgangsleistung, die Selbstoptimierung usw. schnell geändert bzw. aktiviert werden Die komplette Geräteparametrierung kann dabei durch eine Programmiersperre oder C od e eing ab e gesperrt werden. In Programmierabschnitt 3 wird festgelegt welche Funktion / Eingabemöglichkeit in den Modis erscheint.

In den ungeschützten Modus gelangt man mit

(3s drücken) bei inaktiver Programmiersperre.

In den geschützten Modus gelangt man mit

G (3s drücken) bei aktiver
 Programmiersperre.

5P - Sollwerteingabe

Eingabemöglichkeit: abhängig von gewählter Eingabebeschränkung und Auflösung unter "Konfigurations-Modus, Abschnitt 1 Eingangsparameter".

Eingabemöglichkeit: -999 bis 9999

DP - Ausgangsleistung

Dieser Programmpunkt erscheint nur bei manuellem Betrieb ,Dieser Parameter kann unabhängig von den Ausgangsgrenzwerten eingegeben werden.

Eingabemöglichkeit: -100 bis 100.0 %.

ProP - Proportionalband

Einstellung 0,0 % bedeutet Ein/ Ausschaltverhalten. Bei dieser Einstellung Regelhysterese entsprechend eingeben.

Eingabemöglichkeit: 0,0 % bis 999.9 %.

In E L - Integralzeit

Eingabe **0** = ausgeschaltet. Parameter erscheint nicht bei **Prop** = **0.0** %.

Eingabemöglichkeit: 0 bis 9999 s.

dEr Ł - Differentialzeit

Eingabe 0 = ausgeschaltet. Parameter erscheint nicht bei *Prop* = 0.0 %.

Eingabemöglichkeit: 0 bis 9999 s.

RL - 1-Alarm-Grenzwert 1

Nur bei Geräten mit Alarm-Option.

RL - 2 - Alarm-Grenzwert 2

Erscheint nicht bei Geräten ohne entsprechende Option bzw. wenn Kühlausgang aktivist.

Eingabemöglichkeit: -999 bis 9999.

5P5L - Wahl Sollwert

Mit dieser Funktion kann zwischen den Sollwerten gewechselt werden.

5PrP -Rampe Sollwert

Mit der Rampe kann ein kontrolliertes Heranfahren an einen Sollwert eingestellt werden. Eingegeben wird die erlaubte Änderung pro Minute. Ein Wert von **0** schaltet die Rampe aus. Ist der Sollwert erreicht, schaltet die Rampe ebenso aus, bis ein neuer Sollwert vorgegeben wird.

E r n F - Einstellung der Betriebsart

Einstellung	Funktionsbeschreibung
Auto	Automatikbetrieb
User	manueller Betrieb

Е ШПЕ - Selbstoptimierung

Ein- und Auschalten der Selbstoptimierung zum automatischen anpassen der PID-Werte etc. an den Regelprozess

Eingabemöglichkeit: MI und YES

RLr5-Alarm-Rückstellung

Einstellun	Funktionsbeschreibung
	Alarm 1 wird zurückgesetzt
	Alarm 2 wird zurückgesetzt

Dieser Punkt erscheint nicht, wenn die Alarm-Option nicht vorhanden ist, wenn diese Funktion gesperrt ist oder wenn eine vorangegangene Funktion ausgeführt wurde!

LodE - Passwort

Passworteingabe.Wird nicht angezeigt, wenn **0** als Code eingegeben wurde.

Eingabemöglichkeit: -125 bis +125.

LIFP - Einstellung der Konfigurationsparameter

Wählen Sie den Programmabschnitt im Konfigurationsmodus, den Sie bearbeiten möchten (siehe 7.4 Konfigurationsmodus).

Einstellung	Funktionsbeschreibung
1- IN	Eingangsparameter
	konfigurieren
2-0P	Ausgangsparameter
	konfigurieren
3-12	Zugriffsrechte vergeben
4-RL	Alarm-Parameter
	konfigurieren
5-02	Parameter des
	Kühlausgangs einstellen
Б	Reserviert
7	Reserviert
8	Reserviert
9-F5	Werkseinstellung (Code 66)

Die grau hinterlegten Funktionen/ Eingabemöglichkeiten sind in der Werkseinstellung nicht zur Anzeige/Änderung freigegeben. Siehe Programmierabschnitt 3

7.2 Konfigurations-Modus

In den Konfigurations-Modus gelangt man über den ungeschützten Modus oder durch Codeeingabe im geschützten Modus. Dort wird unter **CNFP** der gewünschte Programmabschnitt angegeben.

Zur Änderung der Parameter gehen Sie bitte wie folgt vor:

- mit 🖻 den Konfigurationsmodus anwählen.
- Wert mit 🔺 🔽 ändern.
- mit 🖻 zum nächsten Wert springen.
- mit
 wird neuer Wert übernommen. In der Anzeige erschient kurz END, dann geht der Regler in den Anzeigemodus zurück.

Die Eingaben im geschützten und ungeschützten Modus werden sofort übernommen.

Bei Spannungsausfall während der Programmierung werden die Werte nicht gespeichert!

1 - Eingangsparameter (1- IПР) Nur T16

LYPE - Auswahl des Sensortyps

Wählen Sie den passenden Sensortyp aus. Bei einer Änderung sollten alle PID-Werte überprüft werden.

Einstellung	Funktionsbeschreibung
tc-t	Thermoelement Typ T
Łc-E	Thermoelement Typ E
Fc-7	Thermoelement Typ J
tc-Y	Thermoelement Typ K
te-r	Thermoelement Typ R
te-5	Thermoelement Typ S
tc-b	Thermoelement Typ B
tc-N	Thermoelement Typ N
tc-[Thermoelement Typ C
LIN	lineare mV-Anzeige
r 385	Pt100 / 385
r 392	Pt100 / 392
r 6 72	Pt100 / 672
r L 111	lineare Ohm-Anzeige

Thermoelemente nach DIN IEC 584-1

Eisen-Konstantan (Fe-CuNi)	"J"
Kupfer-Konstantan (Cu-CuNi)	"T"
Nickelchrom-Nickel (NiCr-Ni)	"K"
Nickelchrom-Konstantan (NiCr-CuNi)	"E"
Nicrosil-Nisil (NiCrSi-NiSi)	"N'
Platinrhodium-Platin (Pt10Rh-Pt)	"S"
Platinrhodium-Platin (Pt13Rh-Pt)	"R'
Platinrhodium-Platin (Pt30Rh-Pt6Rh)	"B"
Non-Standard	"C'

Tabelle 7.1: Thermoelemente nach DIN IEC 584-1

5[RL - Einstellung der Einheit

Wählen Sie die entsprechende Einheit für die Temperatur. Bei einer Änderung sollten alle Parameter überprüft werden.

Einstellung	Funktionsbeschreibung
٥F	Temperatureinheit °F
٥٢	Temperatureinheit °C

d[Pt -Auflösung

Wählen Sie die Auflösung der Temperaturanzeige. Bei einer Änderung sollten alle Parameter überprüft werden.

Einstellung	Funktionsbeschreibung
0	Auflösung = 1 °
0.0	Auflösung = 0,1 °
0,00	Auflösung = 0.01 (nur mV)

FLEr - Digitaler Filter

Um Störgrößen zu unterdrücken, kann ein digitaler Filter angewählt werden. Die Reaktionszeit vergrößert sich dabei nur minimal.

Einstellung	Funktionsbeschreibung
0	minimale Filterung
1	mittlere Filterung
2	höhere Filterung
3	maximale Filterung
4	maximale Filterung und
	höhere Aktualisierungszeit
	(500 ms)

5#FŁ - Offset

Mit dem Offset kann eine lineare Temperaturabweichung kompensiert werden. angezeigte Temp. = gemessene Temp. + SHFt

Eingabemöglichkeit: -999 bis 9999.

5PLD, 5PH (- Eingabebeschränkung

Durch die Eingabe einer unteren (5PLI) und einer oberen (5PH) Eingabegrenze wird nur eine beschränkte Sollwerteingabe zugelassen.

Eingabemöglichkeit: -999 bis 9999.

InPL - Benutzereingang

Der Benutzereingang wird durch Massebelegung aktiviert (low aktiv, Klemme 1 mit Klemme 8 verbinden).

Einstellung	Funktionsbeschreibung
PLOC	low: Programmiersperre für
	Eingaben im geschützten
	Modus
11.00	low: Integralanteil aus
ErnF	low: Handbetrieb
	high: Automatikbetrieb
SPE	low: Sollwert 2
	High: Sollwert 1
SPrP	low: Rampe ein
	high: Rampe ein
ALr5	low: Alarm-Reset

F I In -Funktion F1-Taste im Betrieb

Einstellung	Funktionsbeschreibung
£rnF	Handbetrieb/Automatik-
	betrieb
SPE	Sollwert 1/Sollwert2
R Ir S	Reset Alarm 1
R2r5	Reset Alarm 2
RLr5	Reset beide Alarme



1 - Eingangsparameter (1- 17) Nur P16

LYPE - Auswahl des Eingangssignals

Wählen Sie das passende Eingangssignal aus. Bei einer Änderung sollten alle PID-Werte überprüft werden.

Einstellung	Funktionsbeschreibung
Eurr	Stromsignal
UOLE	Spannungssignal

PEŁ -%-Indikator

Diese Funktion ist nur für die Beleuchtung der %-Anzeige da und hat keine operative Funktion.

Eingabemöglichkeit: YES oder NO (aus)

d[Pt - Auflösung

Wählen Sie die Auflösung des Prozesswertes. Bei einer Änderung sollten alle Parameter überprüft werden.

Einstellung	Funktionsbeschreibung
0	Auflösung = 1
0,0	Auflösung = 0,1
0,00	Auflösung = 0.01
0.000	Auflösung = 0.001

rnd - Rundungsfaktor

Der Rundungsfaktor rundet den Prozesswert um den angegebenen Wert auf. Die Lage des Dezimalpunktes wird nicht berücksichtigt.

Eingabemöglichkeit: 1 bis 100

FLEr - Digitaler Filter

Um Störgrößen zu unterdrücken, kann ein digitaler Filter angewählt werden. Die Reaktionszeit vergrößert sich dabei nur minimal.

Einstellung	Funktionsbeschreibung
0	minimale Filterung
1	mittlere Filterung
2	höhere Filterung
3	maximale Filterung
4	maximale Filterung und
	höhere Aktualisierungszeit
	(500 ms)

Skalierung

Für die Skalierung des Reglers sind zwei Skalierpunkte notwendig. Hierbei wird dem minimalen und maximalen Eingangssignal einAnzeigewert zugeordnet.

Zwischen den beiden Skalierpunkten ist der Signalverlauflinear.

Um eine invertierte Anzeige zu erhalten, kann man entweder die Eingangssignale oder die Anzeigewerte umgekehrt eingeben.

d5P /-Erster Anzeigewert

Geben Sie die erste Koordinate über die Pfeiltasten ein.

Eingabemöglichkeiten: -999 bis 9999

INP I-Erster Eingangssignalwert

Geben Sie den zum ersten Anzeigewert dazugehörigen Signalwert über die Pfeiltasten ein (Key-in-Methode).

Sie können auch das Signal anlegen und das Gerät "lernen" lassen. Drücken Sie hierfür zuerst die E-Taste und der °-Indikator erscheint. Legen Sie dann das Signal an bis der gewünschte Wert im Display erscheint.

Zum Speichern drücken Sie bei beiden Methoden o

Eingabemöglichkeiten: 0.00 bis 20.00 mA 0.00 bis 10.00 V

d5P2 - Zweiter Anzeigewert

Geben Sie die zweite Koordinate über die Pfeiltasten ein.

Eingabemöglichkeiten: -999 bis 9999

INP2 - Zweiter Eingangssignalwert

Geben Sie den zum ersten Anzeigewert dazugehörigen Signalwert über die Pfeiltasten ein oder über die Teach-In-Methode. Zum Speichern drücken Sie bei beiden Methoden.

Eingabemöglichkeiten: 0.00 bis 20.00 mA 0.00 bis 10.00 V



5PLD, 5PH 1-Eingabebeschränkung

Durch die Eingabe einer unteren (SPLB) und einer oberen (SPH) Eingabegrenze wird nur eine beschränkte Sollwerteingabe zugelassen.

Eingabemöglichkeit: -999 bis 9999.

InPL - Benutzereingang (Option)

Der Benutzereingang wird durch Massebelegung aktiviert (low aktiv, Klemme 1 mit Klemme 8 verbinden).

Einstellung	Funktionsbeschreibung
PLOC	low: Programmiersperre für
	Eingaben im geschützten
	Modus
11.00	low: Integralanteil aus
ErnF	low: Handbetrieb
	high: Automatikbetrieb
SPE	low: Sollwert 2
	High: Sollwert 1
SPrP	low: Rampe ein
	high: Rampe ein
RLr5	low: Alarm-Reset

Film -Funktion F1-Taste im Betrieb

Einstellung	Funktionsbeschreibung
trnF	Handbetrieb/Automatik-
	betrieb
SPE	Sollwert 1/Sollwert2
A Ir S	Reset Alarm 1
R2r5	Reset Alarm 2
ALr5	Reset beide Alarme

2 - Ausgangsparameter (2-0P)

[Y[L - Schaltzykluszeit

Die Schaltzykluszeit ist abhängig von der Zeitkonstanten des Prozesses und der Ausgangsart (Relais oder SSR). Typisch 1/10 der Zeitkonstanten des Prozesses. Bei Eingabe **0** ist der Ausgang O1 ausgeschaltet.

Eingabemöglichkeit: 0.0 bis 250.0 s.

DPRE - Regelrichtung

Bei Anwendungen mit Heiz- und Kühlausgang ist normalerweise der 1. Regelausgang zum Heizen und der 2. zum Kühlen (rE_u) . Diese Funktion kann umgekehrtwerden (drct).

Einstellung	Funktionsbeschreibung
rEu	O1: Heizen, O2: Kühlen
drct	O1: Kühlen, O2: Heizen

DPLD, DPH 1-Begrenzung der Ausgangsleistung

Die Ausgangsleistung kann nach oben und unten begrenzt werden. Bei vorhandenem Kühlausgang darf **BPLB** und **BPH** inicht 0 % sein. Die negative Prozentwerte beziehen sich dann auf den Kühlausgang. Diese Funktion ist in manueller Betriebsart nicht aktiv.

Eingabemöglichkeit: **0** bis **100** % (nur O1) -**100** % bis **+100** % (O1 und O2)

UPFL - Ausgang bei Sensorausfall

Der Ausgang kann bei Sensorausfall auf einen definierten Wert eingestellt werden.

Eingabemöglichkeit: **0** bis **100**% (nur O1). -**100**% bis **+100**% (O1 und O2).

Wenn Kühlausgang verwendet wird:

A 0/	
1 %	Roldo Allegando II %
U /0	Delue Ausualiue V /0.

100 %	01	auf 10	00 %,	02	aus.
--------------	----	--------	-------	----	------

-100 % O2 auf 100 %, O1 aus.



DPdP - Bedämpfung

Die Ausgangsleistung kann durch die Eingabe einer Zeitkonstanten bedämpft werden. Sie sollte zwischen 1/50 bis 1/20 der Integralzeit betragen. Eingabe 0% schaltet Bedämpfung aus.

Eingabemöglichkeit: 0 bis 250 s.

[#5-An/Aus Hysterese

Dieser Parameter bestimmt die Schalthysterese bei 2- oder 3-Punkt-Regelung (nur O1).

Eingabemöglichkeit: 1 bis 250 °.

Lcod - Selbstoptimierungsbedämpfung

Dieser Parameter bestimmt den Bedämpfungsgrad bei Selbstoptimierung.

Eingabemöglichkeit: 0, 1, 2.



Bild 7.1: Selbstoptimierungsbedämpfung

RREP - Bereich Analogausgang (Option)

Wählen Sie den gewünschten Typ des Ausgangssignals und den Bereich aus. Achten Sie auch auf die korrekte Jumperstellung.

Eingabemöglichkeit: 🛛 - 🕼 (0-10V) - 20 (0-20mA) 4-20 (4-20mA)

RIRS -Zuordnung Analogausgang Wahl der Zuordnung (Option)

Einstellung	Funktionsbeschreibung
0P	Regelausgang, % Leistung
InP	Eingangssignal
5P	Aktiver Sollwert
75	Aktiver Sollwert

RRUL - Aktualisierungszeit

Hier wird die Aktualisierungszeit des Analogausgang festgelegt. Die Eingabe von "0 "entspricht einer Akt.Zeit von 0,1 sek.

Eingabemöglichkeit: 0 bis 250 sek..

RRLO - Skalierung unterer Punkt

Festlegung, welcher Anzeige-bzw. Regelwert dem 0 V, 0 mA oder 4 mA Ausgangssignal zugeordnet wird.

Eingabemöglichkeit: -999 bis 9999.

RINH (- Skalierung oberer Punkt

Festlegung, welcher Anzeige- bzw. Regelwert dem 10 V oder 20 mA Ausgangssignal zugeordnet wird.

Eingabemöglichkeit: -999 bis 9999.

3 - Zugriffsrechte (3-L[)

5P - Sollwert

Ermöglicht den Zugang zum Sollwert.

Einstellung	Funktionsbeschreibung
LOC	Zugriff gesperrt
HIdE	Zugriff im geschützten und
	ungeschützten Modus
d 15P	Zugriff im Anzeigemodus
dSPr	Nur Lesen im Anzeigemodus.
	Lesen/Eingabe im geschützten
	und ungeschützten Modus

IP - Ausgangsleistung

Ermöglicht den Zugang zur Ausgangsleistung.

Einstellung	Funktionsbeschreibung
LOC	Zugriff gesperrt
d 15P	Zugriff im Anzeigemodus
H IdE	Zugriff im geschützten und
	ungeschützten Modus

Pld - PID-Werte

Ermöglicht den Zugang zu den PID-Werten aus dem geschützten Modus.

Einstellung	Funktionsbeschreibung
LOC	Zugriff gesperrt
d 15P	Zugriff im Anzeigemodus
H IdE	Zugriff im geschützten und
	ungeschützten Modus



RL - Alarmwerte

Ermöglicht den Zugang zu den Alarmwerten.

Einstellung	Funktionsbeschreibung
LOC	Zugriff gesperrt
d 15P	Zugriff im Anzeigemodus
H IdE	Zugriff im geschützten und
	ungeschützten Modus

5P5L - Auswahl Sollwerte

Ermöglicht die Auswahl der Sollwerte

Einstellung	Funktionsbeschreibung		
LOC	Zugriff gesperrt		
H IdE	Zugriff im geschützten und		
	ungeschützten Modus		

5*Pr P* - Zugriff Rampe Sollwerte

Ermöglicht den Zugriff auf die Rampe.

Einstellung	Funktionsbeschreibung		
LOC	Zugriff gesperrt		
H IdE	Zugriff im geschützten und		
	ungeschützten Modus		

ErnF - Manuell/Automatik-Betrieb

Ermöglicht die Umschaltung von Manuellauf Automatik-Betrieb.

Einstellung	Funktionsbeschreibung		
LOC	Zugriff gesperrt		
HIdE	Zugriff im geschützten und		
	ungeschützten Modus		

EURE - Selbstoptimierung

Ermöglicht die Aktivierung der Selbstoptimierung

Einstellung	Funktionsbeschreibung		
LOC	Zugriff gesperrt		
HIdE	Zugriff im geschützten und		
	ungeschützten Modus		

RLr 5- Rückstellung der Alarme

Ermöglicht die Rückstellung der Alarme

Einstellung	Funktionsbeschreibung			
LOC	Zugriff gesperrt			
H IdE	Zugriff im geschützten und			
	ungeschützten Modus			

[odE-Passwort

Passwort, um vom geschützten in den ungeschützten Modus zu gelangen. 0 = keine Passwortabfrage.

Eingabemöglichkeit: -1 bis -125 (Zugriff auf

Programmiermodus). 1 bis 125 (Zugriff auf Programmiermodus und geschützten / ungeschützten Modus).

4 - Alarme (4- 8L)

Ret 1, Ret 2-Alarmfunktion

Wählen Sie die entsprechende Alarmfunktion für Alarm 1 bzw. Alarm 2.

Einstellung	Funktionsbeschreibung		
ΠΟΠΕ	Keine Alarmfunktion		
ЯЬН (Alarm bei Überschreitung		
	+1/2 Hysterese		
ЯЬГО	Alarm bei Unterschreitung		
	-1/2 Hysterese		
RuHl	Alarm bei Überschreitung		
RulO	Alarm bei Unterschreitung		
d-H (Alarm bei Abweichung über		
d-L0	Alarm bei Abweichung unter		
Ь- (П	Innenbandalarm		
6-0£	Außenbandalarm		
HERL	Alarm 1 als Heizausgang		
Eool	Alarm 2 als Kühlausgang		



Bild 7.2: Alarm bei Überschreitung



Bild 7.3: Alarm bei Unterschreitung











Bild 7.6: Innenbandalarm



Bild 7.7: Außenbandalarm



L it I, L it Z - Indikatoren für Alarm

Bei normaler Einstellung leuchtet der Indikator auf, wenn der Alarm 1 bzw. Alarm 2 geschaltet wird.

Eingabemöglichkeiten: nor oder rEu

r5t 1,r5t 2-Alarmrückstellung

Wählen Sie die entsprechende Rückstellart für Alarm 1 bzw. Alarm 2.

Einstellung	Funktionsbeschreibung			
LAFE	Alarm als Dauersignal,			
	Rückstellung nur manuell			
Ruto	Alarm als Grenzsignal,			
	Rückstellung automatisch			

516 1, 5162 - Standby

Standby nach Einschalten. Messwert muss erst aus Alarmregion fallen, bevor aktiv.

Einstellung	Funktionsbeschreibung		
YE S	Funktion aktiviert		
ΠΟ	Funktion deaktiviert		





RL 1, RL2 - Alarm-Grenzwerte

Geben Sie den Alarm-Grenzwert für den entprechenden Alarm ein. Bei Bandalarm sind nur positve Werte möglich.

Eingabemöglichkeit: -999 bis 9999.

RHY5 - Hysterese

Eine Hysterese verhindert ein "Flattern" des Ausgangs. Der Wert ist für beide Alarme gültig.

Eingabemöglichkeit: 0 bis 250.

5 - Kühlausgang (5 - 02) (Option)

[J[2-Schaltzykluszeit

Eine Eingabe von 0 schaltet den Kühlausgang aus.

Eingabemöglichkeit: 0,0 bis 250,0 s.

98/12 - Verhältnis zu Heizung

Dieser Parameter bestimmt das Verhältnis von Kühlausgang zu Heizung. **0,0** bewirkt ein Ein/Aus-Schaltverhalten des Kühlausgangs, wobei **db-2** die Schalthysterese bestimmt.

Eingabemöglichkeit: 0,0 bis 10,0

Beispiel: Bei einer Heizleistung von 10 kW und einer Kühlleistung von 5 kW wird das Verhältnis auf 2,0 eingestellt.

db - 2 - Überlappung oder Totband von Heizung/Kühlung

Positiver Wert = Totband. Negativer Wert = Überlappung. Wenn GAN2 = 0, bestimmt db2 die Hysterese für das Ein-/Ausschaltverhalten.

Eingabemöglichkeit: -999 bis 9999



Bild 7.10: Heizen/Kühlen-Funktion (db=0)



Bild 7.11: Heizen/Kühlen-Funktion (db>0)



Bild 7.12: Heizen/Kühlen-Funktion (db<0)

9 - Service (9-F5)

Einstellung	Funktionsbeschreibung			
66	Werkseinstellung wird			
	geladen			
77	2 x Eingabe hintereinander			
	setzt die Kalibrier-Werte auf			
	einen Grundwert zurück.			
	Danach können			
	Messabweichungen bis zu			
	+/- 10% auftreten.			

Achtung!

Aktivieren Sie die Kalibrierung nur, wenn in der Anzeige *E-CL* erscheint!

8 PID-Regelung

8.1 Proportionalband (ProP)

Als Proportionalband wird der Temperaturbereich bezeichnet, in dem die Ausgangsleistung von 0 % bis 100 % geregelt wird. Je nach Anforderung kann das Band um den Sollwert gelegt oder durch den manuellen Offset bzw. das Integralverhalten verschoben werden, um eine evtl. Nullabweichung auszugleichen. Das Proportionalband wird als Prozentwert des Eingangssensorbereichs ausgedrückt.

Beispiel:

Einem Thermoelement vom Typ T mit einem Temperaturbereich von -200 bis +400 °C (also 600 °C) wird ein Proportionalband von 5 % zugeordnet. Das entspricht einem Band von 600 °C x 0.05 = 30 °C.



Bild 8.1: Proportionalband

Das Proportionalband sollte verwendet werden, um bei einer Störung die optimale Reaktion zu erhalten, während das Überschwingen minimal bleibt. Ein niedriges Proportionalband erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit des Reglers auf Kosten der Stabilität (Überschwingen). Der Ausgang schwingt um den Sollwert. Ein hohes Proportionalband führt zu einem "trägen" Reaktionsverhalten des Reglers. Ein Proportionalband von 0,0 % bewirkt ein Ein-/Ausschaltverhalten (siehe Kapitel 9: 2-Punkt/3-Punkt-Regelung).

8.2 Integralzeit (Intt)

Die Intergralzeit wird in Sekunden angegeben. Sie bestimmt die Zeit, bei konstanter Regelabweichung, nach der der ausschließlich vom Integralanteil verursachte Ausgangswert dem Ausgangswert entspricht, der vom proportionalen Anteil verursachtwurde.

Das Integralverhalten ändert den Ausgangswert so. daß der Prozeßwert dem Sollwert angeglichen wird. Eine zu kurze Integralzeit verhindert eine Reaktion auf einen neuen Sollwert. Es kommt zu einer Überkompensation und damit zu einem instabilen Prozeß. Eine große Integrationszeit führt zu einer trägen Reaktion auf eine konstante Regelabweichung. Die Integration kann ausgeschaltet werden, indem lnEE = 0eingegeben wird, wobei der letzte integrale Ausgangswert beibehalten bleibt. Bei inaktiver Integration kann der Ausgangleistungs-Offset (DPDF) so geändert werden, daß eine bleibende Regelabweichung vermieden wird.



Bild 8.2: Integralzeit

8.3 Differentialzeit (dErt)

Die Differentialzeit wird in Sekunden angegeben. Sie bestimmt die Zeit, bei linearsteigender Regelabweichung, nach der der ausschließlich vom Differentialanteil verursachte Ausgangswert dem Ausgangswert entspricht, der vom proportionalen Anteil verursacht wurde.

Das Differentialverhalten verkürzt die Reaktionszeit und stabilisiert den Prozeß. Eine lange Differentialzeit stabilisiert zwar den Prozeß, sie kann aber unter Umständen zu Schwankungen führen. Keine oder eine zu kurze Differentialzeit bewirkt eine Instabilität mit großer Überschwingweite. Das Differentialverhalten wird durch dEr t = 0ausgeschaltet.





8.4 Ausgangsleistungs-Offset (DPDF)

Falls die Integralzeit auf Null gesetzt wurde, kann es erforderlich sein, die Ausgangsleistung zu ändern, um eine konstante Regelabweichung zu verhindern. Der Parameter zur Einstellung des Ausgangsleistungs-Offset erscheint im ungeschützten Modus, wenn lntt = 0 ist. Wird später das Integralverhalten eingeschaltet, bleibt der vorherige Ausgangsleistungs-Offset bestehen.

8.5 PID-Anpassung

Um die PID-Parameter und damit den Regelvorgang zu optimieren, ist ein Meßwert-Schreiber erforderlich. Der Prozeß kann dann stufenweise verändert werden. Bild 8.4 zeigt typische Kurven in Bezug auf die einzelnen Parameter.



Bild 8.4: Typische Sprungantworten



Bild 8.5: Extreme Prozeßreaktionen

9 2-Punkt/3-Punkt-Regelung (Ein/Ausschaltverhalten)

Der Regler arbeitet als 2-Punkt-Regler, indem das Proportionalband auf 0,0 % gesetzt wird. Die An/Aus-Hysterese (*LHYS*) verhindert ein "Flattern" des Ausgangs um den Sollwert. Bei Anwendungen mit Heizund Kühlausgang kann der Kühlausgang ebenfalls als 2-Punkt-Regler agieren, indem *BRII2* = 0,0 % (Verhältnis zu Heizung) gesetzt wird. Hierbei bestimmt dann der Parameter *db-2* die Hysterese für das Ein-/Ausschaltverhalten.

Über die Regelrichtung (**DPRL**) kann die Regelschaltphase umgekehrt werden (siehe Bild 9.1 und 9.2). Eine 2-Punkt-Regelung ist m e i s t d u r c h s t a r k e Temperaturschwankungen um den Sollwert gekennzeichnet. Große Hysteresen vergrößern zusätzlich die Schwankungen. Sie ist nur zu empfehlen, wenn dauerhafte Schwankungen keinen Einfluß auf den Prozeß haben.



Bild 9.1: 3-Punkt-Regelung



Bild 9.2: 2-Punkt-Regelung

10 Optimierung der PID-Werte

10.1 Selbstoptimierung

Die Selbstoptimierung wird vom Bediener ausgelöst. Der Regler bestimmt aufgrund der Prozeßeigenschaften automatisch die optimalen PID-Einstellungen. Während der Selbstoptimierung kann das System zeitweise zu schwingen beginnen, da die Ausgangsleistung mehrmals von 0 bis 100 % geregelt wird. Der Regler wertet die Systemschwingungen aus und stellt die PID-Werte optimal ein.

Vor dem Starten der Selbstoptimierung muß der Regler vollständig konfiguriert sein. Insbesondere müssen Regel-Hysterese ([HY5) und die Selbstoptimierungsbedämpfung (Lcod) eingestellt sein. Folgende Parameter werden durch die Selbstoptimierung bestimmt:

- Proportionalband (**ProP**)
- Integralzeit (Intt)
- Differentialzeit (dÉrt)
- Digitaler Filter (FLEr)
- Bedämpfung (DPdP)



Bild 10.1: Selbstoptimierungsbedämpfung

Vermeiden Sie während der Selbstoptimierung externe Störungen, da diese Einfluß auf die Optimierung haben.

Starten der Selbstoptimierung

- Selbstoptimierung unter 3"-Zugriffsrechte (3-LL)" freigeben.(Funktion ist in der Werkseinstellung bereits freigegeben (H IdE)
- 2. Anzeigemodus aufrufen.
- 3. -Taste 3 s drücken um in den ungeschützten Modus zu gelangen
- 4. EUNE mit -Taste auswählen
- 5. ¥E5 anwählen und 🔄 Taste drücken.

Die Selbstoptimierung beginnt. (Siehe Bild 10.2)

Abbrechen der Selbstoptimierung (Alte PID-Werte bleiben erhalten)

Α

- Taste 3 s drücken um in den ungeschützten Modus zu gelangen
- 2. LURE mit . Taste auswählen
- 3. 📶 anwählen und 💽 Taste drücken.

Die Selbstoptimierung ist abgebrochen.

в

Abbruch der Selbstoptimierung, indem der Regler von der Spannungsversorgung genommen wird.



Bild 10.2: Selbstoptimierung

10.2 Manuelle Optimierung

Statt der Selbstoptimierung kann auch eine manuelle Optimierung der Reglerdaten vorgenommen werden. In diesem Abschnitt wird eine mögliche Methode zur Bestimmung der PID-Regelkonstanten vorgestellt. Sie basiert auf der Ziegler-Nichols-Methode (geschlossene Schleife). Bei dieser Methode werden Schwingungen in den Prozeß induziert. Deshalb sollte bei schwingungsempfindlichen Systemen eine andere Methode zur Optimierung gewählt werden.

Vorgehensweise:

- 1. Schreiber anschließen und Schreibgeschwindigkeit auf Prozeß abstimmen.
- 2. Regler auf Automatik-Betrieb stellen.
- 3. Proportionalband auf 999,9 % einstellen.
- 4. Integral- und Differentialzeit auf 0 stellen.
- Proportionalband verringern, bis der Prozeßwert gerade anfängt zu schwingen (Reaktionszeit beachten). Proportionalband so einstellen, das eine gleichmäßige Schwingung vorliegt.
- 6. Spitze-Spitze-Wert der Schwingung (a) und die Periodendauer (T) notieren.

Die PID-Parameter errechnen sich dann wie folgt:

Parameter	schnelle Reaktion	gedämpfte Reaktion	langsame Reaktion
Proportional-	<u>200 x a</u>	400 x a	600 x a
band	Bereich	Bereich	Bereich
Integral- zeit	1 x T	2 x T	3 x T
Differential- zeit	$\frac{T}{40}$	<u>Т</u> 30	$\frac{T}{20}$





Bild II.1: Manuelle Optimierung

Anhang

I Anleitung zur Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Fe	hlerbehebung
		-	
Keine Anzeige	1. keine Spannungs-	1.	Spannung
	versorgung		anlegen
	2. Spannungsvers.	2.	Versorgung
	Zu niedrig	2	pruten Vorkoholung prü
	s. schlechte ver-	э.	fon
	4 Flektronik-Fin-	4	Montage prüfen
	schub sitzt lose		
	im Gehäuse		
Indikatoren	1. Falsche	1.	Parameter Setup
leuchten nicht	Parameter		pruten
		a.	(Selbsttest)
E-E2	1. Interne Störung	1.	Gerät
in Anzeige	5		auswechseln
Ŭ	2. Verlust der Setup-	2.	Aktuellen Modus
	Parameter durch		mit F1 verlassen,
	elektromag-		alle Parameter
	netische Störung		prüfen
		a.	elektromagn. Stor-
F-T1	1 Verlust der Sen-	1	Aktuellen Modus
in Anzeiae	sorparameter		mit F1 verlassen.
		a.	Kalibrierung
			prüfen / Code 77
4444 oder - 444	1. Anzeige über	1.	Auflösung 1 ° ein-
in Anzeige	999,9 oder unter		stellen.
	-99,9	a.	Temperatur-
	2 Defekter oder	2	Kalibrierung Cold-
	kalibrierter Cold-	۷.	Junction prüfen
	Junction-Kreis		ounouon proton
	3. Verlust der Setup-	3.	Setup-Parameter
	Parameter		prüfen
	4. Interne Störung	4.	Kalibrierung
преп	1 Sonsor nicht	1	pruten Sonsor
in Anzeige	angeschlossen		anschließen
(nur T16)	2. Sensor defekt	2.	Sensor aus-
` ´			wechseln
	Klemmen be-	3.	Anschlüsse prüfen
	schadigt		Drama@narrates
	4. Prozeisiemperatur	4.	prüfen
5E05	1 Fingangssignal	1	Findandssignal
in Anzeige	ausserhalb Spezi.		prüfen
(nur P16)	2. Eingangssignal	2.	Verkabelung
	verpolt		überprüfen
	3.Signalgeber defekt	3.	Signalgeber
	4 Interner Febler	4	austauschen
01.01	1 Temperatur über	4.	Sensor für höhere
in Anzeige	Sensorbereich		Temperaturen ver-
			wenden
	2. zu hohe	2.	Temperatur
	Temperatur	~	verringern
	3. verlust der Setup-	3.	Setup pruten
ULUL	1. Temperatur unter	1	Sensor für nied-
in Anzeige	Sensorbereich		rigere Tempera-
Ŭ			turen verwenden
	2. zu niedrige	2.	Temperatur
	Temperatur	~	erhöhen
	3. Verlust der Setup-	3.	Setup prüfen
	Parameter		

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
5hrt in Anzeige (nur T16)	1. Pt100 kurzge- schlossen	 Verkabelung prüfen Sensor aus- wechseln
Anzeige nicht stabil oder träge	 Falsche PID- Werte Sensor falsch plaziert 	 Vgl. Kapitel PID-Regelung Plazierung des Sensors prüfen
Ausgänge arbeiten nicht	 Falsche Verka- belung Falsches Aus- gangsmodul Ausgangsmodul defekt 	 Verkabelung prüfen Ausgangsmodul prüfen Ausgangsmodul prüfen oder aus- wechseln
Regler sperrt oder stellt zurück	 Elekromag- netische Störung Regler defekt 	 Entstörglieder einsetzen Regler aus- wechslen

II Wartung und Plflege

Das Gerät braucht bei sachgerechter Verwendung und Behandlung nicht gewartet werden.

Zur Reinigung des Displays nur weiche Tücher mit etwas Seifenwasser bzw. mildem Hausspülmittel verwenden.

Scharfe Putz- und Lösungsmittel vermeiden!



III Spezifikationen

Anzeige: Istwert: 4-stellige, 7,6 mm hohe rote LED.

Information: 4-stellige, 5,1 mm hohe grüne LED für Sollwert, % Ausgangsleistung, Abweichung, Einheit °F oder °C.

Betriebs- und Fehlermeldungen:

"OLOL" bei Bereichsüberschreitung.

"ULUL" bei Bereichsunterschreitung.

"DPER" bei Kabelbruch oder kein Sensor angeschlossen (T16).

"5Hr E" bei Kurzschluß (Pt100, T16)

"5Ens" bei Bereichsüberschreitung (P16).

"*dddd*" bei Anzeigenbereichsüberschreitung.

"-ddd" bei Anzeigenbereichsunterschreitung.

6 LED's informieren über wichtige Zustände: %PW Info-Anzeige zeigt: % des

- Ausgangs.
- **R** Info-Anzeige Rampe ist aktiv
- MAN blinkt, wenn Regler im Handbetrieb ist.
- 01 Regelausgang 1 ist aktiv.
- O2 Regelausgang 2 ist aktiv
- A1 Alarm 1 schaltet.
- A2 Alarm 2 schaltet.
- °C, °F Temperatur Einheit (nur T16)
- % Prozent Anzeige (nur P16)

Tasten:

- schaltet die Info-Anzeige um.

- Auf-/Ab-Taste f
 ür das Ändern von Werten.
 - Programmiertaste.

Eingang:

T16 :

einstellbar für Thermoelemente Typ S,T,J,N,K,E,R,B. Impedanz: 20 MOhm, Leitungswiderstandseffekt: 0,25 μV/Ohm. Vergleichsstelle: intern, kleiner als +/-1 °C

oder Pt 100 (2 oder 3 Draht, 100 Ohm Platin, Alpha= 0,00385 (IEC 751) oder Alpha= 0,0039162) oder PT 120 (2 oder 3Draht, 120 Ohm Nickel, Alpha 0,00672) Versorgung: typ. 150 μA, max. Leitungswiderstand: 15 Ohm pro Leitung

oder -5 bis 56 mV oder 0,0 bis 320,0 Ohm.

Auflösung : 1 oder 0,1 °C

P16:

einstellbar für 0 -10 VDC (Auflösung : 10 mV ; Genauigkeit : 0,30% des Ablesewert + 0,03V ; 1MOhm Impedanz ; max. Eingangsspannung : 50 V)

oder 0-20 mA DC (Auflösung : 10 μA ; Genauigkeit : 0,30% des Anzeigewert + 0,04mA ; 10 Ohm Impedanz ; max. Eingangsstrom : 100 mA

P/T16 : Messzyklus: 100 ms Reaktionszeit: typ. 300 ms, max. 400 ms.

Störsignalunterdrückung NMR: 40 dB bei 50/60 Hz.

Gleichtaktunterdrückung CMR: 120 dB bei 60 Hz.

Schutz: AC-Versorgung und Relaiskontakte zu allen anderen Ein-/ Ausgängen: 300 VDC (2300 VDC für 1 min.). Sensoreingang zu Analogausgang: 50 VDC (500 VDC für 1 min.). DC-Versorgung zu Anlogausgang und Sensoreingang: 50 VDC (500 VDC für 1 min.) **Benutzereingang:** Interner pull-up zu +7V (1MOhm). Hysterese: V_{Iov}: 0,6 V, V_{Ioin}: 1,5 V (max. 35 V).

Reaktionszeit: max. 120 ms. Alternativ einstellbare Funktionen

Regel/Alarmausgänge:

Relaiskontakt: 3 Abei 250 VAC oder 30 VDC (Wirklast). 100000 Schaltzyklen bei max. Last.

SSR-Treiberausgang: 45 mA bei 4 $V_{\mbox{\scriptsize min}}, 7 \mbox{ V}$ (Nennspannung).

Programmierung: Über 4 Fronttasten wird das Gerät kapitelweise programmiert.

Bedienung: Die Funktionen können selektiv gesperrt werden, um dem Bediener die für seine Anwendung optimale Bedienoberfläche gestalten zu können. Mit Hilfe von Handbetrieb, Eingabebeschränkung, Selbstoptimierung und einer übersichtlichen Front ist sie sehr einfach.

Datensicherung: EEPROM mind. 10 Jahre.

Spannungsversorgung:

85 - 265 VAC, 48-62 Hz, 8 VA oder 18-36VDC 4W / 24VAC 50/60Hz 7VA

Schutzart: Von vorne strahlwasserfest und staubdicht IP 65.

Gehäuse: Flamm- und kratzfester schwarzer Kunststoff. Rückseite wird an Schalttafel montiert, Frontseite kann herausgezogen werden. Geräte können direkt aneinander montiert werden. Abmessungen: B 50 x H 50 x T 106 mm. Schalttafelausschnitt DIN B 45 x H 45 mm. Befestigung über Befestigungsrahmen mit Klemmschrauben.

Anschluss: über Schraubklemmen.

Umgebungstemperatur:

Betrieb: 0...+50 °C, Lager: -40...+80 °C.

Gewicht: ca.179 g.

Lieferumfang: Gerät, Befestigungsmaterial, Dichtung, Betriebsanleitung.

Zubehör: Solid-State-Relais: Wird an den SSR-Treiberausgang angeschlossen und schaltet 50 bis 280 VAC (nominal 240 VAC) bei max. 45 A (35 A bei Umgebungstemperatur = 50 °C). Abmessungen: B 140 x H 120 x T 66 mm (incl. Kühlkörper).

Hersteller: Red Lion Controls, USA.

IV Bestellhinweise

R.,

Тур	Ausgänge	Alarm 2 Benutzerausgang	Bestellnummer 18-36 VDC/24 VAC	Bestellnummer 85 -250 VAC
T16	Relais Relais Logik/SSR Logik/SSR Analogausgang	Ja Ja Ja	T1610010 T1611110 T1620010 T1621110 T1641110	T1610000 T1611100 T1620000 T1621100 T1641100
P16	Relais Relais Logik/SSR Logik/SSR Analogausgang	Ja Ja Ja	P1610010 P1611110 P1620010 P1621110 P1641110	P1610000 P1611100 P1620000 P1621100 P1641100
Zubehör Programmierkit (Software + Kabel für T16/P16) SSR - Relais SSR - Relais				TP16KIT2 RLY50000 RLY60000

PID-Regler T16 & P16





Dieses Dokument ist Eigentum der Fa. Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co.KG. Das Kopieren und die Vervielfältigung, auch auszugsweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung verboten. Inhalte der vorliegenden Dokumentation beziehen sich auf das dort beschriebene Gerät. Alle technischen Inhalte innerhalb dieses Dokuments können ohne vorherige Benachrichtigung modifiziert werden. Der Inhalt des Dokuments ist Inhalt einer wiederkehrenden Revision.