

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG Industriestr. 7, D-65366 Geisenheim Fon: 0 67 22 / 99 65 -20 Fax: 0 67 22 / 99 65 -78 E-Mail: wp@wachendorff.de www.wachendorff-prozesstechnik.de

# Technical Note 0301 Gateway PROFIBUS Master/ Ethernet/IP HD67593-A1



## Anbindung an eine Rockwell-Steuerung

Stand: 18.08.2015



## Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Hinweise	3
2. Konfiguration des Gateways PROFIBUS Master/ Ethernet/IP Gateway	4
2.1 Betriebarten des HD67593-A1 Gateway	4
2.2 Die LEDs des Gateways	5
3. Erstellen einer Konfiguration mit der Software SW67593	7
4. Konfiguration des Gateways für Rockwellsteuerungen	13
4.1 Anlegen eines Ethernet Moduls	
5. Copyright	14
6. Erweiterter Haftungsausschluß	14
-	



## 1. Allgemeine Hinweise

Diese Technical Note dient allen, die sich im Umgang mit dem Wachendorff Gateway HD67593-A1 an eine Rockwell-Steuerung beschäftigen.

In dieser Technical Note werden Informationen bezüglich der Anbindung des Gateways an eine Rockwell-Steuerung beschrieben. Ebenso werden diverse Fragen und Hintergründe beleuchtet.

Diese Technical Note dient als Beispiel einer funktionierenden Anwendung. Eine Haftung ist für Sach- und Rechtsmängel dieser Dokumentation, insbesondere für deren Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder Verwendbarkeit – außer bei Vorsatz oder Arglist – ausgeschlossen.

Die hier verwendeten Links und Bilder zur Konfiguration des Gateways und der Rockwell-Steuerung dienen lediglich als Beispiel. Wachendorff haftet nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben. Diese Links und Bilder sollen Ihnen lediglich eine Hilfestellung geben, wie die gewünschte Anbindung des Gateways funktionieren kann.

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in der Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.



## 2. Konfiguration des Gateways PROFIBUS Master/ Ethernet/IP Gateway.

Die folgende Anleitung basiert auf dem Original von ADFweb.com.

Gerät: HD67593-A1

Download: MN67593\_ENG.pdf

Für die Konfiguration wird das Softwaretool SW67593 verwendet.

Download: <u>SW67593</u> oder im Softwarearchiv unter ADFweb.com

## 2.1 Betriebarten des HD67593-A1 Gateway

Das Gateway kann über den DIP-Schalter 2 auf der Unterseite des Geräts zwischen dem RUN" ("off") und dem "Boot" ("on") Modus umgeschaltet werden. DIP-Schalter 1 ist immer auf "on".

Das Gerät besitzt zwei Betriebsarten, die von der Position des DIP2 des "DIP-Schalter A" abhängen:

- DIP-Schalter 2, Position OFF (Werkseinstellung): RUN-Modus (Standard Betriebsart).
- DIP-Schalter 2, Position **ON**: Boot-Modus, Übertragen des Projektes und/oder der Firmware.





Achtung:

Um im RUN-Modus zu arbeiten, muss der DIP1 des 'DIP-Switch A' in der **ON** Position sein.

Eine neue Betriebsart wird erst nach einem Neustart des Gerätes übernommen.

Der Bootbetrieb dient der Konfiguration. In diesem Modus blinken alle LEDs schnell. Das Gateway ist dann unter der IP 192.168.2.205 und Subnet-Maske 255.255.255.0 zu erreichen.

Für eine sichere Funktion der Software, W-LAN ausschalten!

Im Normalbetrieb verhält sich das Gateway wie in der Konfiguration eingestellt und ist über die entsprechende IP zu erreichen.



## 2.2 Die LEDs des Gateways



#### LED1: Grün, Power

#### Im RUN-Modus:

ON: Spannungsversorgung liegt an OFF: Spannungsversorgung liegt nicht an.

#### LED2: Grün, Geräte Status

Im RUN-Modus: Blinkt langsam

#### **Boot-Modus:**

ON: Spannungsversorgung liegt an OFF: Spannungsversorgung liegt nicht an

### **Boot-Modus:**

Schnell blinkend: Beim Starten des Gateways. Langsam blinkend(~0.5Hz): Update Vorgang läuft, Spannungsversorgung liegt an.

#### LED3: Gelb, Profibus Kommunikation

Im RUN-Modus: Blinkt schnell: Profibus Kommunikation mit Slaves vorhanden. OFF: Keine Profibus Kommunikation mit Slaves vorhanden.

#### Boot-Modus: Schnell blinkend: Beim Starten des Gateways. Langsam blinkend(~0.5Hz): Update Vorgang läuft, Spannungsversorgung liegt an.

#### LED4: Rot, Profibus Fehler

Im RUN-Modus: ON: Profibus Kommunikationsfehler

#### Boot-Modus:

Schnell blinkend: Beim Starten des Gateways. Langsam blinkend(~0.5Hz): Update Vorgang läuft, Spannungsversorgung liegt an.



## LED5: Grün, Ethernet 1 Tx

Im RUN-Modus: Blinkt: Bei einer Ethernet Kommunikation.

**Boot-Modus:** 

Schnell blinkend: Beim Starten des Gateways. Langsam blinkend(~0.5Hz): Update Vorgang läuft, Spannungsversorgung liegt an.

LED6: Grün , Ethernet 2 Tx

Im RUN-Modus: Blinkt: Bei einer Ethernet Kommunikation.

## **Boot-Modus:**

Schnell blinkend: Beim Starten des Gateways. Langsam blinkend(~0.5Hz): Update Vorgang läuft, Spannungsversorgung liegt an.



## 3. Erstellen einer Konfiguration mit der Software SW67593

Nach der Installation der Software SW67593 öffnen Sie die Software über das Windows-Starticon:



Nun erscheint das Hauptfenster:

ADFweb.com	- Configurator SW67593 - Etherl	Net/IP / PROFIBUS Master	
	67593 /IP / PROFIBUS Master - Co	onverter	
Begin	Opened Configuration of the \Example1	Converter :	
Step 1	New Configuration	Dpen Configuration	
Step 2	Set Communication	Ping Device	
Step 3	PROFIBUS Network		
Step 4	Define Offset	]	
Step 5	💥 Update Device		www.ADFweb.com

Über "New Configuration" kann eine neue Konfiguration hinzugefügt werden.

Über "Open Configuration" kann eine bestehende Konfigurationsdatei geöffnet werden.

## Achtung: Alle in der Konfiguration gemachten Änderungen werden sofort gespeichert!



Über "Set Communication" öffnen Sie das "Set Communication"-Fenster Menü. Hier können alle Kommunikationseinstellungen des Gateways vorgenommen und eingestellt werden.

ROFIBUS		5	
ID Dev.	1		
Baudrate	1.5M		•
IP ADDRE	ss	2.6	
192	. 168	. 2	. 205
SUBNET M	ask		
255	. 255	. 255	. 0
GATEW	AY		
192	. 168	. 0	.1
Port	44818		
Number B	yte IN	500	
Number B	vte OUT	500	



Über das Feld "PROFIBUS Network" haben Sie die Möglichkeit die Profibus-Slaves hinzuzufügen und die Konfiguration für diese vorzunehmen.



Links werden die Slaves und die Konfiguration angezeigt. Rechts können die Slaves hinzugefügt, bearbeitet und entfernt werden.



Über das Feld "Add Slaves PROFIBUS" kann eine GSD-Datei ausgewählt werden. Es öffnet sich ein weiteres Fenster:

PROFIBUS Device										<b>—</b>
ID Slave PROFIBUS										
Module Selection User Parame	eters Module	Parameters	Сара	bilities	Options					
Model Name = "Prof_HET_12_04" Vendor Name = "Hetronic GmbH" Ident Number = 0xAFFE								<b>S</b>	end in B	roadcast
Prm Data Len = 0 Prm Data =										
Use modules configuration readed	from device									
Select Modules			<b>† †</b>	2	Availab	le modules				
Slot Name	Input Output	Module Prm I	IAdd OA	dd	Name			Input	Output	Module Prm
1 12 Byte In, 4 Byte Out	12 4	No			12 Byte	In, 4 Byte Ou	t	12	4	No
Maximum Value:	I/O in use:	Mar	nual Mod	ule 🛓	Configu	ration Data				
Max Input -1 Max Output -1 Max Data -1 Max Modules 1	Input 12 Output 4				00 01	02 03 04	05 06 07	08 09	0A 0B	OC OD OE OF
🗸 ОК 🔀 Сапсе	el									

Oben links muss die Profibusadresse des Slaves eingegeben werden.

Rechts ist eine Liste der Ein- und Ausgänge zu sehen. Sie können ausgewählt und mit den Symbolen in der Mitte der linken Liste hinzugefügt werden.

Die hinzugefügten Module werden über den Profibus adressiert und abgefragt. Durch einen Haken bei "Use modules configuration readed from device" kann die Konfiguration

auch automatisch gelesen werden. Über "OK" wird die Konfiguration übernommen.

"Define Offset" öffnet ein Menü, in dem die Bytes, die vom Profibus kommen, auf die Ethernet/IP – Adressen gemappt werden. Alle Bytes, die über Ethernet verwendet werden sollen, müssen hier einer Bytenummer zugewiesen werden.

Nicht verwendete Bytes können auf "None" gesetzt werden. Sie werden bei der Übertragung nicht berücksichtigt.



Abschließend kann über "Update Device" die Konfiguration in das Gateway übertragen werden.

Insert the IP Addr	ress of H	ID67593	
192 168	2	205	
Check the Connec	ction the	e device	
Check the Connec Ping	ction the	e device	

Hierzu muss die IP-Adresse des Gateways bekannt sein und eingegeben werden.

Über "Ping" wird die Erreichbarkeit geprüft und wenn "Device Found!" angezeigt wird, kann die Übertragung gestartet werden.

Firmware	
🗹 Read Firmware when finish	
Project	
📝 Read Project when finish	

Es öffnet sich ein Dialog, indem ausgewählt werden kann, was geladen wird.

Für Neugeräte oder einer neuen Version der Kofigurationssoftware, muss immer die Firmware aktualisiert werden.

Ansonsten ist das Laden des Projektes ausreichend.

Mit "Execute update Firmware" wird der Vorgang gestartet,

SW67593 Ethernet Update	×
INIT : Waiting	Ver. 1.002
FIRMWARE : Waiting	
PROJECT : Waiting	

Und mit grünem "OK" quittiert.



SW67593 Ethernet Update	×
INIT : PROTECTION	Ver. 1.001
FIRMWARE : PROTECTION	
PROJECT : PROTECTION	

Wird in Rot "Protection" angezeigt ist der Vorgang fehlgeschlagen.



#### Warnung:

Wenn die Meldung(en) PROTECTION erscheint, kontrollieren sie bitte folgendes bevor Sie den technischen Support anfragen:

- Wiederholen Sie den kompletten Update Vorgang.
- Starten Sie den PC neu.
- Versuchen Sie es mit einem anderen PC
- Wenn Sie das Programm innerhalb einer "Virtuellen Maschine" verwenden, versuchen Sie, es im Hauptbetriebssystem zu verwenden.
- Wenn Sie Windows 7, Vista oder Windows 8 verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die "Administratorrechte" haben.
- Achten Sie auf die Firewall Einstellungen. (ggfs. zu Testzwecken deaktivieren)
- Kontrollieren Sie die LAN Einstellungen.
- Deaktivieren Sie zu Testzwecken ihren Virenschutz.

Nach dem Stromlos machen, und dem Umschalten des DIP-Schalters 2, ist das Gateway im Konfigurationsmodus.



## 4. Konfiguration des Gateways für Rockwell-Steuerungen

Auch die Nachfolgende Beschreibung der Kopplung des Gateways mit einer Rockwell-Steuerung ist der originalen Bedienungsanleitung entnommen und erfolgreich geprüft.

Im Folgenden sind die Schritte und Optionen erläutert.

## 4.1 Anlegen eines Ethernet Moduls



Im Projekt in dem die Rockwell-Steuerung programmiert wird, ist ein neuer Ethernet Teilnehmer als "Ethernet – Modul" anzulegen.



Type: Vendor Parent:	ETHEFINET-MODULE Generic Ethen Allen-Bladley LocaENB	et Module				
Name: Description	HD67593	Connection Pass	Assembly	-		
	2	Input	Initance: 101	500 C		(9-64)
	2	Output:	100	500		(9-64)
Addess //	E Data - SINT w foot Name	Configuration	3	0	•	(9-64)
O Hout Na	ess: 192 . 168 . 1 . 109	Shina Input Shina Output				

In den Einstellungen ist dem Gerät ein Namen zuzuweisen. Darunter werden die Tags im Projekt zu finden sein. Die IP, die zuvor bei der Konfiguration vergeben wurde, ist hier ebenfalls einzutragen.

Für den Datentyp ist "Data –SINT" auszuwählen.

Auf der rechten Seite sind für die Eingangsdaten eine Assembly Instanz mit dem Wert 101 zu wählen und bei Size die im Gateway konfigurierte Größe der Eingangsdaten in Bytes, die über Ethernet gemappt werden.

Für die Ausgänge wird die 100 als Assembly gewählt und ebenfalls die Größe in Bytes.

Für die Konfiguration muss Assembly 3 und eine Größe 0 eingestellt werden.

Mit einer Bestätigung auf [OK] werden die Controllertags angelegt, über die die Daten verfügbar sind.

## 5. Copyright

Dieses Dokument ist Eigentum der Fa. Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG. Das Kopieren und die Vervielfältigung sind ohne vorherige Genehmigung verboten. Inhalte der vorliegenden Dokumentation beziehen sich auf das dort beschriebene Gerät bzw. die beschriebene Produktgruppe.

### 6. Erweiterter Haftungsausschluß

Alle technischen Inhalte innerhalb dieses Dokuments können ohne vorherige Benachrichtigung modifiziert werden. Der Inhalt des Dokuments ist Inhalt einer wiederkehrenden Revision. Bei Verlusten durch Feuer, Erdbeben, Eingriffe durch Dritte oder anderen Unfällen, oder bei absichtlichem oder versehentlichem Missbrauch oder falscher Verwendung, oder Verwendung unter unnormalen Bedingungen werden Reparaturen dem Benutzer in Rechnung gestellt. Wachendorff Prozesstechnik ist nicht haftbar für versehentlichen Verlust durch Verwendung oder Nichtverwendung dieses Produkts, wie etwa Verlust von Geschäftserträgen. Wachendorff Prozesstechnik haftet nicht für Folgen einer sachwidrigen Verwendung.