- Wenn Teile des Gerätes lose oder locker sind
- Wenn die Verbindungsleitungen sichtbare Schäden aufweisen

Hinweise: Download der Software und Bedienungsanleitung

Die aktuelle Software, sofern notwendig, zum Erstellen der Projektierung und für den Transfer in das Gerät steht im Internet zum Download zur Verfügung.

Die Software und die Bedienungsanleitung finden Sie im Downloadbereich der Produktgruppe und/oder im Downloadbereich des Produktes.

WACHENDORFF

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 78
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

© Copyright by Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Stand 01/2023

Sicherheitshinweise

Sehr geehrte Kundschaft!

Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung ein Produkt unseres Hauses einzusetzen und gratulieren Ihnen zu diesem Entschluss.

Die Geräte aus unserem Haus können vor Ort für zahlreiche unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden. Damit Sie die Funktionsvielfalt dieses Gerätes für sich optimal nutzen können, bitten wir Sie, alle folgenden Hinweise zu beachten.

Die Betriebsanleitung des Gerätes wendet sich an technisch qualifiziertes Personal, das über entsprechende Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektrotechnik verfügt.

Die genaue Information über alle in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Warnungen sowie deren einwandfreie technische Umsetzung sind Vorraussetzung für die gefahrlose Installation, die Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb und die Instandhaltung von Wachendorff Geräten. Dazu ist es unbedingt erforderlich, dass alle Maßnahmen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und muss den Nutzenden ausgehändigt und sorgfältig aufbewahrt

werden. Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Nichtbeachtung kann Verletzungen an Personen und/oder Beschädigungen am Gerät zur Folge haben. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und richtig sind. Das Recht auf Änderungen der Informationen bleibt jedoch vorbehalten.

Mit dem Anschluss und der Inbetriebnahme des Gerätes akzeptieren Sie die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG.
Weiterhin akzeptieren Sie, dass die darin beschriebenen Angaben ohne Gewähr sind.

Sicherheitshinweise

Wachendorff Geräte dürfen nur gemäß den in der Betriebsanleitung beschriebenen Einsatzfällen betrieben werden. Einbaugeräte dürfen nur im sachgemäßen Einbau betrieben werden.

Verwendungszweck

Die Geräte von Wachendorff dienen zur Anzeige, Verarbeitung und Steuerung oder Regelung von Prozessen. Sie dürfen nicht als alleiniges Mittel zur Abwendung gefährlicher Zustände an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden.

Achtung!
Das Gerät enthält ESD gefährdete Bauteile. Achten Sie beim Anschließen auf Erdung von Personal und Arbeitsplatz!

Achten Sie auf die angebenen Spannungsbereiche und die Polarität auf dem Typenschild!
Für die Verdrahtung sollten flexible Litzen mit Aderendhülsen benutzt werden! Die Spannungsversorgung ist vor den Installationsarbeiten unbedingt frei zu schalten!
Anschluss und Änderungen dürfen nur durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal ausgeführt werden!
Geräte von Wachendorff müssen unter Einhaltung der relevanten DIN- und VDE-Normen installiert und angeschlossen werden!
Bei Verwendung von Wachendorff-Anzeigen die Sie mit einer Wechselspannung versorgen und/oder die Anzeigen induktiven Lasten ausgesetzt sind, nutzen Sie einen Netzfilter / Entstörfilter um die CE-Konformität stets einzuhalten.

Hinweise zu Störungen, Instandhaltung und Reparatur

Die Geräte enthalten keine Teile, die gewartet werden müssen, außer wenn dies in der entsprechenden Bedienungsanleitung ausdrücklich erwähnt wird. Ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb des Gerätes nicht mehr möglich ist, so ist es unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.
Dies trifft insbesondere zu:

- Wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist
- Wenn das Gerät nicht mehr im vollen Umfang funktionsfähig ist