

Technical Note Nr. 019371/72/73

Übertragen eines CODESYS V3 Projekts über eine VPN- Verbindung auf die SPS NA9371/72/73



Stand: 29.06.2016

Version: 1.0

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Hinweise	3
2. Vorab erforderliche Einstellungen	3
3. VPN-Verbindung starten.....	3
4. CODESYS Kommunikationseinstellungen	4
5. Projektierung übertragen	5
6. Hinweis auf weitere Dokumentation.....	6
7. Copyright	7
8. Erweiterter Haftungsausschluß	7
9. Kundenservice und Technischer Support.....	7

1. Allgemeine Hinweise

Diese Technical Note dient allen, die ein SPS-Programm über eine VPN-Verbindung übertragen möchten.

In dieser Technical Note werden Informationen bezüglich Fernwartung einer CODESYS-V3 SPS – Programmierbarer I/O-Controller (im folgenden PIO genannt) über einen eWON-Router dargestellt. Ebenso werden diverse Fragen und Hintergründe beleuchtet.

Diese Technical Note dient als Beispiel einer funktionierenden Anwendung. Eine Haftung ist für Sach- und Rechtsmängel dieser Dokumentation, insbesondere für deren Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder Verwendbarkeit – außer bei Vorsatz oder Arglist – ausgeschlossen.

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in der Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.


2. Vorab erforderliche Einstellungen

Bevor der Zugriff auf den PIO erfolgen kann, muss der eWON-Fernwartungsrouter in Ihrem Talk2M-Account registriert werden. Diesen Vorgang finden Sie detailliert in der „**Technical Note eWON 0601**“, die in unserem Downloadbereich zu finden ist.

<http://www.wachendorff-prozesstechnik.de/downloads/fernwartung-und-fernwirken/technical-notes.html>


3. VPN-Verbindung starten

Um die VPN-Verbindung zu starten, loggen Sie sich mithilfe des eCatchers in Ihren Talk2M-Account ein und wählen Sie das eWON aus, auf das Sie zugreifen möchten. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“. Nach wenigen Sekunden ist die VPN-Verbindung erfolgreich aufgebaut.




- 4 -

Es öffnet sich nun ein Fenster, in dem Sie die IP-Adresse des PIO manuell eingeben können. In unserer Beispiel-Applikation hat der PIO die IP-Adresse: 192.168.7.10.




5. Projektierung übertragen

Nun ist der PIO manuell in CODESYS adressiert. Markieren Sie nun den PIO (1) und setzen Sie diesen durch betätigen der Schaltfläche „Aktivien Pfad setzen“ (2) auf aktiv.



Übertragen Sie nun wie gewohnt über einen Klick auf die „Einloggen“-Schaltfläche oder alternativ über ALT+F8 das Projekt auf den PIO.



6. Hinweis auf weitere Dokumentation

Weitere Dokumentation zu den Geräten NA9371/72/73 finden Sie unter folgenden Links:

[Handbuch NA9371/72/73](#)

[Datenblatt NA9371](#)

[Datenblatt NA9372](#)

[Datenblatt NA9373](#)

7. Copyright

Dieses Dokument ist Eigentum der Fa. Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG. Das Kopieren und die Vervielfältigung sind ohne vorherige Genehmigung verboten. Inhalte der vorliegenden Dokumentation beziehen sich auf das dort beschriebene Gerät bzw. die beschriebene Produktgruppe.

8. Erweiterter Haftungsausschluß

Alle technischen Inhalte innerhalb dieses Dokuments können ohne vorherige Benachrichtigung modifiziert werden. Der Inhalt des Dokuments ist Inhalt einer wiederkehrenden Revision. Bei Verlusten durch Feuer, Erdbeben, Eingriffe durch Dritte oder anderen Unfällen, oder bei absichtlichem oder versehentlichem Missbrauch oder falscher Verwendung, oder Verwendung unter unnormalen Bedingungen werden Reparaturen dem Benutzer in Rechnung gestellt. Wachendorff Prozesstechnik ist nicht haftbar für versehentlichen Verlust durch Verwendung oder Nichtverwendung dieses Produkts, wie etwa Verlust von Geschäftserträgen. Wachendorff Prozesstechnik haftet nicht für Folgen einer sachwidrigen Verwendung.

9. Kundenservice und Technischer Support

Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter:

Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 966

E-Mail: eea@wachendorff.de

Oder schauen Sie auf unserer Homepage: www.wachendorff-prozesstechnik.de